

Philips
Original-Radio

Bluetooth®
20 W Ausgangsleistung

TAVS700



Kultige Vibes

Authentischer Stil der 1950er Jahre trifft auf moderne Leistung mit diesem netzbetriebenen Bluetooth-Radio. Das Holzgehäuse, die kupfernen Regler und das dimmbare Display machen dieses Gerät zum perfekten Herzstück in jedem Raum. Ein digitaler Radio-Tuner bietet klaren Empfang.

Kultige Designs. Moderne Leistung.

- Holzgehäuse im Vintage-Stil. Elemente aus den 1950er Jahren
- Klarer, detailreicher Sound. Zwei 3-Zoll-Full-Range-Lautsprecher
- Bassreflexanschluss. Volle, tiefe Bässe
- Große und klare digitale Uhrzeitanzeige. Dimmbar

Heute auf dem Laufenden

- Digitales DAB+ und UKW-Radio mit Voreinstellungen
- Zwei Drehknöpfe mit Zweifachfunktion
- 20 W Ausgangsleistung
- Das mit Stoff bespannte, kupferfarbene Gitter lässt den Sound frei fließen

Spielen Sie es nochmal

- Wechsellspannungseingang. Netzbetrieb.
- Kabellose Reichweite bis zu 10 m
- Abmessungen: 335 x 146 x 183 mm
- Gewicht: 2,55 kg

PHILIPS

Daten

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör:
Schnellinstallationsanleitung, Netzkabel (VDE und GB)

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

Ton

- Lautstärkeregelung: Drehregler
- Sound System: Stereoanlage
- Ausgangsleistung (RMS): 20 W

Kompatibilität

- Weitere Bluetooth-fähige Geräte

Anschlüsse

- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-Version: 5
- Aufladen über USB: Ja, 5 V, 2 A
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning

- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- DAB: Info-Anzeige, Menü, Smart Scan
- Frequenzbänder: DAB (Band III)
- Anzahl voreingestellter Sender: 20 (DAB), 20 (UKW)
- DAB-Frequenzbereich: 174,9 bis 239,2 MHz
- UKW-Frequenzbereich: 87,5 bis 108 MHz
- Tuner-Display: PLL

Komfort

- Uhr/Version: Digital
- Uhr: Sleep Timer

Uhr

- Zeitformat: 12 h, 24 h

Abmessungen

- Produktgewicht: 2,55 kg
- Produktmaße (B x T x H): 33,5 x 14,6 x 18,3 cm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,75 kg
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 40,8 x 18,6 x 23,4 cm

Besonderheiten

Original-Radio

Dieses Bluetooth-Radio ist eine Hommage an das kultige Philips Philetta 254 Tischradio. Das Holzgehäuse im Vintage-Stil hat einen unwiderstehlichen Charme. Die Elemente aus den 1950er-Jahren mit zwei Drehknöpfen und dem Lautsprechergitter versetzen Sie zurück in eine Epoche, in der Jazz und Rock'n'Roll das Radioprogramm bestimmten.

Deutlich erkennbare Ziffern. Bei Nacht und Tag.

Die große und klare digitale Uhrzeitanzeige ist dimmbar, sodass Sie die Helligkeit ganz einfach an Ihre Bedürfnisse im Raum anpassen können. Sobald die Sonne untergeht, können Sie über die Menütaaste die Helligkeitseinstellungen aufrufen und entsprechend ändern.

Heute auf dem Laufenden

Dieses Retro-Radio verfügt über einen digitalen UKW-Tuner für Radio sowie eine Bluetooth-Verbindung zum Streamen von Ihrem Mobilgerät. Der digitale Radio-Tuner sorgt für kristallklaren Empfang. Sie können bis zu 20 UKW- und 20 DAB-Senderspeicher für Ihre Lieblingssender einrichten.

Klarer Sound und kraftvolle Bässe

Zwei 3-Zoll-Full-Range-Lautsprecher sorgen für klaren Sound. Ein Bassreflexanschluss gibt die tiefen Töne wider und sorgt so für abgerundete, kraftvolle Bässe. Das mit Stoff bespannte, kupferfarbene Gitter lässt den Sound frei fließen.

Einfaches Koppeln. Einfaches Hören.

Durch kurzes Drücken des Ein-/Aus-Schalters kann dieses Radio gekoppelt werden. Die Reichweite beträgt 10 m: ideal, wenn sich das Gerät in einem anderen Raum befindet. Zwei Knöpfe im Retro-Design mit Zweifachfunktion bieten Kontrolle über Lautstärke, Quelle, DAB+/UKW-Sender und mehr.



Ausstellungsdatum
2022-05-09

Version: 11.0.2

12 NC: 8670 001 61696
EAN: 48 95229 10129 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com