

Philips
Bežični zvučnik

Bluetooth®
Izlazna snaga od 10 W
10 sati reprodukcije

TAVS500



Sav taj džez

Izgled koji vam pruža osećaj topline. Zvuk koji vas tera da se pomerate. Ovaj veliki retro Bluetooth zvučnik pruža 10 sati reprodukcije, snažan bas i AUX ulaz za povezivanje bilo kojeg izvora. Autentični detalji iz pedesetih godina prošlog veka dodaju bezvremenu magiju dizajnu.

Retro stil. Moderne performanse.

- Retro drveno kućište. Detalji iz 50-ih godina
- Komande i toččić za kontrolu jačine zvuka u nijansi mesinga-
- 10 sati reprodukcije
- AUX ulaz. Povežite na skoro bilo koji izvor.

Prilagođen modernom dobu

- Jasan i detaljan zvuk. Drajver od 3" punog opsega.
- Bass-reflex otvor. Puni, snažni niski tonovi
- Izlazna snaga od 10 W
- Bežični domet do 10 m

Lako uparivanje. Lako slušanje.

- Dugmad na zvučniku za reprodukciju/pauziranje, napajanje/izvor, Bluetooth
- USB punjenje. Mikro USB kabl je u pakovanju
- Dimenzije: 180 x 84 x 140 mm
- Težina: 940 g

PHILIPS

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 10 W
- Zvučni sistem: Mono

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth domet: Vidno polje, 10 m ili 30 ft
- Bluetooth verzija: 5
- Audio ulaz (3,5 mm)

Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Garantni list za ceo svet, Vodič za brzo instaliranje, USB kabl za punjenje na računaru

Dimenzije

- Dimenzije pakovanja (Š x D x V): 22,5 x 13 x 17,3 cm
- Težina proizvoda: 0,94 kg
- Težina uključujući ambalažu: 1,405 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 18 x 8,4 x 14 cm

Napajanje

- Tip baterije: litijum-polimerska (ugrađena)
- Vreme rada sa baterijom: 10 hr

Kompatibilnost

- drugi uređaj koji podržava Bluetooth
- radi sa: do verzije iOS 10.2, Bluetooth 4.2 ili stariji

Važne karakt.

Autentični retro

Ovaj Bluetooth zvučnik retro dizajna izgleda kao da je izašao pravo iz pedesetih godina prošlog veka. Retro drveno kućište. Točkić za kontrolu jačine zvuka i mrežica zvučnika u nijansi mesinga. Detalji iz doba kada je džez bio svež, a rokenrol je bio u začetku.

10 sati reprodukcije

Baterija pruža 10 sati reprodukcije kada je potpuno napunjena. Punjenje traje približno 4 sata i lako se obavlja pomoću priloženog mikro USB kabla. Jednostavnim pritiskom na Bluetooth dugme ovaj zvučnik je spreman za uparivanje sa Bluetooth uređajem.

Oštar zvuk. Snažan bas.

Od hip-hopa do elektronske muzike. Samo zato što ovaj zvučnik ima džez izgled ne znači da reprodukuje samo džez. Šta god da slušate, drajver punog opsega od 3" daje jasan i detaljan zvuk. Bass-reflex otvor dodaje niske tonove, pa dobijate zaokružen i snažan bas.

Lako slušanje

Dugme za reprodukciju/pauziranje sa gornje strane zvučnika omogućava vam da lako upravljate muzikom, dok se povećavanje/smanjivanje jačine zvuka obavlja pomoću retro točkića. Kada je zvučnik uključen, pritisnite dugme za napajanje da biste menjali izvor. Bežični domet je 10 m: savršeno za opuštene popodneve u bašti ili parku.

Sva muzika. Bilo koji izvor.

AUX ulaz od 3,5 mm sa zadnje strane zvučnika omogućava povezivanje sa skoro bilo kojim spoljnim audio izvorom. Gramofon, MP3 plejer, CD plejer: pod uslovom da imate odgovarajući kabl, možete da reprodukujete celu biblioteku.

