

Philips
Dockningssystem för
underhållning



DC1010

Lyssna på iPod- och CD-musik högt var du än är

Spela musik från din iPod och dina CD-skivor högt och tydligt. Det coola dockningsunderhållningssystemet DC1010 från Philips har ett fullregisterhögaltarsystem som förstärkts med kraftfull Dynamic Bass Boost – perfekt för att skruva upp volymen var du än är!

Lyssna på din favoritmusik

- Spela upp och ladda din iPod
- Spela CD, CD-R och CD-RW
- AM/FM-mottagare

Rik och klar ljudupplevelse

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Fullregisterhögaltare för uppslukande och dynamiskt ljud

Lättanvänd

- Programmera upp till 20 spår från en CD
- Lättläst LCD-skärm

PHILIPS

Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Touch, iPod Classic, iPod Nano 3rd Generation, iPod 5th Generation, iPod med färgdisplay, iPod Mini, iPod Nano 1st Generation, iPod Nano 2nd Generation

Ljuduppspelning

- Typ av laddare: Toppmatad
- Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPod, Spela upp och pausa, Nästa och föregående spår, Snabbspolning framåt och bakåt
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/ Föregående spårsökning, Repetera spelning, Blandad uppspelning
- Programmerbara spår: 20

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 1 W
- Ljudsystem: Stereo
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Högtalardiameter: 3 tum
- Volymkontroll: ratt

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo, AM
- Antenn: FM-antenn



Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Aux-in
- Hörlur: 3,5 mm

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD

Effekt

- Nätsström
- Batterityp: C/LR14 Alkaline
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning, Garantiercertifikat

Mått

- Produktens mått (B x H x D):
331 x 157 x 228 mm
- Förpackningens mått (B x H x D):
400 x 192 x 260 mm

Funktioner

Spela upp och ladda din iPod

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod. Med dockan kan du ansluta iPod-enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Använd fjärrkontrollen till att navigera, välja och spela upp musiken som finns sparad på din iPod. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.



Publiceringsdatum
2013-05-10

Version: 1.0.10

12 NC: 8670 000 41384
EAN: 87 12581 43525 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com