

PHILIPS

Klockradio

FM, digitalmottagare

Dubbelt larm



TAR3205



Vakna redo att sätta igång

Gör det enkelt för dig med den här digitala FM-klockradion. Flera snabbval gör det lätt att byta mellan stationer, och du kan ställa in alarmet så att det väcker dig med en stigande radiovolym. Sugén på att ta sovmorgon? Då är det bara att sträcka ut handen och trycka på snooze-knappen.

Kompakt format. Flexibel funktion

- FM-digitalradio
- Digitalmottagare med upp till 10 snabbval
- Kompakt konstruktion. Mått: 131 x 54 x 131 mm

Sov gott. Vakna mjukt

- Funktion för behaglig uppvakning. Radions volym ökar långsamt
- Dubbelt larm. En klocka, två väckningslarm
- Repeterande larm för extra snoozetid
- Insomningsfunktion. Somna medan du lyssnar på radion

Vackert enkel

- Enkel och tydlig skärm
- Viktiga kontroller på ovansidan
- Reservbatteri vid strömavbrott

Funktioner

FM-digitalradio

FM-mottagaren ger tydlig mottagning och du kan ställa in upp till 10 snabbval för dina favoritkanaler. Displayen visar tiden tydligt.

Insomningsfunktion

Somna till din favoritkanal som spelar i bakgrunden. Du kan ställa in klockans insomningstimer på att ha radion igång i upp till 2 timmar. När den förinställda tiden har passerat stängs radion av.

Dubbelt larm

Med den dubbla larmfunktionen kan du ställa in två olika larm, och med funktionen för behaglig uppvakning ökar radiovolymen gradvis så att du vaknar behagligt.

Backupbatteri

Den här väckarklockan har ett reservbatteri. Om det blir strömbrott behöver du inte återställa klockan och alarminställningarna sparas.

Specifikationer

Mottagare/mottagning/sändning

Antenn: FM-antenn

Radioband: FM

FM-frekvensomfång: 87,5–108 MHz

Antal förinställda kanaler: 10

RDS: Nej

Ljud

Uteffekt (RMS): 200 mW

Ljudsystem: Mono

Högtalare

Antal fullregistrelement: 1

Fullregistrelementets diameter: 2 tum

Anslutningar

Ljudingång: Nej

Bluetooth: Nej

Klocka

Display: LED

Typ: Digital

Larm

Antal larm: 2

Larmkälla: FM-radio, Signal

Snooze (upprepa larm): Ja, 9 min

Insomningsfunktion: 15/30/60/90/120 minuter

Effekt

Strömtyp: AC-ingång

Nätströmsingång: 100–240V, 50/60 Hz

Effektförbrukning vid användning: < 3 W

Strömförbrukning i standby-läge: <1 W

Reservbatteri: 2 x AAA (medföljer inte)

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: Garanticertifikat, Snabbstartguide

Produktstorlek

Produktens mått (B x H x D): 13,1 x 5,4 x 13,1 cm

Vikt: 0,203 kg

Förpackningens mått

EAN: 48 95229 10824 0

Förpackningens mått (B x H x D):

13,6 x 17 x 6 cm

Bruttovikt: 0,349 kg

Nettovikt: 0,204 kg

Taravikt: 0,145 kg

Antal produkter som medföljer: 1

Förpackningstyp: Förpackning

Typ av hyllplacering: Liggande

