



Philips
Auriculares Hi-Fi

Precisión sin precedentes

SHP8900

Gran nitidez de sonido

Hi-Fi

Auriculares cómodos y completamente ajustables, con controladores de altavoz de neodimio que proporcionan una gran nitidez de sonido y una amplia respuesta de frecuencia

Siempre preparado

- El cable unilateral evita enredos en el cable y ofrece mayor comodidad
- Incluye funda para guardar
- Clavija chapada en oro de 24 k para una conexión altamente fiable
- Cable extraíble de 4 m para una mayor vida útil y para guardar fácilmente
- Exclusivo mecanismo para bloquear el cable desmontable

No vas a sentir que los tenés puestos.

- La banda de sujeción fácilmente ajustable garantiza un ajuste óptimo y cómodo
- Eliminar

La experiencia de audio perfecta

- Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido
- Altavoz de 50 mm para un sonido sin distorsiones audibles.
- Cable de cobre libre de oxígeno cristalizado lineal de alta calidad

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: abierto
- Tipo de imán: Neodimio
- Respuesta de frecuencia: 5 - 30.000 Hz
- Diámetro del altavoz: 50 mm
- Sensibilidad: 106 dB
- Entrada de alimentación máxima: 1500 mW
- Impedancia: 32 ohm

Conectividad

- Conexión de cable: unilateral
- Acabado del conector: enchapado en oro
- Longitud de cable: 4 m

Caja exterior

- Longitud: 52.2 cm
- Anchura: 50 cm
- Peso bruto: 12.82 kg
- Altura: 65.5 cm
- Peso neto: 4.56 kg
- Peso tara: 8.26 kg

Caja interior

- Longitud: 47 cm
- Anchura: 25 cm
- Altura: 31 cm
- Peso neto: 2.34 kg
- Peso bruto: 2.89 kg
- Peso tara: .55 kg

Dimensiones del embalaje

- Altura: 28.3 cm
- Anchura: 24 cm
- Profundidad: 15 cm
- Peso bruto: .78 kg
- Peso neto: .38 kg
- Peso tara: .4 kg

Accesorios

- Incluida: Banda de velcro para el cable
- Conector de adaptador: chapado en oro; 3,5 - 6,3 mm
- Cables: cable extraíble
- Funda protectora: cómoda funda de almacenamiento incluida

Destacados

Altavoz de 50 mm

El altavoz de 50 mm combina la sensibilidad del Mylar compuesto con la potencia del neodimio para que el circuito magnético reproduzca el sonido sin distorsiones y con gran potencia.

Clavija chapada en oro de 24 k

El acabado en oro de la clavija te proporcionará una conexión más fiable y un sonido de mejor calidad.

Eliminar

Eliminar

Diseño de tamaño natural

Los auriculares de tamaño natural de estos auriculares de Philips cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.

cable LC-OFC

El cobre excepcionalmente puro que utiliza este cable minimiza las pérdidas en la transmisión y proporciona una magnífica calidad de señal en los auriculares y el sonido más puro en tus oídos.

Cable unilateral

El cable está conectado sólo a un extremo, reduciendo considerablemente el riesgo de enredos. Además, podrás enrollar más fácilmente el cable para guardarlo.

Cable de 4 m

El cable extraíble resulta fácil de conectar y de guardar según tus necesidades.

Banda de sujeción fácilmente ajustable

El mecanismo fácilmente ajustable proporciona una cómoda adaptación y sellado acústico entre la almohadilla y la oreja, garantizando un rendimiento óptimo.

Exclusivo mecanismo de bloqueo de cable

Prestando atención incluso a los más mínimos detalles, los ingenieros han diseñado el especial mecanismo de bloqueo para garantizar que el cable desmontable no se pierda accidentalmente.

Incluye funda para guardar

Incluye funda para guardar

