

Philips
사진 액자

7"

7FF1AW



사진마다 담긴 소중한 이야기

빛을 못 보는 디지털 사진이 PC에 얼마나 많은지 알고계십니까? 필립스의 사진 액자로 추억의 사진을 되살려 보십시오. PC 없이도 아주 쉽게 디지털 사진을 인화 사진급 화질로 볼 수 있습니다.

인화 사진급 고화질로 표시

- 높은 픽셀 밀도로 선명하고 섬세한 사진급 화질 구현
- 풀 컬러 지원으로 인화 사진급 화질로 사진 감상 가능
- 주변광에 맞게 휘도 조정 가능

손쉬운 디지털 사진 표시

- PC 없이 메모리 카드에서 바로 사진 보기 가능
- 저장해둔 사진으로 슬라이드 쇼 제작 가능
- 슬라이드 쇼 또는 한 장씩 보기, 축소판 보기 또는 시계 보기 재생
- 효율적인 보관으로 더 많은 사진을 저장할 수 있습니다.
- 카메라에 담긴 사진 보기 또는 PC에 저장된 사진 전송 가능

뛰어난 편의성

- 맞춰둔 시간에 디스플레이 자동 켜짐 / 꺼짐 가능
- 복잡한 설정이 필요 없는 손쉽고 직관적인 작동 방식
- 가로 / 세로 방향으로 디스플레이 사용 가능
- AC 전원이나 충전지로 유무선 작동 가능



reddot design award
winner 2006

PHILIPS

sense and simplicity

사진 액자
7"

7FFIAW/37

사양

화질 / 디스플레이

- 유효 표시 화면 : 137 x 91mm
- 도트 피치 (수평) : 0.1905 mm
- 도트 피치 (수직) : 0.1905 mm
- 해상도 : 720 x 480 픽셀
- 휘도 (니트) : 200 니트
- 시야각 : @ C/R(5 보다 클 때)
- 시야각 (수평 / 수직) : 170 / 170 도
- 수명 (휘도가 반으로 떨어지기까지 시간) : 20000 hr

연결성

- **USB**: 디지털 카메라에 연결, PC 에 연결

저장 매체

- 메모리 카드 유형 : CF(Compact Flash) type I, 메모리 스틱, Memory Stick Pro, MMC(Multimedia Card), Secure Digital

편의 제품

- 카드 리더 : 내장형 (1x)
- 지원되는 사진 포맷 : JPEG 사진 (DCF 포맷), 최대 12 메가픽셀
- 사진 저장 크기 : 사진 50 장 이상
- 지원되는 배치 : 가로, 세로
- 버튼 및 컨트롤 : 6 개 버튼
- 재생 모드 : 전체화면 찾아보기, 슬라이드 쇼, 축소판 찾아보기
- 설정 기능 : 휘도 조정, 언어, 슬라이드 쇼, 상태, 일상적인 자동 켜기 / 끄기

- 사진 편집 : 복사, 삭제, 회전, 슬라이드 쇼로 표시
- OSD 언어 : 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어
- 플러그 앤 플레이 호환성 : Windows 2000/XP 이상, Mac OS X, Linux
- 제품 승인 : BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

액세서리

- 포함 액세서리 : AC-DC 어댑터, 요약 설명서, 받침대, USB 케이블
- 사용 설명서 (CD-ROM)

규격

- 스탠드 포함 세트 크기 (W x H x D) : 212 x 164 x 105 mm
- 중량 : 0.73 kg
- 온도 범위 (작동 시) : 0°C ~ 45°C
- 온도 범위 (보관 시) : -20°C ~ 60°C

전원

- 전력 소비량 : (시스템 켜져 있고 배터리 충전 중) 12 W
- 배터리 작동 시간 : 0.8 hr
- 배터리 LED 표시등 : 충전 중 - 호박색, 충전 중지 - 꺼짐
- 전원 LED 표시등 : 작동 - 녹색
- 지원되는 전원 모드 : AC 전원, 배터리 전원

제품 특징

높은 픽셀 밀도 구현

전문가용 17인치 LCD 모니터에 비해 평방 인치를 차지하는 픽셀 수가 88% 더 많아 최고의 고밀도 화면을 구현합니다. 실생활과 똑같이 풍부하고 생생한 색상으로 고급 인쇄 사진을 감상합니다.

휘도 조정 가능

디스플레이 휘도를 주변광에 맞게 조절할 수 있기 때문에 밤낮 언제나 눈에 큰 피로 없이 사진을 감상할 수 있습니다.

메모리 카드 슬롯

두 개의 메모리 카드 리더가 내장되어 있어 메모리 카드에 저장된 사진을 간편하게 보거나 공유할 수 있습니다. 한 메모리 카드 슬롯은 콤팩트 플래시 유형(CF) 카드를 사용하며 나머지 슬롯은 메모리 스틱(MS), SD 카드 및 멀티미디어 카드(MMC)를 사용할 수 있습니다.

다양한 보기 모드 지원

여러 보기 모드가 지원되기 때문에 한 장씩 볼 수도 있고 빠르고 간편하게 사진을 찾을 때는 축소판 보기로 표시하며 가장 아끼는 사진들을 모아 슬라이드 쇼를 만들어 볼 수도 있습니다.

지능형 사진 저장 장치

지능형 사진 저장 장치에는 지능형 소프트웨어가 내장되어 있어 저장 공간을 많이 차지하지 않으면서 화질은 그대로 전해줍니다.

USB 포트

USB 커넥터가 내장되어 있어 거의 모든 카메라나 PC에서 사진을 간편하고 빠르게 불러오거나 다운로드할 수 있습니다. 갖고 있는 카메라가 필립스 디지털 사진 디스플레이와 호환되는지 알려면 필립스 웹 사이트를 방문하세요.



발행 일자 2007-11-06

버전 : 6.0

12 NC: 8639 000 16478
UPC: 0 37849 96429 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com