

# Baladeur CD-MP3 slim

avec afficheur LCD dot matrix pour format ID3-Tag

Conçu pour les jeunes branchés, le baladeur EXP3360 est un excellent choix en termes de lecture des CD-MP3 en toute liberté. Ce baladeur dispose d'un afficheur LCD vous indiquant le titre de la chanson et le nom de l'artiste.

## Qualité sonore

- Lecture CD : 10 heures de musique en MP3 ou 20 heures en WMA sur 1 seul CD
- Lecture des CD audio, CD-R et CD-RW
- Afficheur LCD dot matrix avec titre de la chanson et nom de l'artiste

## Jogproof

- Antichoc électronique Magic ESP de 200 secondes

## Design

- Rond, fin et compact

## Amplification des basses

- Suramplification numérique des basses (Digital DBB)



## Informations produit

### Amplificateur

- Puissance (écouteurs) 2 x 5 mW RMS
- Convertisseur N/A 1 bit
- Suramplification numérique des basses (Digital DBB)
- Contrôle numérique du volume (32 niveaux)
- Ratio signal / bruit > 85 dB
- Fréquences : 20 Hz - 20 kHz
- Touches de fonction sonores

### Lecteur de CD

- Lecture des CD audio, CD - R, CD - RW, CD - MP3 et WMA
- Taux de compression en MP3 : 32-320 kbps
- Taux de compression en WMA : 32-192 kbps
- CD - MP3 : compatible avec les formats ISO - 9660, Joliet, Multisession, UDF et débit numérique variable
- 50 plages programmables
  - Recherche par album
  - Recherche par piste
  - Recherche avant / arrière avec son
  - Répétition d'une plage ou du disque (Repeat)
  - Lecture aléatoire des plages (Shuffle)
  - Touche de verrouillage des fonctions (Hold)
  - Reprise de lecture (Resume)
- Compatible ID3 - Tag
- Antichoc électronique ESP avec 45 secondes de mémoire tampon en lecture CD
- Magic ESP de 100 secondes en lecture CD - MP3 (128 kbps)
- Magic ESP de 200 secondes en lecture WMA (64 kbps)

### Connexions

- Sortie casque : jack 3,5 mm
- Sortie ligne : jack 3,5 mm
- Alimentation : 4,0 mm - 4,5 V - centre "+"

### Afficheur

- Boîtier résistant à la chaleur
- Afficheur LCD : 2 lignes de texte
- Compatible ID3-tag : affichage du nom du fichier, de la piste, de l'album et de l'artiste
- Indications des fonctions CD, d'album, de plage, temps, DBB, ESP, volume et batterie
- Dot matrix : affichage sur écran par point pour plus de précision.

### Livré avec

- Ecouteurs stéréo avec contrôle du son (HE225)
- CD - ROM avec MusicMatch Jukebox
- Manuel d'utilisateur
- Boîtier de pile externe

### Généralités

- Quantité par carton : 6
- Dimensions - L x H x P :
  - Produit : 137,5 x 23,3 x 137,5 mm
  - Emballage : 165 x 49 x 148 mm
  - Carton de 6 : 305 x 161 x 174 mm
- Poids :
  - Produit : 200 g
  - Emballage : 400 g
  - Par carton de 6 : 2,5 Kg

### Alimentation

- Piles : Type AA / LR6 / UM3 ou AAA / LR3 / UM4
- Autonomie en lecture CD-MP3 / WMA :
  - 20 heures avec 2 piles alcalines AA, mode économie d'énergie
  - 10 heures avec 2 piles alcalines AAA, mode économie d'énergie
- Autonomie en lecture CD :
  - 10 heures avec 2 piles alcalines AA, mode économie d'énergie
  - 5 heures avec 2 piles alcalines AAA, mode économie d'énergie

### Code EAN

- EXP 3360/00Z : 87 10895 79766 5

## Plus produit

### Lecture CD-MP3

Le format CD-MP3 combine les avantages de la compression audio numérique MP3 et du format de stockage CD. Au final, un CD-MP3 de 8 cm peut contenir plus de 3 heures de musique au format MP3 et un CD normal de 12 cm peut contenir plus de 10 heures. A l'aide d'un logiciel pour utilisation immédiate, vous pouvez transformer vos CD audio ou télécharger légalement sur Internet de la musique au format MP3 puis l'enregistrer sur CD-R/RW de 8 ou 12 cm. Ce CD-MP3 peut être lu comme un CD audio normal.

### Lecture WMA

Le format WMA (Windows Media Audio) est un format de compression audio numérique élevée de Microsoft qui offre un son incroyable sur des fichiers musicaux qui n'occupent que la moitié de l'espace disque et se chargent en deux fois moins de temps. Un seul CD peut contenir jusqu'à 20 heures de musique WMA de bonne qualité enregistrée à 64 kbps. Quatre minutes de musique WMA haute qualité enregistrée à 192 kbps n'occupent que 5,7 Mo d'espace. Le format audio WMA vous permet de conserver de l'espace sur votre lecteur audio numérique tout en appréciant un son de qualité.

### Magic ESP™

Le système électronique d'absorption de chocs ESP vous assure un son parfait même lorsque votre lecteur CD est secoué. Les appareils dotés de ce système disposent d'une mémoire tampon électronique capable de stocker différents formats musicaux tels que MP3, WMA et CDDA. En lecture, la musique est en permanence conservée dans cette mémoire et en cas de choc ou de secousse cette mémoire assure la lecture jusqu'à ce que la cellule laser se cale de nouveau sur la piste à l'instant du choc et reprenne la lecture pour placer le son en mémoire. La technologie Magic ESP offre une protection anticoupures dépendante du taux de compression du fichier audio.

### Compatible ID3-Tag

Les lecteurs compatibles ID3-Tag comportent un écran LCD permettant l'affichage du nom du fichier, de la piste, de l'album, de l'artiste et des fonctions CD. La compatibilité ID3-Tag vous permet une identification et une sélection simples parmi tous les fichiers de votre CD-MP3 ou WMA.

### Suramplification numérique des basses

(Digital DBB)

Le DBB vous offre un maximum de basses quel que soit le volume et sans distorsion.

