

Philips
Máy mát xa chân

Nút mát xa 3D

Chất liệu vải được lựa chọn kỹ
càng
2 chế độ chính

PPM6331



Chăm sóc đôi chân và bàn chân

Xoa bóp và chườm nóng 2 trong 1

Với chức năng xoa bóp thư giãn và chườm nóng thoải mái, sản phẩm này có thể giúp giảm bớt sự khó chịu ở chân và bàn chân. 2 chế độ của máy được kết hợp với 2 cường độ có thể đáp ứng các nhu cầu mát xa khác nhau, mang lại cảm giác thích thú khi mát xa.

Các kỹ thuật mát xa khác nhau

- Nút mát xa công thái học 3D với 8 điểm tiếp xúc
- 2 kỹ thuật mát xa với 2 cường độ
- Chườm nóng 50 độ trong 5 giây

Nhiều cách sử dụng

- Sử dụng được cho đùi, bắp chân và bàn chân

Thiết kế thân thiện với người dùng

- Bộ điều khiển từ xa để điều chỉnh dễ dàng
- Chất liệu vải thoải mái lót bên trong và bên ngoài

PHILIPS

Các thông số

Thông số chung

- Loại làm nóng: Đèn neon
- Kích thước sản phẩm (DxRxC): 395x255x196 mm
- Loại mát xa: Bóp, Day, Chườm nóng, Xoa
- Trọng lượng thực: khoảng 1,84kg
- Màu sắc: Xanh dương đậm

Thông số chính

- Công suất định mức: 24 W
- Thời gian tự động ngắt điện: 15 phút

- Nhiệt độ làm nóng: about 50 °C
- Chế độ mát xa: 2 chế độ
- Mức mặc định: 2 mức cường độ
- Điện áp định mức: 12 V

Xuất xứ

- Được sản xuất tại: Trung Quốc

Dịch vụ

- Thời hạn bảo hành: 2 năm

Những nét chính

Bộ điều khiển kéo dài

Bộ điều khiển kéo dài cho phép bạn điều chỉnh máy mát xa khi ngồi hoặc nằm mà không cần cúi xuống. Có ngăn bảo quản riêng cho bộ điều khiển, dễ dàng tiếp cận và sử dụng bất cứ lúc nào. Bạn không phải lo lắng làm mất bộ điều khiển.

8 nút mát xa

Thiết kế con lăn đôi. Phương pháp sinh học 3D, mô phỏng mát xa bàn tay con người. 8 điểm tiếp xúc lớn trong vùng tiếp xúc rộng, được bố trí ở các độ cao khác nhau giúp thư giãn các cơ như sóng nhấp nhô và mang lại trải nghiệm thoải mái.

Sử dụng được cho các bộ phận khác nhau

Có 2 chế độ: xoa bóp đùi và bóp chân để từ từ giảm áp lực và thư giãn các cơ đang căng cứng; ấn lòng bàn chân giúp thư giãn vòm chân.

Các kỹ thuật mát xa thoải mái

Cải đặt trước 2 kỹ thuật chính là xoa bóp và ấn, với 2 mức cường độ. Máy mát xa thư giãn cho bàn chân và đôi chân của bạn.

Chất liệu vải được lựa chọn kỹ càng

Lớp ngoài được làm bằng da mềm, sờ vào mịn màng, mềm mại và dễ dàng vệ sinh. Lớp lót bên trong được làm bằng vải bền, thân thiện với da và thoáng khí. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi sử dụng gần da.

Làm nóng nhanh

Áp dụng phương pháp làm nóng bằng đèn neon, nhiệt lượng tỏa ra đồng đều và ổn định. Bạn có thể cảm nhận được sự ấm áp và chăm sóc của đôi chân và bàn chân trong khoảng 5 giây



Ngày phát hành
2024-04-15

Phiên bản: 1.1.1

EAN: 48 97126 05079 0

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com