

Philips  
Internes Laufwerk

DVD  
20x ReWriter

SPD6 I 05BD



## Beschreiben und Etikettieren von DVDs mit einem Gerät

### Die zuverlässige Marke.

Ihre Disc, Ihr Projekt. Erstellen Sie selbst Ihre ganz persönlichen Etiketten in professionellem Design.

#### Erleben Sie neueste Technologie

- Laufwerk mit LightScribe-Funktion
- Double Layer-Brenner für +R und -R, DL-Medien
- Unterstützung für DVD-RAM-Format

#### Überragende Leistung

- 8-fache Schreibgeschw. auf DVD+R DL
- 8,5 GB Speicherkapazität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc
- Erstaunliche 20fache Schreibgeschwindigkeit

#### Extrem zuverlässig und robust

- Dynam. Kalibrierung f. beste Qualität bei schneller DVD-Aufzeichnung
- Sicheres u. zuverlässiges Wiederbeschreiben m. Seamless Link

#### Komfort

- CD/DVD-Brenner & Etikettendrucker in einem Gerät
- Plug & Play für einfache Installation
- Drehen Sie die Disc einfach um, und beschriften Sie sie in drei Schritten.

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Technische Daten

### Schreibgeschwindigkeit

- **CD-R:** 48-fach (7200 kB/s) von CAV
- **DVD+R:** 20-fach (27000 kB/s) von CAV
- **DVD+R DL:** 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV
- **DVD-R:** 20-fach (27000 kB/s) von CAV
- **DVD-R DL:** 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12-fach (16200 kB/s) von P-CAV

### Überschreibgeschwindigkeit

- **CD-RW:** 24-fach (3600 kB/s) von CAV
- **DVD+RW:** 8-fach (10800 kB/s) von CLV
- **DVD-RW:** 6-fach (8100 kB/s) von CLV

### Lesegeschwindigkeit

- **Zugriffszeit:** 160 ms
- **Puffergröße:** 2 MB
- **CD-R:** 48-fach (7200 kB/s) von CAV
- **DVD-ROM:** 16-fach (21600 kB/s) von CAV
- **DVD-RAM:** 5-fach (6750 kB/s) von P-CAV

### Anschlussmöglichkeiten

- **Schnittstelle:** SATA
- **Weitere Anschlüsse:** 12-V-Gleichspannungseingang, IDE-Schnittstellen-Anschluss, Master/Slave Auswahl-Jumper, Analoger L/R Audio-Ausgang, DC-Netzanschluss, Digitaler Audio-Ausgang

### Komfort

- **Einfache Installation:** Plug & Play
- **Einfache Bedienung:** Schrittweise

Bedienungsanleitung

### Systemanforderungen

- **Festplattenspeicher:** 650 MB
- **PC-Betriebssystem:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Prozessor:** Pentium 4 1,3 GHz CPU oder besser
- **RAM-Speicher:** 128 MB

### Technische Daten

- **Luftfeuchtigkeit:** 15 bis 80 % RH (keine Kondensation)
- **Temperaturbereich (in Betrieb):** 5 bis 50 °C
- **Sicherheitsnormen:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-Standard:** EN55022, EMS55024, FCC, Teil 15
- **Lagertemperaturbereich:** -40 bis 65 °C

### Außenkarton

- **Bruttogewicht:** 12,7 kg
- **Außenkarton (L x B x H):** 48,5 x 47 x 22 cm
- **Nettogewicht:** 9 kg
- **Eigengewicht:** 3,7 kg

### Verpackungsmaße

- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 26 x 21 x 10,7 cm
- **Bruttogewicht:** 1,2 kg
- **Nettogewicht:** 0,9 kg
- **Eigengewicht:** 0,3 kg

## Wichtige Produktinfos

### LightScribe

Die Direktbeschriftungstechnik LightScribe macht Beschriftungstifte und Klebe-Etiketten unnötig! Drehen Sie die speziell beschichtete (wieder-) beschreibbare CD oder DVD einfach um, legen Sie sie erneut in das Laufwerk ein, und „brennen“ Sie Beschriftungen, die in Aussehen und Qualität professionellen Siebdrucken gleichen. Mit der mitgelieferten Software können Sie Text und personalisierte Grafiken kombinieren und der Beschriftung auch zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen. Ihre archivierten Filme, Musiktitel, Fotos und Daten finden Sie jetzt leichter als je zuvor.

### Dynamische Kalibrierung

Dynamische Kalibrierung optimiert die DVD-Schreibqualität bei High Speed-DVD+RW-Laufwerken.

### Dual-Format-Brenner für +/- DL

Dank eines neuen Laufwerks können beide 8,5 GB-Double Layer-Medien +R und -R beschrieben werden.

### Brenner & Drucker in einem

Die LightScribe-Technologie erweitert Ihren CD- und DVD-Brenner um Beschriftungsfunktionen.

### Plug & Play

Mit Plug & Play haben Sie die Möglichkeit, neue Komponenten hinzuzufügen und zu nutzen, ohne komplizierte Installationsprozeduren oder technische Analysen durchführen zu müssen.

### Seamless Link

Seamless Link verhindert, dass Medien durch Schreibfehler unbrauchbar werden

### 8,5 GB Speicherkapazität

Speicherung von 8,5 GB Daten oder 4 Stunden Video in DVD-Qualität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc

### DVD-RAM

Dank der Unterstützung für das DVD-RAM-Format wird dieses Produkt zu einem echten Multi-Aufnahmelaufwerk, das alle CD- und DVD-Formate unterstützt.



Ausstellungsdatum  
2009-01-22

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 35214  
EAN: 87 12581 37716 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)