

Philips
Μουσικό σύστημα micro

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Θύρα USB για φόρτιση

BTM2310



Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική

Πάθος με τον ήχο

Ακούστε μουσική στο smartphone σας, μεταδώστε τη μουσική σας βιβλιοθήκη μέσω Bluetooth και παίξτε MP3-CD σ' αυτό το μικρό και ολοκληρωμένο ηχοσύστημα της Philips. Φορτίστε όλες τις έξυπνες συσκευές σας, από smartphone μέχρι tablet, με την ενσωματωμένη θύρα φόρτισης USB.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Μέγιστη ισχύς εξόδου 15 W
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου
- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο

Απολαύστε τη μουσική σας από διαφορετικές πηγές

- Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth
- Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-R/RW
- Είσοδος ήχου για φορητή αναπαραγωγή μουσικής
- USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3

Εύκολη χρήση

- Μηχανοκίνητη εισαγωγή CD για άνετη πρόσβαση
- Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ασύρματη μετάδοση μουσικής



Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή ακόμα και λάπτοπ. Το αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.

USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3



Χάρη στην πλήρη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων, μπορείτε να απολαμβάνετε την ευκολία και τη διασκέδαση της πρόσβασης

σε περισσότερη ψηφιακή μουσική, μέσω του ενσωματωμένου USB Direct.

Είσοδος ήχου



Η σύνδεση εισόδου ήχου επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων εισόδου ήχου απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, η είσοδος ήχου είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστη καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων



Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει

από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου

Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Balance, Clear, Powerful, Warm και Bright - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: έλεγχος ψηφιακού ήχου
- Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS): 15 W

Ηχεία

- Οδηγοί ηχείων: Γούφερ 3"
- Τύποι ηχείων: σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Αναπαραγωγή ήχου

- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash drive
- λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Μονοφωνικός δέκτης FM, Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- LNA - κεραία: Σταθερή κεραία FM
- Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός, αυτόματη σάρωση, εύκολη εγκατάσταση (plug & play)

Συνδεσιμότητα

- USB: Host USB

- Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)
- Προφίλ Bluetooth: A2DP

Άνεση

- Αφηνίσεις: Ξυπνητήρι με CD, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι USB
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Τύπος οθόνης: Οθόνη LED
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: θήκη δίσκων

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Κεραία FM, Εγχειρίδιο χρήσης
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 21 πλήκτρων

Διαστάσεις

- Πλάτος κύριας μονάδας: 180 χιλιοστά
- Ύψος κύριας μονάδας: 121 χιλιοστά
- Βάθος κύριας μονάδας: 247 χιλιοστά
- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Β): 150 x 125 χιλιοστά
- Ύψος κύριου ηχείου: 238 χιλιοστά
- Πλάτος συσκευασίας: 577 χιλιοστά
- Ύψος συσκευασίας: 312 χιλιοστά
- Βάθος συσκευασίας: 185 χιλιοστά
- Μικτό βάρος: 4,67 κ.
- Καθαρό βάρος: 3,55 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Ημερομηνία έκδοσης
2022-05-09

Έκδοση: 3.0.7

12 NC: 8670 001 11798
EAN: 69 59033 84805 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com