

Philips SoClear  
Téléphone sans fil avec  
répondeur

Série 3000  
2 combinés  
Noir

**XL3752B**



## Restez en contact, tout simplement

Grand afficheur, grosses touches, son amplifié

Le Philips XL3752B/38 est un téléphone sans fil simple offrant davantage de clarté et de facilité d'utilisation avec son grand écran, son clavier large et un son super amplifié. Ce téléphone est conçu pour simplifier la vie de toute la famille lors de ses appels.

### Profitez d'une qualité sonore exceptionnelle

- Son super amplifié - Compatible avec une aide auditive
- Le haut-parleur sur le combiné vous permet de parler en gardant les mains libres

### Profitez d'un confort absolu

- Répertoire de 100 noms
- Afficheur 2 lignes indiquant le nom et le numéro
- 14 heures d'autonomie en conversation
- Écran et clavier rétroéclairés (touche décrocher uniquement).

### Ne manquez aucun message

- Accès direct au répondeur depuis la base et le combiné
- Durée d'enregistrement de 30 minutes et indicateur de message sur la base

### Économisez de l'énergie

- EcoMode : puissance émise réduite entre le combiné et la base
- Faible consommation d'énergie en mode veille : < 0,6 W

**PHILIPS**

## Points forts

### EcoMode : puissance émise réduite



Puisque la base détecte lorsque le combiné se trouve sur celle-ci, un système intelligent assure le contrôle et l'optimisation permanents de la puissance émise en fonction de la distance entre la base et le combiné. Ainsi, la puissance émise peut être réduite de 93 % lorsque le combiné est proche de la base. En EcoMode, vous bénéficierez également d'une réduction manuelle de 60 % de la puissance émise.

### Faible consommation d'énergie : < 0,6 W



Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et sont conçus pour respecter l'environnement. Désormais, ils ne consomment que 0,6 W en mode veille.

### Son super amplifié

Son super amplifié - Compatible avec une aide auditive

### Haut-parleur sur le combiné



En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

### Écran rétroéclairé et touche décrocher

Écran et clavier rétroéclairés (touche décrocher uniquement).

### Affichage du nom et du numéro sur 2 lignes

Vous pourrez facilement lire les noms et les numéros sur l'afficheur 2 lignes rétroéclairé ambre.

### Répertoire de 100 noms



Les numéros de téléphone de vos proches toujours avec vous : enregistrez jusqu'à 100 noms dans votre répertoire.

### 14 heures d'autonomie en conversation

14 heures de conversation non-stop avec une seule charge.

### 30 minutes d'enregistrement

Durée d'enregistrement de 30 minutes et indicateur de message sur la base

### Répondeur téléphonique

Accédez directement à tous vos messages depuis la base et le combiné.



# Caractéristiques

## Son

- Sonneries du combiné: Polyphonique
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

## Pratique

- Alarmes: Fonction « réveil »
- Voyant de charge faible
- Touches de la station d'accueil: Journal des appels, Touches du répondeur, Touche recherche du combiné
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Voyant de charge pleine
- Facilité d'utilisation: Mode mains libres
- Réveil avec calendrier
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 5

## Alimentation

- Capacité de la pile: 650 mAh
- Type de piles: Rechargeable

## Image/Affichage

- Rétroéclairage
- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Type d'afficheur principal: Dot matrix

## Répondeur téléphonique

- Durée d'enregistrement: 30 min

## Spécifications de l'opérateur

- Nom et ID de l'appelant
- Identification de l'appelant en attente

## Fonctions réseau

- Antenne: Intégration à la base, Intégration au combiné
- Compatible: GAP
- Numérotation: Tonalité, Fonction Pulse



Date de publication  
2024-03-26

Version: 2.0.4

EAN: 87 12581 51983 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)