

Philips  
Microsistem audio clasic

Stație de andocare pentru iPod/  
iPhone



DCM186



## Obsedat de sunet

Relaxați-vă pe muzică excelentă

Conectați-vă la sursa de alimentare - și la sunetul bogat - când vă andocați și vă încărcați iPod-ul/iPhone-ul pe acest sistem compact și elegant Philips Micro. Dynamic Bass Boost vă va încânta auzul, iar designul său stilat și compact va înnobila orice spațiu și vă va seduce simțurile.

### Savurați muzica din diverse surse

- Utilizați și încărcați simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

### Pentru o experiență audio mai bogată

- Putere totală de ieșire de 15 W RMS
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică

### Ușor de utilizat

- Conectați orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
- O singură telecomandă, pentru sistem și iPod
- Funcțiile timer cu funcție Sleep și Wake-Up

# PHILIPS

# Specificații

## Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Redare aleatorie, Repetare redare
- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Mod de redare din suport: Repede înainte și înapoi, Melodia următoare și anterioară, Redare și Pauză, Încărcare iPhone, Încărcare iPod

## Sunet

- Putere de ieșire: Putere totală 15 W RMS
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control
- Sistem audio: Stereo

## Difuzoare

- Difuzor principal: Woofer de 3", Sistem de boxe Bass Reflex

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo
- Reglare automată digitală
- Presetări de posturi: 20
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată

## Conectivitate

- Alte conexiuni: Antenă spiralată fixă FM
- Conexiuni audio: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm pentru legătură MP3

## Confort

- Alarmer: Timer Sleep, Alarmă radio, Alarmă CD

- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD
- Culoare iluminare din spate: Albastru
- Iluminare din spate

## Accesorii

- Accesorii incluse: Certificat de garanție internațională
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză
- Manual de utilizare: 16 LIMBI

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 148 x 233 x 232 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 132 x 233 x 159 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 370 x 270 x 326 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 5,1 kg

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz

## Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod mini, iPod nano, iPod cu afișaj color, iPod a 5-a generație, iPod clasic, iPod, iPod 1G, iPod a 6-a generație, iPod nano prima generație, iPod nano a 2-a generație, iPod nano a 3-a generație, iPod nano a 4-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod touch, iPod touch a 2-a generație 8/16/32 GB

## Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

# Repere

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

## Andocați un iPod/iPhone în carcasa lui



Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, funcționează chiar și cu cele mai protectoare carcase – este suficient să andocați iPod sau iPhone așa cum este. Acum puteți să vă bucurați cu adevărat fără bătăi de cap de muzică.

## Legătură MP3



Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.



Data apariției 2014-02-16

Versiune: 1.0.4

12 NC: 8670 000 74949  
EAN: 08 71258 15967 98

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)