

Philips
Mikrowieża Hi-Fi Classic

Wysokotonowy wstęgowy
150 W

MCM761



Fascynacja Dźwiękiem

Ciesz się muzyką w najwyższej jakości

Mikrowieża Hi-Fi Classic firmy Philips zapewni Ci wspaniałą jakość dźwięku. Utwory muzyczne możesz zgrać bezpośrednio do odtwarzacza MP3, korzystając z bezpośredniego połączenia USB – bez użycia komputera. Eleganckie głośniki o drewnianym wykończeniu nadają urządzeniu klasyczny wygląd, który nigdy nie przeminie.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Neodymowy, wstęgowy głośnik wysokotonowy — niespotykana wierność dźwięku
- Łatwe regulowanie ustawień wysokich i niskich tonów
- Całkowita moc wyjściowa: 150 W RMS
- Incredible Surround™ to więcej przyjemności z muzyki

Wygodne użytkowanie

- Funkcje budzenia i zasypiania
- Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp
- Cyfrowy tuner z RDS i pamięcią na 40 stacji

Więcej dostępnych źródeł gwarantuje większe możliwości

- Magnetofon kasetowy z automatycznym zatrzymywaniem
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Zgrywanie ulubionych płyt CD do MP3

PHILIPS

Zalety

Neodymowy wstęgowy głośnik wysokotonowy



Neodymowy, wstęgowy głośnik wysokotonowy emitujący dynamiczny i czysty dźwięk to rozwiązanie stosowane w systemach audio wysokiej klasy dla uzyskania wysokiej wierności odtwarzanego dźwięku. O ile działanie stożkowych i kopułkowych głośników wysokotonowych opiera się na ruchomej cewce kierunkowej, to ten jednobiegunowy głośnik emituje fale o wysokiej częstotliwości w promieniu 180 stopni. Zwiększa to rozpiętość spektrum dźwiękowego w tonach wysokich i obszar odsłuchu, dzięki czemu nawet na kompaktowych systemach audio uzyskuje się szeroki, krystalicznie czysty i naturalny dźwięk.

Technologia Incredible Surround™

Incredible Surround™ to technologia audio firmy Philips, która, za pomocą najnowocześniejszych metod elektronicznego przesunięcia fazowego, sprawia, że dźwięk z lewego i prawego kanału jest miksowany w ten sposób, aby zwiększyć wirtualną odległość między dwoma głośnikami. Większa rozpiętość znacznie uwydatnia efekt stereofoniczny i tworzy naturalniejszy wymiar dźwięku. Incredible Surround™ umożliwia przeżywanie całkowicie przestrzennego efektu z większą głębią i rozpiętością dźwięku, bez korzystania z dodatkowych głośników.

Regulacja tonów wysokich i niskich

Regulacja wysokich i niskich tonów to funkcje korektora, które regulują poziom dźwięku o wysokiej i niskiej częstotliwości w systemie audio. Konkretnie, regulacja wysokich tonów steruje wzmocnieniem wysokich tonów, a regulacja niskich tonów — poziomem

wzmocnienia niskich tonów. Naciskając przyciski regulacji w górę i w dół, słuchacz może z łatwością uwydatnić tony wysokie i niskie, albo pozostawić ustawienia wysokich i niskich tonów bez zmian w stosunku do oryginalnych ustawień oryginału. Regulacja wysokich i niskich tonów pozwala słuchać muzyki tak, jak się lubi.

Magnetofon kasetowy z automatycznym zatrzymywaniem

Magnetofon kasetowy z automatycznym zatrzymywaniem

Napędzana szuflada na CD

Zmechanizowane, wysuwane drzwiczki przednie sprawiają, że ten stylowy zestaw wygląda jeszcze lepiej. Eleganckie, funkcjonalne drzwiczki na płytę przesuwają się pionowo w górę lub w dół za dotknięciem przycisku. Teraz możesz spokojnie usiąść i cieszyć się dynamicznym dźwiękiem, obserwując odtwarzaną płytę przez przezroczyste okienko.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

Cyfrowy tuner z RDS i pamięcią na 40 stacji

Cyfrowy tuner z RDS i pamięcią na 40 stacji

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez USB



Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w mikrowieży Hi-Fi Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi utworami z rodziną i przyjaciółmi.

Budzenie i zasypianie



Wiele budzików wyposażonych jest w różne opcje alarmu. Radiobudzik firmy Philips posiada funkcję budzenia za pomocą radia lub tradycyjnego brzęczyka. Wyłącznik czasowy pozwala zaprogramować długość odtwarzania muzyki, tak aby można ją było dopasować do ilości czasu potrzebnego zazwyczaj do zaśnięcia. Niezależnie od potrzeb związanych z budzikiem — od porannego brzęczyka, po słuchanie ulubionej muzyki podczas zasypiania — ten model radiobudzika spełnia wszelkie oczekiwania.

Zgrywanie ulubionych płyt CD do MP3

Wystarczy podłączyć urządzenie pamięci masowej USB lub odtwarzacz MP3 do portu USB w zestawie audio firmy Philips i za jednym naciśnięciem przycisku — bez komputera — zacząć zgrywać ulubioną muzykę z płyt CD. Dzięki bezpośredniemu zapisowi MP3 można tworzyć własne pliki w tym formacie.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2 x 75 W RMS
- Korekcja dźwięku: funkcja Incredible Surround, regulacja tonów wysokich i niskich

Głośniki

- Przetworniki głośnika: Niskotonowy 5,25 cala, wysokotonowy głośnik wstęgowy
- Funkcje i cechy głośników: dwudrożne, odłączane osłony głośników
- Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex

Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
- Wyjście audio/video: Gniazdo słuchawek (3,5 mm)

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania kasety: autorewers, elektroniczna regulacja prędkości, pełne automatyczne zatrzymywanie, licznik taśmy
- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, odtwarzanie wielokrotne/ścieżki/wszystkich/zaprogramowane, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Pamięć flash USB
- Technologia magnetofonów kasetowych: pełne cyfrowe sterowanie
- Inne: Obsługa znaczników ID3
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM, antena MW
- Pasma tunera: UKF stereo, AM, MW
- Pamięć stacji: 40
- RDS: wiadomości, Radio Text, zegar z funkcją RDS, nazwa stacji
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie,

Łatwa konfiguracja (Plug & Play)

Udogodnienia

- Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, budzenie radiem, budzenie nagraniem z kasety, budzenie z urządzenia USB
- Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Sposób ładowania: napędzany silnikiem, szuflada
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
- Funkcje wyświetlacza: Tryb przyciemniania

Moc

- Źródło zasilania: 110–240 V
- Źródło zasilania: 50/60 Hz

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania: 32-przyciskowy z 2 bateriami AA
- Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
- Inne: Antena zakresu UKF/FM, Skrócona instrukcja obsługi
- Przewody/podłączenie: przewód zasilający
- Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary

- Waga brutto: 11 kg
- Głębokość głównego głośnika: 203 mm
- Szerokość głośnika głównego: 175 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 340 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 252 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 179 mm
- Wysokość opakowania: 396 mm
- Szerokość opakowania: 495 mm
- Głębokość opakowania: 343 mm
- Wysokość głośnika głównego: 252 mm

Nagrywanie dźwięku

- Funkcje dotyczące nagrywania na kasetę: automatyczny poziom nagrywania, zsynchronizowane nagrywanie z CD, nagrywanie za pomocą jednego przycisku
- Nośnik nagrywania: taśma

Zielony

- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W



Data wydania 2024-04-16

Wersja: 1.0.3

EAN: 87 12581 46880 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com