

Philips  
Mikro müzik sistemi

- iPod/iPhone/iPad için Dock
- 120W

DCM3020



## Zengin ve güçlü ses

### Sesin tutkusu

Eviniz iPod/iPhone/iPad'inizden gelen şarkılarla dolsun. Modern Philips Mikro müzik sisteminin en ince ayrıntılarıyla ve wOOx teknolojisinin güçlü basıyla müziğinizi özgür bırakmasına izin verin. Cihazınızı koruyucu kılıfında olsa bile kolayca bağlayın.

#### Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın

- USB yuvası ile iPod/iPhone/iPad'inizi çalın ve şarj edin
- MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
- Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

#### Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Derin ve güçlü bas için wOOx™ hoparlör teknolojisi
- Ayrıntılı ve doğal ses için kubbe tweeter
- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- 120W RMS toplam çıkış gücü

#### Kullanım kolaylığı

- Rahat erişim için motorlu CD yükleyici
- İstasyon bilgisi ve veri servisleri için Radyo veri sistemi
- Müzik sisteminiz ve iPod/iPhone/iPad'iniz için hepsi bir arada uzaktan kumanda

# PHILIPS

# Özellikler

## iPod/iPhone/iPad'inizi çalın ve şarj edin



iPod/iPhone/iPad'inizi şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde taşınabilir cihazınızı doğrudan Philips sistemine bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod/iPhone/iPad'inizi çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken taşınabilir müzik cihazınızın pilinin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Sisteme bağladığınız taşınabilir cihazınız otomatik olarak şarj edilir.

## wOOx™ Teknolojisi

wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekiinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüler, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.

## Dome tweeter

Kubbe tweeter'lar, hoparlörlerden gelen sesin genel netliğini artıran yüksek ve orta frekans aralıkları üretir. Distorsiyonsuz ve doğal seslerin uyumlu bir karışımını geniş bir aralıkta

vererek insan seslerinde ayrıntılı netlik ve enstrüman seslerinde saflik sunarlar ve böylece, bir woofer kombinasyonu eşleştirildiklerinde toplam sesi dengelerler.

## USB Girişi



USB Direct moduyla, bir USB cihazındaki müziği seçebilir ve tüm içeriği çalabilirsiniz. Müzik çalmak veya cihazdan içerik göndermek için tek yapmanız gereken USB cihazını takmak.

## Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

## Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

## MP3 Link



MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

# Teknik Özellikler

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 60 W
- Ses Geliştirme: Dijital Ses Kontrolü, Dinamik Bas Kuvvetlendirme, Ses Gücü

## Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: Dome tweeter
- Ana Hoparlör: 2 yollu, wOOx Bass Radiator

## Müzik Çalma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash sürücü
- Disk Çalma Modları: Tekrarlama/birini/tümünü / programlama, Rastgele Çalma, Programlanabilen 20 Parça, Hızlı İleri/Geri, Sonraki/Önceki Parça Arama
- Yükleyici Tipi: Motorlu, Tepsi
- ID3 etiket desteği
- USB Direct Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Programlı Çalma, Tekrarlama, Rasgele, Durdur
- Konsol çalma modu: iPod'un Şarj Edilmesi, iPhone Şarj Etme, iPad şarj etme, Hızlı ileri ve geri, Önceki ve Sonraki parça, Çalma ve Duraklatma, Menü, Yukarı ve Aşağı

## Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: FM Stereo
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma
- RDS: Program Türü, İstasyon Adı, Radyo Metni
- İstasyon hafızaları: 20

## Bağlantı

- USB: USB ana bilgisayar
- Kulaklık: 3,5 mm
- 3,5 mm stereo hat girişi: MP3 Link
- Arka Bağlantılar: AUX girişi, FM Anteni, Sol ve sağ hoparlörler

## Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, USB alarm, iPod Alarm
- Saat: Ana ekranda
- Ekran Tipi: VFD ekran

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, FM anteni, Dünya Çapında Garanti belgesi
- Kablolar: MP3 line-in kablosu
- Kullanım Kılavuzu: 16 dilde
- Hızlı başlangıç kılavuzu: İngilizce, Almanca, Felemenkçe, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca
- Uzaktan kumanda

## Boyutlar

- Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 139 x 304 x 230 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 230 x 141 x 230 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 512 x 346 x 276 mm
- Brüt ağırlık: 8,6 kg
- Net ağırlık: 7,3 kg

## Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz

## iPhone uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPod uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPod nano 1. nesil, iPod nano 2. nesil, iPod nano 3. nesil, iPod nano 4. nesil, iPod nano 5. nesil, iPod nano 6. Nesil, iPod touch, iPod touch 2. Nesil, 3. nesil iPod touch, 4. nesil iPod touch, iPod 5. nesil, iPod 6. Nesil

## iPad uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPad



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 1.1.10

12 NC: 8670 000 74195  
EAN: 87 12581 59255 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)