

Philips
Sistema de cinema em casa
DVD



HTS6510



HDMI



Som que o envolve

com Ambisound

Combinando estilo e desempenho, este sistema elegante e simples permite-lhe desfrutar de prazer visual e auditivo durante horas a fio. Por isso, recoste-se e deixe-se mergulhar em filmes e música no conforto da sua casa.

Dê vida ao áudio e ao vídeo

- Ambisound para som surround multicanais total sem problemas
- HDMI 1080i com melhoramento de vídeo de alta definição

Ligue e desfrute de várias fontes

- Entrada MP3 para reprodução de música em leitores portáteis
- USB Direct reproduz fotografias e música das unidades flash USB

Adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida

- Design compacto que se adapta a qualquer local
- Configuração rápida e fácil para instalação sem problemas
- Altifalantes em madeira para um óptimo som natural

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Imagem/Visualização

- **Conversor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Melhoramento de imagem:** Alta definição (720p, 1080i), Melhoramento de vídeo, Varrimento Progressivo

Som

- **Conversor D/A:** 24 bits, 192 kHz
- **Frequência de resposta:** 30 - 20 000 Hz
- **Relação sinal/ruído:** > 65 dB
- **Sistema de som:** Ambisound, Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS, Estéreo
- **Potência de saída (RMS):** 2 x 200 W + 1 x 100 W

Altifalantes

- **Altifalante Satélite:** Frente com revestimento magnético
- **Controladores altifalante satélite:** Woofers full range 3 x 2,5"
- **Limites freq do altifalante satélite:** 120-20,000 Hz
- **Impedância do altifalante satélite:** 8 ohm
- **Controlador do subwoofer:** Woofer de 8" de alta eficiência
- **Limites de freq do subwoofer:** 30-120 Hz
- **Impedância do subwoofer:** 4 ohm
- **Tipo de subwoofer:** Passivo

Reprodução de Vídeo

- **Formatos de compressão:** DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- **Suporte de Reprodução:** DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- **Sistema reprodução discos de vídeo:** PAL, NTSC

Reprodução Áudio

- **Formato de compressão:** MP3, WMA
- **Suporte de Reprodução:** CD áudio, CD-R/RW, Unidade Flash USB
- **Taxa de bits MP3:** 32-256 kbps e VBR

Reprodução de Fotografias

- **Formato de compressão de imagens:** JPEG
- **Suporte de Reprodução:** DVD+R/+RW, CD-R/

RW, Unidade Flash USB

- **Melhoramento de imagem:** Apresentação de diapositivos com música, Rodar, Zoom

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Bandas do Rádio:** FM, AM

Conectividade

- **Ligações Frontais/Laterais:** Entrada MP3 Directo, USB
- **Ligações posteriores:** Saída HDMI, Saída S-Video, Saída de vídeo composto (CVBS), SCART I (saída CVBS, S-vídeo/RGB), Antena AM/MW, Conect. de altifal. fáceis de encaixar, Entrada coaxial digital, Entrada AUX, Saída de Vídeo Componente, Antena FM

Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** Manual de início rápido, Manual do Utilizador, Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo Full SCART, Cabo de entrada de linha MP3, Antena AM, Antena FM, Cabo de alimentação, Cabos de altifalante, Folheto de garantia World Wide

Dimensões

- **Dimensões do conjunto (L x A x P):** 340 x 70 x 330 mm
- **Peso do conjunto:** 3,5 kg
- **Dimensões do altifalante Surround (L x A x P):** 320 x 124 x 101 mm
- **Peso do Altifalante Surround:** 2 kg
- **Dimensões do subwoofer (L x A x P):** 220 x 370 x 470 mm
- **Peso do subwoofer:** 7 kg
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 559 x 418 x 524 mm
- **Peso incl. Embalagem:** 17,34 kg

Potência

- **Alimentação eléctrica:** 220-240 V, 50 Hz
- **Consumo de energia:** 100 W
- **Consumo de energia em modo de espera:** < 1 W

Produtos em destaque

Ambisound

A tecnologia Ambisound produz um som surround multicanais verdadeiramente envolvente com um número reduzido de altifalantes. Proporciona uma experiência sonora imersiva de 5.1 independentemente da posição ou do tamanho/dimensões da sala e sem a confusão de múltiplos fios e altifalantes. Através de uma combinação de efeitos psico-acústicos, de um conjunto de processamento e do posicionamento do controlador num ângulo preciso, o Ambisound oferece-lhe mais som com menos altifalantes.

HDMI 1080i

HDMI significa High Definition Multimedia Interface (Interface multimédia de alta definição). Trata-se de uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos está a proporcionar imagens perfeitas e som de qualidade, completamente isentos de ruído. HDMI é totalmente compatível com DVI (Digital Video Interface).

Entrada MP3

A entrada MP3 utiliza a tecnologia "Plug and Play" que permite a reprodução directa de conteúdo MP3 através do sistema de cinema em casa, bastando ligar o leitor de MP3 portátil à tomada incorporada. Agora pode desfrutar da fantástica qualidade de som do sistema de cinema em casa da Philips, enquanto reproduz a sua música favorita do leitor de MP3 portátil.

USB Directo

Basta ligar o dispositivo à porta USB no sistema de DVD Philips. As suas fotografias e música digitais serão reproduzidas directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.



Data de publicação
2009-01-22

Versão: 9.0.15

12 NC: 8622 810 13185
EAN: 87 10895 94188 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com