

Philips
Système de surveillance
HD sans fil In.Sight

Wi-Fi et HD

Grand angle, vision nocturne
pour iPhone, iPad
Avec technologie Ivideon



M120

Surveillez votre maison depuis votre iPhone/iPad

Avec HD et vision nocturne

Surveillez votre maison depuis votre iPhone/iPad avec le système de surveillance HD sans fil In.Sight. Grâce à la vidéo HD et à la vision nocturne, l'image est parfaitement claire, de jour comme de nuit. Facile à installer, l'appareil vous alerte dès qu'il détecte un mouvement ou du bruit.

Restez proche de votre famille même lors de vos déplacements

- Compatible Wi-Fi pour un positionnement libre dans votre maison
- Visionnage illimité en direct via Wi-Fi / 3G / 4G LTE
- Objectif très grand angle, pour un champ de vision plus large
- Application InSightHD disponible sur l'Apple Store
- Mode de vision nocturne pour voir dans l'obscurité

Alertes et notifications, pour une tranquillité d'esprit totale

- Le téléphone reçoit une alerte lorsqu'un mouvement ou un bruit est détecté
- Appuyez pour parler depuis votre iPhone/iPad
- Partage des caméras avec d'autres utilisateurs d'iPhone/iPad
- Enregistrement de vidéos sur le cloud en option lorsqu'un bruit ou un mouvement est détecté

Facile, sûr et sécurisé

- Configuration simple du système de surveillance par QR code
- Vidéo chiffrée pour une connexion sécurisée
- Avec technologie Ivideon, un leader dans le secteur des solutions de vidéos sur le cloud



PHILIPS

Points forts

Compatible Wi-Fi



Le système de surveillance sans fil In.Sight est compatible Wi-Fi. Il utilise votre réseau domestique sans fil pour diffuser en streaming des vidéos et du son provenant de la caméra préalablement installée.

Mode de vision nocturne



Le mode de vision nocturne infrarouge vous permet de surveiller votre maison, même dans le noir. L'éclairage infrarouge s'allume pour permettre à la caméra de capturer une vidéo claire en noir et blanc dans l'obscurité. Le mode de vision nocturne s'active et se

désactive automatiquement, mais vous pouvez également le régler manuellement.

Objectif très grand angle



Avec son angle de vue de 102 degrés, la caméra HD Philips In.Sight M120 permet de voir une plus grande partie de la pièce à la fois. Son champ de vision est plus large que celui d'autres caméras de surveillance.

Appuyez pour parler

Avec le système de surveillance In.Sight, vous pouvez non seulement surveiller votre maison, mais également converser avec vos proches. Appuyez simplement sur « parler » sur votre iPhone/iPad pour communiquer instantanément. Quelle merveilleuse façon de dire bonjour !

Alertes de mouvement et de bruit



Il est impossible de prédire les événements. Le système de surveillance In.Sight est aux aguets avec sa technologie de détection paramétrable du bruit et des mouvements. Vous êtes alerté automatiquement dès que du bruit ou des mouvements sont détectés.

Configuration simple par QR code



L'application In.Sight+ simplifie la configuration. Elle génère un QR code pour les paramètres Wi-Fi de votre maison. Grâce au QR code, le système de surveillance s'appare automatiquement, facilement et instantanément avec votre réseau Wi-Fi.



Caractéristiques

Objectif et capteur

- Capteur: HD 720p
- Mise au point: Fixe
- Angle de vue: 102 degrés
- Plage de mise au point: 0,8 m à l'infini
- Capteur de luminosité ambiante: Oui, mode jour/mode
- Mode nuit: Infrarouge

Qualité vidéo

- Streaming HD/VGA/QVGA
- Formats: Compression vidéo H.264
- Balance des blancs: Balance des blancs automatique
- Exposition: Contrôle de l'exposition automatique

Caractéristiques

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- Détection de mouvements
- Détection du bruit
- LED
- Vision nocturne
- Base: Orientation réglable

Logiciels

- Nom de l'application: InSightHD

- Installation: par appli
- Mise à jour automatique de l'appli
- Système pris en charge: iOS6 ou supérieur
- Compatible iPad: iPad 2 et ultérieur
- Compatibilité iPhone: iPhone 4S et ultérieur
- Compatibilité iPod: iPod touch 4e génération ou ultérieure

Accessoires inclus

- Adaptateur USB: 1
- Câble USB: Oui, 3 m
- Support mural
- Vis/chevilles: 2
- Guide de démarrage rapide

Entrée et sortie

- Microphone: Haute sensibilité, Mono
- USB: Port Mini-USB
- Haut-parleur: Intégré

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P):
158 x 160 x 78 mm
- Dimensions du produit (l x H x P):
65 x 114 x 65 mm



Date de publication
2014-11-11

Version: 8.2.8

12 NC: 8670 001 02363
EAN: 08 71258 16852 25

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com