

Philips
Lecteur de DVD avec
HDMI et USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3380



Le meilleur lecteur de DVD pour votre TV haute définition

grâce au suréchantillonnage HDMI 1080p

Laissez-vous séduire par ce lecteur de DVD Philips avec connexion vidéo/audio numérique HDMI. Découvrez le nouvel univers du Home Cinéma en vous laissant absorber par la vidéo haute définition (720p/1080i/1080p).

Pour tous vos films et votre musique

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Lit les fichiers WMV, DivX, WMA, MP3 et les photos HD JPEG
- Lecture de fichiers Windows Media Video pour visionner les films stockés sur votre PC

Égayez vos contenus audio et vidéo

- Sortie numérique HDMI : connexion aisée via un seul câble
- Lecture JPEG haute définition : images en résolution réelle
- Grâce à Screen Fit, l'image s'adapte parfaitement à l'écran

Connectez-vous à plusieurs sources

- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB
- La fonctionnalité Media Copy permet la copie de fichiers multimédias pour transférer des photos et des fichiers audio sur des clés USB

Facile à installer et simple d'utilisation

- Création de MP3 d'une seule touche directement à partir d'un CD sur clés USB
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande

Points forts

HDMI pour une connexion A/V simple

Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI (Digital Video Interface).

Certifié DivX Ultra

Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX et de fantastiques fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus.

Lecture JPEG haute définition

La lecture JPEG haute définition vous permet d'afficher vos photos sur votre téléviseur avec une résolution allant jusqu'à deux mégapixels.

La netteté de vos photos numériques est absolue, sans perte de qualité ou de finesse. Montrez-les à vos amis et votre famille dans le confort de votre salon.

Port USB 2.0 ultrarapide

L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des ordinateurs, des périphériques et des équipements électroniques grand public. Les appareils USB ultrarapides ont un taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s (il était de 12 Mbit/s sur les premiers appareils USB). Avec le port USB 2.0 ultrarapide, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB, sélectionner un film, un titre ou une photo et lancer la lecture.

Création de MP3 d'une seule touche

Convertissez les contenus de vos CD préférés en fichiers MP3 sur votre appareil Philips et enregistrez-les directement sur une clé USB ou sur votre baladeur multimédia via un câble USB. Profitez du confort de pouvoir créer des fichiers MP3 depuis votre salon, sans ordinateur et même pendant la lecture du CD à convertir.

EasyLink

Avec EasyLink, vous pouvez contrôler plusieurs périphériques avec une seule télécommande. Le protocole de norme industrielle HDMI CEC est utilisé pour partager les fonctionnalités entre plusieurs périphériques via le câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

Media Copy

Partagez des photos et de la musique avec vos proches dans votre salon. Copiez simplement vos fichiers préférés sur votre clé USB et emportez-les partout.

Screen Fit

Grâce à la fonction Screen Fit, l'image remplit tout l'écran, quel que soit le programme que vous regardez, et sur tout type de téléviseur. Finis les réglages fastidieux pour faire disparaître les bandes noires en haut et en bas de l'écran. Appuyez simplement sur le bouton d'adaptation à la taille de l'écran, sélectionnez le format de votre choix et profitez de votre film en plein écran.



Caractéristiques

Image/affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, HD (720p, 1080i, 1080p), Suréchantillonnage vidéo (720p, 1080i/p)

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Rapport signal sur bruit: > 90
- Distorsion et bruit (1 kHz): > 65 dB
- Diaphonie (1 kHz): > 70 dB
- Plage dynamique (1 kHz): > 80 dB
- Système audio: Dolby Digital
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz

Lecture vidéo

- Support de lecture: CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DVD vidéo
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC

Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-R/RW, CD-WMA, CD audio
- Format de compression: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

Lecture de photos

- Support de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD-R/RW, Picture CD, Picture CD Kodak
- Format de compression d'image: JPEG
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Rotation, Zoom, Diaporama avec lecture MP3, Résolution haute définition

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: DivX, MP3, Photos JPEG

Connectivité

- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie HDMI, Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo composantes progressive, Péritel, Sortie optique numérique
- Connexions avant/latérales: USB

Praticité

- Contrôle parental: Contrôle parental, Verrouillage parental
- Affichage multilingue à l'écran: Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc, Polonais

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Guide de mise en route, Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 360 x 37 x 210 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 480 x 82 x 285 mm
- Poids de l'appareil: 1,4 kg
- Poids (emballage compris): 2,3 kg

Puissance

- Alimentation: 50 Hz, 230 V
- Consommation électrique: < 12 W
- Consommation en veille: < 0,3 W



Date de publication
2014-02-19

Version: 4.1.11

12 NC: 8670 000 48881
EAN: 87 12581 46005 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com