

Philips  
vezeték nélküli  
hangsugárzó

**Bluetooth®-os**

Sztereo, mélysugárzóval  
Akkumulátoros  
4 W



**SBT75W**

## Vezeték nélküli zenestreaming

Erőteljes hangzást támogató, Bluetooth-kapcsolat nyújtotta vezeték nélküli zenestreaming. A beépített akkumulátornak köszönhetően bárhol meghallgathatja kedvenc dalait a wOOx technológia mély, erőteljes basszus hangzásával. Ez egy olyan hangsugárzó, amely tökéletesen illeszkedik az Ön életstílusához.

### **Meggyőző hang**

- wOOx technológia a gazdag, precíz, torzításmentes mélyhanghoz
- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

### **Utazáshoz tervezve**

- A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét
- Aux-in port a más zenelejátszóhoz való csatlakozáshoz

### **Egyszerű használat**

- Bármilyen Bluetooth-kompatibilis készülékkel működik
- Okostelefonokhoz, számítógépekhez és hordozható készülékekhez ideális

**PHILIPS**

Vezeték nélküli hangszugárzó  
Bluetooth®-os Sztereó, mélysugárzóval, Akkumulátoros, 4 W

## Műszaki adatok

### Kompatibilitás

- Működik a következővel: a legtöbb Bluetooth funkciók okostelefon, táblagépek, zenelejátszók
- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
- egyéb zenelejátszók: Bluetooth 2.1 vagy újabb verzió

### Csatlakoztathatóság

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter vagy 30 láb
- Audiosatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet

### Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 W
- Hangrendszer: Sztereó
- Hangzásjavítás: wOOx™ technológia



### Tápellátás

- Akkumulátor típusa: lítium (beépített)
- Akkumulátoros működés ideje: 5 óra

### Tartozékok

- Egy kábel: 3,5 mm-es vonalbemenethez és USB töltéshez
- Garancialevél
- Nemzetközi garancialevél

### Külső kartondoboz

- GTIN: 1 87 12581 66757 0
- Fogyasztói csomagolások száma: 4

### Méret csomagolással együtt

- EAN: 87 12581 66757 3
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton

SBT75W/00

## Fénypontok

### wOOx technológia



A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-konceptió, melynek révén fantasztikusan mély, minden más audiorendszerénél gazdagabb mélyhangokat hallhat és érezhet. A különleges hangszórómeghajtók a wOOx mélysugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a magashangszórók közötti pontos hangolás finom átmeneteket enged meg az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak között. A kettős felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes térfogatával felerősíti a zene hatását.



Kiadás dátuma  
2014-07-11

Verzió: 1.0.1

12 NC: 8670 000 97453  
EAN: 87 12581 66757 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)