

Philips
DVD Micro Theater

DivX

MCD177



เปลี่ยนห้องธรรมดาให้เป็นโรงภาพยนตร์

พร้อมการเล่น USB Direct

สัมผัสความทันสมัยล่าสุดที่ไม่เหมือนใครได้แล้วด้วย Micro Hi-Fi ที่เล่นได้ทั้ง DVD, WMA-CD, MP3-CD และเล่นได้โดยตรงจาก USB! เพลิดเพลินไปกับดนตรีและภาพยนตร์เรื่องโปรด ความบันเทิงภายในบ้านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป!

เติมตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์

- เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

เติมอ้อมกับการสัมผัสพลังเสียงชุดใส

- ดูภาพถ่ายและฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB ได้โดยตรง
- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาส์โตนดนตรีให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- การปรับระดับเสียงสำหรับเสียงทุ้มและเสียงแหลมที่ยืดเยื้อ
- 2x20W RMS/800W PMPO

ใช้งานง่าย

- จูน FM ด้วยระบบดิจิทัลและตั้งสถานีได้
- ระบบตั้งเวลาปลุกและตั้งเวลาปิด

รูปลักษณ์และพลังเสียงใหม่ล่าสุด

- ลำโพงที่ตกแต่งด้วยไม้อย่างสวยงาม

PHILIPS

sense and simplicity

เล่นเพลง/ดูภาพถ่ายผ่าน USB Direct

เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิทัลให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล

Digital Sound Control

มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ

Jazz, Rock, Pop และ Classic

ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้

เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ

แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง

เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก

ก Digital Sound Control

ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย

โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost

ช่วยเพิ่มความสนุกในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น

ขึ้น

โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปสูงได้เพียงแคกดปุ่ม!

ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว

สามารถเปิด Dynamic Bass Boost

เพื่อเร่งระดับเสียงเบส

ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแมจะลดระดับเสียงลงได้

การปรับระดับเสียงทึมและเสียงแหลม

หูของคนเราจะสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่เสียงสูงและเสียงต่ำในช่วงเสียงได้น้อยกว่า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการปรับระดับเสียงไว้ต่ำ

แต่เมื่อคุณใช้คุณสมบัติการปรับระดับเสียง (Loudness)

(Loudness)

เครื่องจะขยายเสียงทึมและเสียงแหลม

ทำให้คุณสามารถรับฟังเสียงที่ทรงพลังได้อย่างสมดุลมากยิ่งขึ้น

Dolby Digital

จากการที่ Dolby Digital

ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิทัลดีวีดีแบบเนชั่น

นำของโลก

ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของเรา

เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

Progressive Scan

Progressive Scan

จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า

ซึ่งต่างจากการ

สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคู่ไปทีละ

ก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่

ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว

ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียด

สูงสุด

และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว

ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยไม่เห็นโครงสร้างของเสนบนจอ



รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- พลังขับเสียง: 2x20W RMS / 800W PMPO
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Digital Sound Control 4 โหมด, Dynamic Bass Boost, ความดัง
- ระบบเสียง: Dolby Digital

ลำโพง

- ลำโพงหลัก: วูฟเฟอร์ขนาด 4 นิ้ว, ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, ซีดีภาพ, วิดีโอ CD/SVCD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, PBC, เล่นภาพช้า, ซุม, การควบคุมโดยผู้ปกครอง, เมนูดิสก์, ครอบถอยหลังอย่างรวดเร็ว, ครอบเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, OSD
- โชนของแผ่น DVD: 3
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, ซีดีภาพ

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม, ครอบเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/ครอบถอยหลัง, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า
- ประเภทตัวไหลด: สวนบน
- โหมด USB Direct: ครอบถอยหลัง/ครอบเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, โปรแกรมการเล่น, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น, หยุด

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
- สถานที่ตั้งไวลวงหนา: 20

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store

การเชื่อมต่อ

- สัญญาณออก - อะนาล็อก: Component Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (yellow cinch), S-Video (ใน Hosiden)
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: Digital audio coaxial out, เส้าอากาศ FM
- หูฟัง: 3.5 มม.
- การเชื่อมต่อเสียง: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม., สัญญาณเสียงออกแบบอะนาล็อก (ชาย/ขวา)
- USB: ไฮสปีด USB

สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: LCD
- ภาษา OSD: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน), โปรตุเกส, สเปน
- สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน, CD, นาฬิกาปลุกวิทยุ, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, สัญญาณเตือน USB
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- สีของแสงพื้นหลัง: สีน้ำเงิน

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y), เส้าอากาศ FM, ไม้รับประกันทั่วโลก
- รีโมทคอนโทรล: 40 ปุ่มพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม
- IFU / คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ และจีน ไต้หวัน
- ตัวแปลงไฟ AC เป็น DC: สามารถเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟได้

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 232 x 85 x 275 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 160 x 250 x 180 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 554 x 405 x 225 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 7.3 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz



วันที่ออก 2011-07-21

เวอร์ชัน: 2.0.9

12 NC: 8670 000 35766
EAN: 87 12581 38508 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com