

Philips  
Sistema de  
entretenimiento para el  
auto



CSP6910

## Tu equipo de música móvil con estéreo tridireccional para un sonido espectacular

Sentí la música con los parlantes estéreo para automóviles de Philips CSP6910. Estos parlantes tridireccionales de 16x24 cm. tienen una potencia máxima de 300 W y un cono de polipropileno ovalado con un tweeter de cúpula suave PEI para que puedas disfrutar de una música espectacular con graves increíbles.

### **Sonido real vayas donde vayas**

- Potencia de 50W RMS
- Cono de polipropileno ovalado para graves más profundos e intensos
- Tweeters de cúpula Soft PEI Dome para un sonido más cálido
- Cubierta de caucho butílico para un sonido más suave
- Imán de ferrita resistente para un rendimiento de alta potencia

### **Alta resistencia y rendimiento sostenible**

- Cono de polipropileno resistente para usarlo en todo tipo de clima
- Estética rejilla para evitar daños en los parlantes
- Resistencia y rendimiento estable en condiciones extremas

### **Fácil de usar y de instalar**

- Se adapta perfectamente a todos los parlantes con aberturas de 16x24cm
- Fácil conexión de cables en los parlantes

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 50 W
- Máxima potencia musical: 300W
- Sensibilidad: 90 dB
- Respuesta de frecuencia: 28-32k Hz
- Impedancia: 4 ohmios

## Parlantes

- Tipo de parlante: Parlante coaxial
- Cantidad de vías: 3 vías
- Tamaño del parlante: 16x24cm (6x9")
- Cantidad de parlantes: 2

## Woofers

- Diafragma: Cono
- Material del diafragma: Polipropileno
- Cubierta: Goma
- Bobina móvil: Individual
- Material de la bobina móvil: Cobre
- Imán: Ferrita
- Imán: 12,6 Oz
- Amortiguador: Conex

## Tonos medios

- Tamaño: 54 mm (2-1/8")
- Diafragma: Cono
- Material del diafragma: Papel
- Imán: Neodimio

## Tweeter

- Tamaño: 15mm (3/5" )
- Diafragma: Cúpula
- Material del diafragma: PEI
- Imán: Neodimio

## Accesorios

- Rejilla del parlante: Con red de metal
- Guía de inicio rápida: Inglés, chino simplificado
- Cables: Cables de parlantes

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr):  
263 x 104 x 192 mm
- Profundidad: 77,5 mm
- Prominencia del tweeter: 17 mm



Fecha de publicación  
2011-10-18

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 000 56231  
EAN: 87 12581 50427 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)