



Philips
Multimedialuidsprekers 2.1

Max. 20 W vermogen



SPA1330

Fantastisch geluid

Met 10 W vermogen en dynamische bassen zijn deze luidsprekers perfect voor de geluidsweergave voor muziek, games, films en onlinevideo's op het Mac- en PC-platform.

Hedendaags ontwerp

- Ontworpen voor stijl - de uitstraling is net zo goed als het geluid

Geweldige geluidskwaliteit

- Geluidsvermogen van 10 W
- De goed gedempte driver vermindert trillingen en vervorming van het geluid

Eenvoud

- Compatibel met alle media
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten
- Geschikt voor MAC en PC

PHILIPS

Specificaties

Audiosystemen

- Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz
- Ingangsimpedantie: 25 ohm
- Totaal uitgangsvermogen: 10 W
- Vermogen: 220 V 50 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 75 dB
- THD: < 1%

Audiosystemen L/R-kanalen

- Audiovermogenversterker: Klasse AB-versterker
- Zenderscheiding: > 45 dB
- Ingangsgevoeligheid: 400 mV
- Gemiddeld uitgangsvermogen: 2,5 W x 2

Subwooferaudiosystemen

- Audiovermogenversterker: Klasse AB-versterker (BTL)
- Ingangsgevoeligheid: 350 mV
- Gemiddeld uitgangsvermogen: 5 W

Luidsprekers links/rechts

- Driververmogenbereik: 1-15 W x 2
- Frequentiebereik: 160 Hz-18 kHz
- Norminale impedantie: 4 ohm
- Gevoeligheid: 83 dB(2,83 V/1 m)
- Luidsprekerdriver: 2" full-range



Subwooferluidspreker

- Driververmogenbereik: 2-30 W
- Frequentiebereik: 65 Hz-250 Hz
- Norminale impedantie: 8 ohm
- Gevoeligheid: 86 dB (2,83 V/1 m)

Connectiviteit

- Kabellengte: 1,3 m
- Connector: 3,5 mm stereo

Vermogen

- LED-indicator voor voeding: Groen

Inhoud van de verpakking

- Aantal satellieten: 2
- Subwoofer
- 3,5 mm stereokabel: Vast
- Snelle installatiehandleiding

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):
26,1 x 18,1 x 14,3 cm
- Gewicht: 1,458 kg

Kenmerken

Goed gedempte driver

Bij een enkele luidspreker ontstaan doorgaans trillingen in een specifiek frequentiegedeelte nabij de rand van een diafragma, wat vaak leidt tot enige geluidsvervalsing. Om dit te voorkomen wordt gebruik gemaakt van Mylar, een uniforme monomeer en een veel lichter materiaal dan meestal wordt gebruikt, rondom de driverkegel. De kegel wordt in een perfect symmetrische ring verpakt, waarvan het dempende effect de asynchrone trillingen onderdrukt. Het resultaat is een beter uitgebalanceerd en natuurlijk geluid.

Geluidsvermogen van 10 W

De basradiatoren met een rijk geluid van 10 W stellen kleine luidsprekers in staat op effectieve wijze basfrequenties te reproduceren en toch hun kleine formaat te houden. Betere bas in minder ruimte!

AUDIO-INGANG (3,5 mm)



Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Ontworpen voor stijl

Het coole ontwerp geeft een persoonlijk tintje aan uw leefruimte.



Publicatiedatum
2014-09-01

Versie: 2.2.4

12 NC: 8670 000 95201
EAN: 06 92341 07179 21

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com