

Philips
Systém domácího kina
s DVD

HTS6510



HDMI



Zvuk, který vás obejmě

s funkcí Ambisound

Tento elegantní a bezproblémový systém, který vám dopřeje nekonečné hodiny potěšení ze sledování a poslechu, představuje kombinaci stylu a výkonu. Posadte se a vychutnejte si hudbu a filmy v pohodlí svého domova.

Oživí zvuk a obraz

- Systém Ambisound pro plný vícekanálový prostorový zvuk bez ruchů
- HDMI 1080i se zvýšením rozlišení videa

Připojte se a využijte více zdrojů

- Linkový vstup MP3 k přehrávání hudby z přenosných přehrávačů
- Připojení USB Direct pro zobrazení fotografií a přehrávání hudby přímo z disků USB flash

Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu

- Kompaktní provedení, které se hodí kamkoli
- Rychlé a snadné nastavení pro bezproblémovou instalaci
- Dřevěné reproduktory zajišťují skvělý a přirozený zvuk

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Obraz/displej

- **Digitálně/analogový převodník:** 12 bit, 108 MHz
- **Vylepšení obrazu:** Vysoké rozlišení (720p, 1080i), Zvýšení rozlišení videa, Progressive Scan

Zvuk

- **Digitálně/analogový převodník:** 24 bitů, 192 kHz
- **Kmitočtová charakteristika:** 30 - 20 000 Hz
- **Odstup signál/šum:** > 65 dB
- **Zvukový systém:** Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- **Výstupní výkon (RMS):** 2 x 200 W + 1 x 100 W

Reproduktory

- **Satelitní reproduktory:** Magneticky stíněné přední repro
- **Vinutí satelitního reproduktoru:** 3 širokopásmové reproduktory 2,5" (5 cm)
- **Frekvenční pásmo sat. reproduktorů:** 120-20 000 Hz
- **Impedance satelitních reproduktorů:** 8 ohm
- **Vinutí subwooferu:** 8" vysoce účinný basový reproduktor
- **Frekvenční pásmo subwooferu:** 30-120 Hz
- **Impedance subwooferu:** 4 ohm
- **Typ subwooferu:** Pasivní

Přehrávání videa

- **Kompresní formáty:** DivX 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- **Média pro přehrávání:** DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- **Systém přehrávání video disků:** PAL, NTSC

Přehrávání zvuku

- **Kompresní formát:** MP3, WMA
- **Média pro přehrávání:** zvukový disk CD, CD-R/RW, Jednotka Flash USB
- **Přenosová rychlost formátu MP3:** 32-256 kb/s a VBR

Zobrazení fotografií

- **Formát komprese obrázků:** JPEG
- **Média pro přehrávání:** DVD+R/+RW, CD-R/RW, Jednotka Flash USB
- **Vylepšení obrazu:** Prezentace s přehráváním hudby, Rotace, Zvětšení

Tuner/příjem/vysílání

- **Pásmo tuneru:** VKV, SV

Možnosti připojení

- **Čelní / boční přípojky:** Přímý vstup MP3, USB
- **Zadní konektory:** Výstup HDMI, Výstup S-Video, Výstup kompozitního videa (CVBS), SCART I (CVBS, výstup S-video/RGB), Anténa KV/SV, Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory, Digitální vstup pro koaxiální kabel, Vstup AUX, Výstup komponentního videa, Anténa VKV

Příslušenství

- **Dodávané příslušenství:** Stručný návod k rychlému použití, Uživatelský manuál, Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Kabel SCART, Kabel linkového vstupu MP3, Anténa pro SV, anténa VKV, Síťová šňůra, Kabely reproduktorů, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- **Rozměry sady (Š x V x H):** 340 x 70 x 330 mm
- **Hmotnost přístroje:** 3,5 kg
- **Rozměry surroundového reproduktoru (Š x V x H):** 320 x 124 x 101 mm
- **Hmotnost prostorového reproduktoru:** 2 kg
- **Rozměry subwooferu (Š x V x H):** 220 x 370 x 470 mm
- **Hmotnost subwooferu:** 7 kg
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 559 x 418 x 524 mm
- **Hmotnost včetně balení:** 17,34 kg

Spotřeba

- **Napájení:** 220-240 V, 50 Hz
- **Spotřeba elektrické energie:** 100 W
- **Příkon v pohotovostním režimu:** < 1 W

Zvýraznění výrobku

Ambisound

Technologie Ambisound přináší opravdu pohlcující vícekanalový prostorový zvuk z méně reproduktorů. Nabízí uchvacující zážitek ze zvuku 5.1 bez omezení divákovy pozice, nezávisle na velikosti nebo tvaru místnosti a bez rušení, způsobeného množstvím reproduktorů a kabelů. Pomocí kombinovaného efektu psychoakustických jevů, zpracování polí a precizního umístění zakřiveného reproduktoru přináší technologie Ambisound více zvuku z méně reproduktorů.

HDMI 1080i

Zkratka HDMI je označením rozhraní High Definition Multimedia Interface (multimediální rozhraní pro vysoké rozlišení). Představuje přímé digitální připojení, které přenáší digitální video s vysokým rozlišením a digitální vícekanalový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk bez rušení. Rozhraní HDMI je plně zpětně kompatibilní s formátem DVI.

Linkový vstup MP3

Linkový vstup MP3 využívá technologii Plug and Play, která umožňuje přímé přehrávání obsahu ve formátu MP3 pomocí systému domácího kina. Stačí zapojit přenosný přehrávač MP3 do vestavěného konektoru na sluchátka a při přehrávání oblíbené hudby z přenosného přehrávače si vychutnat špičkovou kvalitu zvuku systému domácího kina Philips.

Připojení USB Direct

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na DVD systému Philips. Digitální hudba a fotografie se přehrají přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.



Datum vydání 2009-01-22

Verze: 9.0.15

12 NC: 8622 810 13185
EAN: 87 10895 94188 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com