

Philips
Přenosný DVD přehrávač



PET738



Filmy ve formátu DVD a DivX® na cestách

s vestavěným TV přijímačem

Filmy z DVD ožívají na novém 7" barevném displeji LCD Philips PET738 s technologií Zero Bright Dot™. Vychutnejte si oblíbené filmy ve formátu DivX® a MPEG4 nebo volně šířitelné televizní programy s vestavěným TV přijímačem. Je dodáván s elegantním držákem do auta a konektorem USB.

Ponořte se do AV zábavy na cestě

- Přehrávání filmů ve formátech DVD, DVD+/-R a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Sdílejte soubory s obrázky JPEG s obrazovými disky CD

Vychutnejte si přenosnou televizní zábavu v reálném čase

- Sledujte volně šířitelné televizní vysílání v reálném čase
- Kompatibilní se standardy PAL a NTSC

Pohodlné sledování kdekoliv

- Obrazovka Zero Bright Dot™ pro optimální kvalitu obrazovky
- 7" barevný TFT LCD displej pro velmi kvalitní zobrazení

Dokonalé pohodlí

- Až tři hodiny přehrávání díky vestavěné baterii*
- Elegantní držák do auta pro snadné použití
- Připojení USB pro fotografie a přehrávání hudby ze zařízení USB
- Sdílejte zábavu pomocí duálních konektorů pro sluchátka

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Obraz/displej

- **Typ obrazovky:** LCD TFT
- **typ LCD panelu:** Antireflexní polarizátor
- **Úhlopříčka obrazovky (palce):** 7 palec
- **Rozlišení:** 480 (š) x 234 (v) x 3 (RGB)
- **Jas:** 200 cd/m²
- **Kontrastní poměr (typický):** 250:1
- **Oblast sledování:** 154,1 x 86,6 mm
- **Rozteč obrazových bodů:** 0,107 (š) x 0,370 mm (v)
- **Reakční doba (typická):** 30 ms

Zvuk

- **Výstupní výkon:** Zvukový výkon 250 mW RMS (vest. repr.)
- **Výstupní výkon (RMS):** Zvukový výkon 10 mW RMS (sluchátko)
- **Odstup signál/šum:** >80 dB (sluch.), >62 dB (vestav. repr.)

Přehrávání videa

- **Média pro přehrávání:** DVD, Obrazové disky CD, Standard SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- **Režimy přehrávání disků:** Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Funkce Opakovat, Náhodné přehrávání, Zpomalený chod zpět, Zpomalený chod vpřed, Zvětšení
- **Systém přehrávání video disků:** NTSC, PAL
- **Kompresní formáty:** MPEG4, DivX

Přehrávání zvuku

- **Kompresní formát:** Dolby Digital, MP3, WMA
- **Přenosová rychlost formátu MP3:** 32 - 320 kb/s
- **Přenosová rychlost formátu WMA:** 32 - 192 kb/s
- **Média pro přehrávání:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Podporované systémy souborů:** ISO-9660, Joliet

Možnosti připojení

- **Vstup pro stejnosměrné napájení:** 9 V
- **Výstup AV:** Kompozitní (CVBS) x 1
- **Konektor sluchátek:** 3,5mm stereo sluchátka 2x
- **AV vstup:** Kompozitní (CVBS) x 1
- **Digitální výstup audio:** Koaxiální (cinch)

Pohodlí

- **Indikace nabíjení baterií:** Ano
- **Otřesuvzdorný:** Ano

Tuner/příjem/vysílání

- **Pásmo tuneru:** UHF, VHF
- **Přehrávání videa:** NTSC, PAL (všechny verze), SECAM

Dekódování videa

- **Poměr stran:** 16:9, 4:3, 4:3 typu Letterbox

Příslušenství

- **Sítový adaptér:** Vstup napájení DC-in 9 V; (100 - 240 V, 50/60 Hz)
- **Kabely:** 1 x kabel AV
- **Sada do auta:** adaptér do zapalovače cigaret, 12 V DC
- **Dálkové ovládání:** AY5511 tenké dálkové ovládání
- **Uživatelský manuál:** Angličtina a ruština
- **Elegantní držák do auta:** 1 ks
- **Dodávané příslušenství:** Anténa

Rozměry

- **Rozměry výrobku (Š x V x H):** 193 x 33 x 170 mm
- **Hmotnost výrobku:** 0,85 kg
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 250 x 228 x 138 mm
- **Rozměry master kartonu:** 430 x 255 x 265 mm
- **Počet kusů ve velkoobchodním balení:** 3
- **Hmotnost velkoobchodního balení:** 6,5 kg
- **Typ balení:** D-box

Zvýraznění výrobku

Přehrávání DVD/DivX® a MPEG4

Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že budete moci zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX® v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX® je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na médiích jako jsou disky CD-R/RW, paměťové karty a disky DVD-video. Disky CD s nahrávkami ve formátu DivX® lze přehrávat na některých DVD přehrávačích, DVD rekordérech a systémech domácího kina.

Obrazovka Zero Bright Dot™

Užijte si obraz v nejvyšší kvalitě bez nepříjemných vadných bodů na LCD obrazovce. LCD displeje mají často nedokonalosti, kterým se v oboru výroby LCD displejů říká vadné (nebo také „mrtvé“) body. Díky striktním postupům při kontrole kvality společnosti Philips, používaným při výrobě našich přenosných přehrávačů DVD, dokážeme vyrábět LCD displeje s nulovou tolerancí vadných bodů. Chcete-li zajistit optimální kvalitu obrazovky, vyberte si přenosné přehrávače DVD s displejem Philips Zero Bright Dot™.

Elegantní držák do auta

Co takhle vzít si s sebou na cesty přenosný přehrávač DVD z domova a užít si zábavu při cestování? Jediný systém držáku do auta zajišťuje bezpečnost i snadnost použití a disponuje rychlosnímátelem raménkem, které napomáhá snadnému vyjmutí nepoužívaného přehrávače. Přenosný přehrávač DVD můžete mít u sebe, v autě zůstane pouze držák.

Připojení USB pro fotografie/hudbu

Jednoduše připojte přenosné zařízení do konektoru USB na přenosném DVD přehrávači Philips a přehrávejte přímo z USB nebo vyberte digitální hudbu či fotografie. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.



Datum vydání 2009-01-22

Verze: 1.0.4

12 NC: 8670 000 32348
EAN: 87 12581 35080 2© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com