



Philips  
bežični prijenosni zvučnik

Bluetooth®  
Plava

BT51A

## Osvojite prostor za plesanje

Ponesite svoju glazbu sa sobom pomoću Bluetooth zvučnika koji stane u džep. Ovaj maleni zvučnik omogućuje šest sati reprodukcije i daje čist zvuk, čak i pri najvećoj glasnoći. Bežični domet je 10 m. Mnogo prostora za plesanje.

### Uvijek spremni za polazak

- Zaista lagan. Teži samo 90 g
- Zaista malen. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Bežični domet do 10 m

### Jednostavno uparivanje. Lako punjenje.

- Bluetooth je po uključanju spreman za uparivanje
- USB punjenje. Mikro USB kabel dolazi u pakiranju

### Maleni zvučnik. Jasan i glasan zvuk.

- Zvučnik punog raspona od 1,5". Jasan, čist zvuk
- 5 sati reprodukcije
- Funkcija Anti-clipping. Pojačajte glasnoću bez izobličenja

# PHILIPS

# Specifikacije

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 W
- Sustav zvuka: Mono

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Plava

## Mogućnost povezivanja

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 10 m ili 30 stopa

## Kompatibilnost

- drugi uređaji koji podržavaju Bluetooth
- radi s: do iOS 10.2, Bluetooth 4.2 ili stariji

## Snaga

- Vrsta baterije: litij-polimerska (ugrađena)
- Vrijeme rada s baterijom: 5 sat(i)

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Vodič za brzo postavljanje, Međunarodni jamstveni list
- Kabelski: USB kabel za punjenje

## Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 6,1 x 6,1 x 7,6
- Masa zajedno s ambalažom: 0,18 kg
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Masa proizvoda: 0,135 kg

# Istaknute značajke

## Maleni zvučnik. Jasan zvuk.

Budući da teži samo 90 g, jedva ćete primijetiti da nosite ovaj maleni zvučnik. Pogonska jedinica punog raspona od 1,5" daje jasan, čist zvuk čak i kada pojačate glasnoću.

## 5 sati reprodukcije. USB punjenje.

Potpuno napunjena baterija omogućuje 5 sati reprodukcije. Punjenje traje manje od 3 sata, a jednostavno se provodi isporučenim mikro USB kablom.

## Bluetooth veza

Uparivanje s uređajem Bluetooth je jednostavno. Zvučnik je odmah po uključanju spreman za uparivanje. Domet bežične veze je 10 m.

## Funkcija Anti-clipping

Funkcija Anti-Clipping omogućava glasniju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvaća niz ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ova ugrađena funkcija nadzire glazbene signale kako oni prolaze kroz pojačalo te zadržava vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje clipping (ograničavanje amplitude signala, rezanje) bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije, održavajući glazbu bez izobličenja.

## Zaista lagan. Teži samo 90 g

Zaista lagan. Teži samo 90 g

## Zaista malen. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Zaista malen. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

## Bežični domet do 10 m

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

## USB punjenje.

Mikro USB kabel dolazi u pakiranju



Datum izdavanja  
2024-03-27

Verzija: 8.1.4

EAN: 69 51613 99570 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)