

飛利浦
基座喇叭

適用於 iPod/iPhone
電池 / AC 電源



DS7510



專為行動生活而生

就要執著好聲音

這款輕巧便攜的基座喇叭在性能上可一點都不輕挑。專為行動生活打造的聰明設計，能強力放送 iPod/iPhone 中的音效內容，讓您不管走到何處，都能享受動人的好音樂。

震撼人心的音效

- wOOx 技術，精準呈現渾厚低音不失真
- DBB 可在任何音量下保存重低音的低音表現
- 抗干擾技術可隔絕行動電話干擾

專為行動生活而生

- 優雅、纖薄而輕巧的設計，能放入各種尺寸的公事包

靈活便攜，功能多樣

- 可選用電池或 AC 電源，隨時隨地享受音樂
- 即使 iPod/iPhone 裝有保護套，亦可直接連接擴充基座
- 方便連線的 AUX-in，適用於絕大多數的電子裝置
- 免費的 DockStudio 應用程式可讓您收聽網際網路廣播，並提供其他酷炫功能

PHILIPS

基座喇叭
適用於 iPod/iPhone 電池 /AC 電源

規格

iPhone 相容性

- 相容於：iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod 相容性

- 相容於：iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 第 1 代, iPod nano 第 2 代, iPod nano 第 3 代, iPod nano 第 4 代, iPod nano 第 5 代, iPod nano 第 6 代, iPod touch, iPod touch 第 2 代, iPod touch 第 2 代 8/16/32 GB, 擁有彩色顯示功能的 iPod, iPod 第 5 代

音訊播放

- 支架播放模式：為 iPod 充電，為 iPhone 充電

音效

- 加強音效：動態低音增強效果, wOOx 超重低音技術
- 音效系統：立體聲

- 音量控制：音量控制增加 / 減少
- 輸出功率 (RMS): 10W

喇叭

- 鈹磁系統：是

連線

- AUX 輸入：是

配件

- 交流 / 直流變壓器：是
- 纜線：3.5 公釐 AUX-in

電源

- 電源供應器：100-240VAC, 50/60Hz, 電池
- 電池類型：三號 (AA) / LR6 鹼性電池
- 電池數量：4
- 電池使用時間：8 hr



DS7510/98

焦點

wOOx 超重低音技術



wOOx 技術是種嶄新的揚聲概念，較一般音響系統更為飽滿、深沉的低音，能驚艷您的聆聽感受。特殊的喇叭驅動器與 wOOx 低音反射器完美結合，而主驅動器與高音單體間的準確調校，更確保了中低頻到高频之間的流暢轉換。雙懸吊系統及完全對稱的夾層結構可發出低沉而準確的低音，而無明顯失真。在最大音量時，wOOx 能散發出極為低沉且動感十足的低音，徹底釋放音樂的震撼效果。

動態低音強化 (DBB)



只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。

App Store 的 DockStudio 應用程式



這個免費的應用程式可為您的基座喇叭增加一系列獨創的酷炫功能。您可以查看天氣、時間，甚至是使用您最愛的影像作為桌布。DockStudio 還可讓您收聽全球數千個網際網路廣播電台。我們將推出更多的面板風格和新功能更新。



發行日期 2015-06-02

版本：6.1.1

12 NC: 8670 000 71543
EAN: 87 12581 57996 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com