

Philips
DVD микро музикална
система

с 30-щифтов съединител

за iPod/iPhone/iPad
DVD, CD, USB, FM
120 W, бас излъчвател

DCD3020



Отпуснете се с чудесна музика

Завладяващ звук

Слушайте музика от своя iPod/iPhone/iPad – като просто го поставите, без да се налага да премахвате каляфа. Музикалната микросистема с DVD от Philips представя мощни басы благодарение на технологията wOOx и възпроизвежда DVD, DivX файлове, CD и дискове с MP3 файлове

Обогатете своето звуково изживяване

- Технология wOOx™ за високоговорители за дълбоки и мощни басы
- Обща изходна мощност 120W RMS
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Лесна употреба

- Таймер с функции за събуждане и заспиване
- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
- FM цифрова настройка за програмиране на до 20 станции

Наслаждавайте се на любимите си филми и музика

- Dolby Digital за върховно филмово преживяване
- Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone/iPad
- Възпроизвеждане на DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със снимки
- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

PHILIPS

Акценти

Слушайте и зареждайте iPod/iPhone/iPad



Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone/iPad! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно със системата на Philips, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone/iPad, докато свири, за да слушате музика, без да се притеснявате, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Системата автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

Възпроизвеждане на DVD, DivX и MP3/WMA-CD



Плейърът Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD дискове – могат да се възпроизвеждат на плейъра. SVCD означава "Super VideoCD". Качеството на SVCD е много по-добро от това на VCD, особено видимо в по-рязката картина от тази на VCD, поради по-високата разделителна способност. С поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео. Медийният формат DivX е базиран на MPEG4 технологията на видеокомпресия, която позволява

записването на големи файлове като филми, трейлъри и музикални видеоклипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове.

USB Direct



С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Технология wOOx™



Технологията wOOx е революционна концепция за високоговорители, която ви позволява да чувате и усещате истински дълбоки басы, по-богати от тези на всяка друга аудио система. Специалните мембрани на високоговорителите работят в хармония с wOOx бас излъчвателя, а прецизното съгласуване на главната мембрана и тази за високи честоти осигурява плавни преходи от ниски към средни и високи честоти. Двойното окачване и изцяло симетричната конструкция тип "сандвич" осигуряват ниски и прецизни басы без забележими изкривявания. wOOx пресъздава изключително дълбоки и динамични басы, като използва пълния обем на кутията на високоговорителите за истинско усилване на въздействието на музиката.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

120 W RMS



Тази система има обща изходна мощност 120 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2 x 60 W
- Подобрение на звука: Управление на цифров звук, Динамично усилване на басите
- Звукова система: Dolby Digital

Високоговорители

- Основен високоговорител: Куполен високоговорител високи честоти, Двоен уфър, woox бас излъчвател

Възможности за свързване

- Връзки за звук: Вход за аналогово аудио (A/D), Изход за аналогово аудио (A/D)
- USB: USB хост
- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
- Други връзки: FM антена
- Видеоизход - аналогов: Композитен CVBS (жълт чинч), Компонентен Y Pb Pr (чинч)
- Слушалка: 3,5 мм

Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за tuner: Автоматично запаметяване
- Обхват на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Таймер на заспиване, Радиобудилник, USB аларма
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Езици на екранното меню: Английски – Обединеното кралство, Полски, Чешки, Турски, Румънски, Унгарски, Руски, Датски, Норвежки, Шведски, Фински, Гръцки, Френски, Немски, Холандски, Италиански, Испански, Португалски
- Часовник: На основния дисплей
- Индикации: DIM режим

Захранване

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Кабел за композитно видео (Y), Захранващ кабел за променлив ток, FM антена, Кабел MP3 Link
- Ръководство за бърз старт: .
- Дистанционно управление: 41 бутон
- Ръководство за потребителя: Английски, Шведски, Датски, Фински, Полски, Чешки,

Словашки, Унгарски

- Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери

- Дълбочина на опаковката: 276 мм
- Ширина на изделието: 230 мм
- Тегло с опаковката: 8,6 кг
- Височина на опаковката: 346 мм
- Височина на изделието: 141 мм
- Ширина на опаковката: 512 мм
- Дълбочина на изделието: 230 мм
- Дълбочина на основния говорител: 230 мм
- Ширина на основния високоговорител: 139 мм
- Височина на основния високоговорител: 304 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен
- Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Поддръжка на ID3 тагове
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, Стоп
- Тип устройство за зареждане: моторизирано, Чекмедже

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/RW
- Подобрение на картината: Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DivX, DivX Ultra, DVD-видео, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, PBC, Забавен каданс, Машаб, Родителски контрол, Меню на диска, Бързо назад, Бързо напред, OSD, Подновяване след стоп
- Подобрение за видео: Прогресивно сканиране
- DVD регион: 5



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 67061 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com