



Philips
Casque hi-fi sans fil

SBCHC8441



Deux casques disponibles

Sans fil

Oubliez les fils et goûtez aux plaisirs de la musique en toute liberté grâce à votre casque FM stéréo sans fil. Faites profiter du deuxième casque à l'un de vos proches.

Vous finirez par les oublier

- Ajustable sur 3 axes pour un port confortable et des basses de qualité
- Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée

Le son sans fil poussé à la perfection

- Élimine toute distorsion du son au niveau du signal d'entrée
- Enceinte 32 mm pour un son de grande qualité

Une disponibilité totale

- La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement
- Faites partager vos coups de cœur musicaux à vos proches grâce aux deux casques disponibles
- Des coûts limités grâce aux piles rechargeables

PHILIPS

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: Fermé
- Réponse en fréquence: 10 - 20 000 Hz
- Type d'aimant: Ferrite
- Sensibilité: 100 dB
- Diamètre de l'enceinte: 32

Tuner/Réception/Transmission

- Fréquence Pilot Tone: 19 kHz
- Portée utile: 100
- Gamme de fréquences porteuses: 863 - 865 MHz
- Séparation des chaînes: > 30 dB
- Modulation: FM
- Nombre de canaux: 2

Praticité

- Indicateur de charge de la batterie
- Coupure auto. de l'alimentation
- Durée de fonctionnement: +/- 15 h
- Indicateur de batterie faible
- Double PLL

Puissance

- Alimentation des écouteurs: 2 x 1,5 V Ni-MH R03/AAA
- Alimentation du transmetteur: Adaptateur CA/CC 12 V/200 mA

Carton externe

- EAN: 87 10895 84384 3
- Nombre d'emballages: 6
- Poids brut: 8,761 kg
- Carton externe (l x l x H): 47,4 x 45,4 x 34,5 cm
- Poids net: 4,878 kg
- Tare: 3,883 kg

Dimensions de l'emballage

- EAN: 87 10895 80703 6
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 14,9 x 21,4 x 30,2 cm
- Poids brut: 1,222 kg
- Poids net: 0,813 kg
- Tare: 0,409 kg

Points forts

Ajustable sur 3 axes

Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.

Conception ultralégère

Les matériaux durables et ultralégers utilisés garantissent un confort absolu.

Contrôle automatique du niveau

Ce circuit électronique « intelligent » règle automatiquement la sortie audio sur le volume le mieux adapté, afin d'éviter toute distorsion du son et garantir un plaisir d'écoute total.

Enceinte 32 mm

À la fois compacte et puissante, l'enceinte 32 mm diffuse un son sans distorsion quelle que soit la puissance d'entrée.

Transmission FM sans fil

Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.

Deux casques disponibles

Avec deux casques à votre disposition, vous avez la possibilité de partager une expérience sonore « personnelle » avec l'un de vos proches.

Système rechargeable

Le casque s'accompagne d'accessoires pour recharger les piles.



Date de publication
2014-03-10

Version: 6.0.10

12 NC: 9082 100 02652
EAN: 87 10895 80703 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com