

Philips  
Преносима система  
високоговорители

SBA161



## Мощна стерео звукова сцена

за вашия телефон Nokia

Слушайте мощен и дълбок стерео звук от телефона си Nokia с 2,5 мм жак. Тези тонколони обещават много забавление с високо ефективния си цифров усилвател без външни смущения и се предлагат с вградена поставка за телефон.

### Мощен звук

- Цифров усилвател клас D за качествен звук
- Вградена FM антена

### За върховно музикално удоволствие

- Тръбата за басите подчертава ниските тонове за ясен и достоверен звук
- Мощни мембрани за високоговорителите, които ви дават най-реален звук
- Широка зона на стереозвук при отдалечени тонколони.

### Носете музиката със себе си,

- Лек портативен дизайн за слушане на музика по всяко време

### Винаги готов

- Захранване от батерия или от електрическата мрежа за слушане на музика навсякъде

### Споделяйте музиката си навсякъде

- Работи с телефона и MP3 плейъра ви
- Създадена за Nokia XpressMusic

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Спецификации

### Звук

- Честотен обхват: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс: 8 ома

### Възможности за свързване

- Свързвател: 2,5 мм свързвател за Nokia. Приложен е адаптер за 3,5 мм аудио източници.

### Удобство

- Време на работа: до 25 часа

### Акcesoари

- AC/DC адаптер
- Поставка за телефон: Поставка за Nokia 5200 / 5300 XpressMusic, приложена е универсална поставка за други модели телефони на Nokia и MP3 плейъри.

### Мощност

- Тип батерия: AAA, LR03
- Тип адаптер: 6V 500mA

- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Брой на батериите: 4

### Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 21,8 x 22,3 x 11,5 см
- Бруто тегло: 0,889 кг
- Нето тегло: 0,654 кг
- Тегло с опаковката: 0,235 кг

### Вътрешен кашон

- Вътрешен кашон (А x Ш x В): 24,2 x 22,6 x 20,3 см
- Бруто тегло: 1,956 кг
- Нето тегло: 1,308 кг
- Тегло с опаковката: 0,648 кг

### Външен кашон

- Външен кашон (А x Ш x В): 69,6 x 25,7 x 22,3 см
- Бруто тегло: 5,996 кг
- Нето тегло: 3,924 кг
- Тегло с опаковката: 2,072 кг

## Акценти на продукта

### За удоволствие от музиката навсякъде

Възможността за захранване от батерия или от електрическата мрежа осигурява най-добрата гъвкавост с вашата озвучителна система. Можете да я носите и слушате музика навсякъде с вас.

### Усилвател клас D

Class 'D' Digital Amplifier приема аналогов сигнал, преобразува го в цифров и след това усилва сигнала по цифров път. После сигналът постъпва в демодулационен филтър, за да се получи крайният изходен сигнал. Усиленият цифров сигнал има всички преимущества на цифровото аудио, включително и по-добро качество на звука. В допълнение, усилвателят Class 'D' има ефективност над 90% в сравнение с традиционните AV усилватели. Тази висока ефективност означава мощен усилвател с малки размери.

### Широка зона на стереозвук

Тези портативни тонколонки създават зона на естествен стереозвук, когато са раздалечени - това поражда впечатлението, че всеки музикален инструмент има свое отделно физическо местоположение. Резултатът е по-реалистичен и въздействащ.

### Вградена FM антена

За да може FM радиото на телефона ви да работи добре, най-често ще ви е нужна външна антена. Това изделие на Philips включва FM антена, за да получите качествен звук от вграденото радио на телефона си.

### Работи с телефони и MP3

Слушайте музика от мобилния си телефон или от MP3 плейъра! Свържете тонколоните към мобилния телефон или MP3 плейъра с приложения адаптер.

### Създадена за Nokia XpressMusic

Този продукт е конструиран за използване с телефони Nokia XpressMusic. Обстояните изпитания с тези телефони гарантират, че ще получите най-доброто от своя телефон в съчетание с този продукт на Philips.



Дата на издаване  
2008-10-27

Версия: 3.0.8

12 NC: 8670 000 33609  
EAN: 87 12581 36153 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)