

Philips Pronto  
Házimozi-kezelőpanel



Pronto

SBCRU1000



## A vezérelni kívánt egységek teljes áttekintése

Az otthona és szórakoztatóeszközei aktuális állapotáról tájékoztató tökéletes vezérlő megoldás, tökéletesen az Ön és családja szükségleteihez igazítható.

### Teljes irányítás

- Kiterjedt infravörös kód adatbázis a legtöbb készülékhez és márkához
- Kényelmes IR tanítás másik távvezérlőről
- Egy pontos vezérlés házi automatizálási rendszerekhez
- Beépített WiFi vezeték nélküli hálózati csatlakozás

### Tökéletesen testreszabható kezelői felület

- Könnyen olvasható és vonzó érintőképernyős színes LCD kijelző
- Alpha blending átlátszó gombok és hátterek
- Nagy tárolási kapacitás összes beállításának tárolásához

### Nagy megbízhatóság

- Személyre szabott TV műsorlista automatikus frissítése az internetről
- Az Internet hozzáférés fokozza a kényelmet és funkcionalitást
- Több eszköz kezelése egyetlen érintéssel
- Akkumulátorcsere esetén nem vesznek el a beállítások és kódok.
- Az érzékelő bekapcsolja a távirányítót, ha felveszi



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Műszaki adatok

### Kép/Kijelző

- Kijelzőszínek: 65 536
- Felbontás: 640 x 480 pixel
- Érintőpanel
- Háttérvilágítás
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 6,4 hüvelyk

### Csatlakoztathatóság

- Vezeték nélküli LAN: 802.11b
- Titkosítás / biztonság: WEP 128 bit
- Hálózati mód: DHCP, Fix IP
- USB: USB 1.1
- Mikrofon: Beépített mikrofon

### Infravörös képességek

- Működési távolság: 33 láb (10 m)
- IR kódok tanulása
- Tanulási frekvenciatartomány: Max. 78 és 455 kHz
- Átviteli LED-ek: 5
- Általános IR kód adatbázis
- Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 1300

### Testreszabás

- Szerkesztő alkalmazás PC-n: iProntoEdit
- Teljes képernyős konfigurálhatóság
- Makrók: Max. 250 lépés
- Alfa-keverés
- Átlátszó
- Képernyős testreszabás: Nem

### Kényelem

- Elektronikus programfüzet: TV műsor a képernyőn
- programozható gomb
- Kereső érzékelő
- Görgetőtárcsa
- Automatikus kikapcsolás
- Tartó/Dokkolóegység: nem

- Programozható időzítők: Nem
- Több nyelv: Nem

### Multimédiás alkalmazások

- Memóriakártya-típusok: MultiMedia kártya (MMC)

### Áram

- Töltési idő: kb. 1 óra
- Tápellátás: AC 100-240 V 50-60 Hz 1500 mA

### Méretetek

- Fő karton doboz mennyisége: 2
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 240 x 178 x 23 mm
- Termék súlya: 0,9 kg
- Hőmérséklet tartomány (üzem): 5 °C - 45 °C

### Rendszerspecifikációk

- CPU: Intel Xscale 32 bit
- CPU sebessége: 400 MHz
- Flash memória mérete: 64 MB
- RAM mérete: 64 MB

### Rendszerkövetelmények

- CD-ROM-meghajtó
- Hely a merevlemezen: 75 MB
- PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- RAM memória: 64 MB

### Tartozékok

- Váltóáram/egyenáram adapter: 12 V 4,16 A (max. 50 W)
- Elemek: Li-ion 2700 mAh
- Töltő: Nemzetközi (110 - 240 V AC)
- Gyors áttekinthető útmutató
- Felhasználói útmutató CD ROM-on
- garanciajegy
- Dokkolóegység: nem

## Termékkijelölések

### Általános IR kód adatbázis

Az általános IR kód adatbázis egy adott távvezérlőbe épített infravörös kódok könyvtára. Ezzel a funkcióval a távvezérlő egyes kódok betanulása nélkül képes vezérelni készülékét. Csak válassza ki az adatbázisból az eszköznek megfelelő kódkezelést, hogy szinte bármilyen ma kapható audio- és videorendszert irányíthasson, gyártótól és típustól függetlenül.

### Taníthatóság

A tanulási funkció azt jelenti, hogy egy távvezérlő képes érzékelni és megtanulni egy másik távvezérlő által kiadott jelet. Ha az eszközkód nem található a beépített adatbázisban, bármikor betanítható az eredeti távvezérlőből, csak felé kell irányítani.

### Házi automatizálási vezérlő

Vezérlés nem csak audio- és videokészülékekhez, de az otthon lévő más készülékekhez is, pl. világításhoz, klímazabályozáshoz, függönykhöz, stb.

### Integrált WiFi

A WiFi hálózat, más néven IEEE 802.11, a vezetékess számítógépes hálózatokhoz hasonlóan rádiófrekvenciás jelekkel kommunikál. A rendszer TCP/IP hálózati protokollt használ az alapvető kommunikációhoz.

### Színes érintőképernyős LCD kijelző

Színes folyadékkristályos kijelző érintőképernyővel, mely egyrészt könnyebben olvasható, másrészt színes gombokat és háttereket is képes megjeleníteni. Az érintőképernyővel könnyen választhat a parancsok és gombok között.

### Képekeverés (Alpha blending)

Az Alpha blending az átlátszóság létrehozásához használatos. Az áttetsző előteret kombinálja a háttérrel, így a kettő elegyét hozza létre.

### Nagy memória kapacitás

A távirányítón található memória méretét jelenti, amely a beállításokat tárolja. Közel végtelen számú makró funkciót, eszközt és kinézetet tesz lehetővé.

### Elektronikus programfüzet

Az elektronikus műsorfüzet (EPG) a jelenleg sugárzott és a következő műsorok listáját tartalmazza, és rövid összefoglalást, kommentárt is nyújt róluk. A lista, amelyből kedve szerint kiválaszthatja a nézni kívánt műsortípust vagy műfajt, a műsorváltozással együtt automatikusan frissül, így semmiről nem marad le.

### Internet hozzáférés

Ezzel a funkcióval szolgáltatásai bővítése céljából a készülék az internetre csatlakozhat, amihez egy meglévő szélessávú internetkapcsolat szükséges. WiFi vezeték nélküli vagy vezetékess otthoni hálózatra csatlakozva a szélessávú modemmel a routeren keresztül éri el.

### egygombos kezelés

Az egygombos kezelés több parancs végrehajtását teszi lehetővé egyetlen gombnyomással, makró segítségével. A makró több előre programozott parancsot rendel egy gombhoz, így egy egész parancssorozat kiadásához is elegendő egyetlen gombnyomás.

### Memóriamentés

Minden beállítás és megtanult kód egy törölhetetlen memóriába kerül, melynek a kódok és beállítások eltávolításához nincs szüksége áramellátásra.

### Felvetélérzékelő

Az érzékelő bekapcsolja a háttérvilágítást, ha felveszi vagy mozgatja a távirányítót.



Kiadás dátuma  
2007-11-06

Verzió: 8.0

12 NC: 9082 100 02299  
EAN: 87 10895 79508 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)