

Philips  
DVD-spelare/-recorder

DVDR5500



DVB

HDMI

DIVX  
ULTRA

Dual Media  
RW

PROGRESSIVE  
SCAN

USB  
DIRECT

SHOWVIEW

## Njut av digital-TV i 1080i HD-kvalitet

Med en hybrid-TV-mottagare är det lätt att spela in såväl analog som digital TV. Den här recordern har också USB Direct för snabb och lätt överföring av bilder och musik.

### Gör ljud och video levande

- HDMI 1080i med HD-videoupplösning
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet

### Lättanvänd

- Hybrid-TV-mottagare för analog och digital TV-mottagning
- ShowView för snabb och enkel programmering
- USB Direct spelar upp foton och musik från USB-flashenheter

### Spelar in och spelar upp all film och musik

- Med dubbla medier kan du spela in på DVD+-R/RW, DVD+R DL
- Spelar upp DivX, MP3, WMA och JPEG-foton från digitalkamera
- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor



## Specifikationer

### Bild/visning

- **A/D-omvandlare:** 10 bitar, 54 MHz
- **D/A-omvandlare:** 10 bitar, 54 MHz
- **Bildförbättring:** Progressive Scan
- **HDMI-version:** 1.1

### Tillbehör

- **Tillbehör som medföljer:** HDMI-kabel, 2 x AAA-batterier, Antennkabel, Komplet SCART-kabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning

### Ljuduppspelning

- **Komprimeringsformat:** MP3, Flerkanals-MPEG2, PCM, WMA
- **Uppspelningsmedia:** Ljud-CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, USB-flashminne

### Anslutningar

- **Förbättrade anslutningsfunktioner:** Kontroll för i.LINK DV-videokamera
- **Främre anslutningar/sidoanslutningar:** Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, i.LINK DV-in (IEEE1394, 4-stifts), S-videoringång
- **Anslutningar bak:** Analog ljudutgång vänster/höger, Komponentvideoutgång, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxialutgång, HDMI-utgång, Ingång för RF-antenn/TV-utgång, S-videoutgång

### Bekvämlighet

- **Programmerbara händelser:** 10
- **Programmering/timerförbättringar:** repetera program varje vecka, Manuell timer, VPS/PDC inspelningskontroll

### Mått

- **Vikt inkl. förpackning:** 5 kg
- **Produktmått (B x D x H):** 435 x 324,5 x 43 mm
- **Produktvikt:** 3 kg
- **Förpackningens mått (BxHxD):** 571 x 123 x 412 mm

### Effekt

- **Strömförbrukning:** 25 W
- **Strömförsörjning:** 220–240 V, 50 Hz
- **Strömförbrukning i standby-läge:** 3,1 W

### Ljud

- **A/D-omvandlare:** 16 bitar, 48 kHz
- **D/A-omvandlare:** 24 bitar, 96 kHz

### Stillbildsvisning

- **Bildkomprimeringsformat:** JPEG-foton från digitalkamera
- **Bildförbättring:** Skapa album, Roterar, Zoom, Bildspel med musikuppspelning
- **Uppspelningsmedia:** Picture CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashminne, USB-digitalkamera (PTP)

### Mottagare/mottagning/sändning

- **Digital kanalväljare för TV:** DVB-T (fria kanaler)
- **TV system (TV-system):** PAL B/G, PAL D/K, PAL I, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'

### Videouppspelning

- **Komprimeringsformat:** MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Uppspelningsmedia:** CD-R/CD-RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, Video CD/SVCD

### Videoinspelning

- **Ljudkomprimering:** Dolby Digital
- **Komprimeringsformat:** MPEG2
- **Bandinspelningsförbättring:** Dela, Radera, Manuell kapitelmarkering, Inspelning med programnamn, Stations-ID-inspelning, Automatisk kapitelmarkering, Valbara indexbilder
- **Inspelningsmedia:** DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- **Inspelningslägen:** EP (Extended Play), HQ (High Quality), LP (Long Play), SP (Standard Play), SPP (Standard Play Plus), SLP (Super Long Play)
- **Inspelningssystem:** PAL

## Produktfördelar

### Dubbla medier

Med Philips DVD-recorder kan du spela in på "dubbla medier", alltså göra inspelningar på DVD+R/RW-, DVD-R/RW- och DVD+R DL-skivor. Nu kan du köpa vilken skivtyp du vill och Philips DVD-recorder kommer alltid att skapa kompatibla inspelningar som kan spelas upp på alla DVD-spelare.

### DivX Ultra-certifierad

Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

### Analog och digital TV-mottagare

Med Hybrid TV-mottagaren kan du titta på alla typer av program - oavsett om det är digitala eller analoga sändningar. Medan TV-branschen genomför övergången till digital-TV kan du med Hybrid TV-mottagaren titta på analoga sändningar nu och alla kommande digitala sändningar. Du får skarfri underhållning - nu och i framtiden.

### HDMI 1080i

HDMI (High Definition Multimedia Interface) är en direkt digitalanslutning för digital HD-video och digitalt flerkanalsljud. Eftersom det inte görs någon konvertering till analoga signaler överförs perfekta bilder och högkvalitativt ljud helt befriat från brus. HDMI är fullständigt bakåtkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).



Publiceringsdatum  
2009-02-13

Version: 4.0.21

12 NC: 8670 000 24855  
EAN: 87 10895 99789 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)