

Philips
Классическая
микросистема Hi-Fi

Ленточный динамик ВЧ
150 Вт

MCM761



Одержимые звуком

Наслаждайтесь высокой точностью музыкального воспроизведения

Наслаждайтесь насыщенным звучанием благодаря классической микросистеме Hi-Fi от Philips.

Копируйте музыку, одновременно конвертируя ее в формат MP3 с помощью прямого порта USB. Компьютер вам не потребуется. Элегантный дизайн динамиков с деревянной отделкой в классическом стиле, который никогда не выйдет из моды.

Несколько источников для расширения выбора

- Переведите любимые CD в формат MP3
- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Кассетная дека с автостопом

Новое представление о качестве звука

- Неодимовый ленточный динамик ВЧ — впечатляющая точность воспроизведения
- Технология Incredible Surround™ для улучшенного звучания
- Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами
- Общая выходная мощность 150 Вт RMS

Легко использовать

- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Цифровое радио с функцией RDS и памятью на 40 станций
- Функции таймера включения и отключения

Основные особенности

Неодимовый ленточный динамик ВЧ

Неодимовый ленточный динамик ВЧ — это направленный динамик ВЧ, создающий динамичный и четкий звук фронтально. Эта его особенность используется в системах высокого качества для воспроизведения звука с отменной точностью. Конструкция обычных конических и куполообразных динамиков ВЧ основана на принципе направленной движущейся катушки, в то время как неодимовый ленточный динамик ВЧ излучает высокие частоты в соответствии с полной 180-градусной диаграммой направленности. Это кардинально увеличивает широту звукового спектра в высокой тональности и расширяет зону наилучшего восприятия, воспроизводя широкий, кристально чистый и естественный звук даже в компактных аудиосистемах.

Incredible Surround™

Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы,

обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.

Регулировка ВЧ и НЧ

Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными


установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

Прямое подключение USB для MP3/WMA

Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.

Переведите любимые CD в формат MP3

Просто подключите флэш-накопитель USB большой емкости к порту USB аудиосистемы Philips и начните перенос любимой музыки с CD на устройство USB или в плеер MP3 — одним прикосновением и без использования компьютера. Благодаря прямой цифровой записи в формате MP3 можно создавать собственные файлы MP3.



Характеристики

Звук

- Улучшение звука: режим Incredible Surround, регулировка ВЧ и НЧ
- Выходная мощность: 2 x 75 Вт RMS

Акустические системы

- Драйверы динамиков: 5,25" НЧ-динамик, ленточный ВЧ-динамик
- Улучшенные характеристики динамиков: Двухполосная, съемные решетки динамиков
- Типы динамиков: акустические системы Bass Reflex

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения дисков: быстрая перемотка вперед/назад, повтор/одна/все/программа, повтор/в произвольном порядке/программа
- Прочее: Поддержка меток ID3
- Технология кассетной деки: полная логическая
- Режимы воспроизведения кассеты: автореверс, электронная регулировка скорости, режим автостопа, счетчик расхода ленты
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

Аудиозапись

- Накопители для записи: аудиокассета
- Улучшение записи на кассету: Автоматический уровень записи, Начало синхронной записи с CD, запись одним нажатием кнопки

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM стерео, AM-диапазон, СВ-диапазон
- Предварительные настройки станций: 40
- Антенна: Антенна FM, антенна диапазона СВ
- RDS: новости, радиотекст, установка часов RDS, название станции
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая

настройка, автопоиск, Удобная настройка (plug & play)

Возможности подключения

- Аудио/видеовыход: Наушники (3,5 мм)
- Функция MP3 Link: Линейн. стереовход 3,5 мм
- USB: Порт USB

Функции управления

- Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, звуковой радиосигнал, сигнал магнитофона, Сигнал USB
- Часы: на главном дисплее, таймер спящего режима
- Тип загрузчика: приводной, лоток
- Расширенные возможности дисплея: Режим DIM
- Тип дисплея: Дисплей VFD

Аксессуары

- Кабели/подключение: шнур питания
- Пульт ДУ: 32-кнопочный с двумя батареями AA
- Прочее: Антенна FM/СВ, Краткое руководство
- руководство пользователя: Многоязычное
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

Размеры

- Вес брутто: 11 кг
- Размеры основного динамика (Ш x Г): 175 x 203 мм
- Высота основного динамика: 252 мм
- Глубина основного устройства: 340 мм
- Ширина упаковки: 495 мм
- Высота основного устройства: 252 мм
- Высота упаковки: 396 мм
- Ширина основного устройства: 179 мм
- Глубина упаковки: 343 мм

Питание

- Источник питания: 50/60 Гц
- Источник питания: 110–240 В

Изумрудный

- Режим ожидания Eco Power: 1 Вт



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50399
EAN: 87 12581 46880 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com