

Philips Streamium
Wireless Music
Center&Station



Streamium



WACS7500

Απελευθερώστε τη μουσική σας

Απολαύστε τη μουσική σας σε κάθε δωμάτιο - ασύρματα

Πραγματοποιήστε αντιγραφή και αποθήκευση όλης της μουσικής σας στο σκληρό δίσκο 80 GB του κομψού ασύρματου μουσικού συστήματος Streamium WACS7500 της Philips και μεταφέρετε μελωδίες σε διαφορετικά δωμάτια ολόκληρου του σπιτιού. Για περισσότερη διασκέδαση διατίθενται επίσης λειτουργίες έγχρωμου album art και διαδικτυακού ραδιοφώνου.

Όλη η μουσική σας σε ένα ασύρματο σύστημα

- Ασύρματη μετάδοση μεταξύ κέντρου, σταθμών και PC
- Σκληρός δίσκος 80 GB για αποθήκευση και αναπαραγωγή έως και 1.500 CD
- Αναπαραγωγή CD και USB Direct
- Απολαύστε διαδικτυακό ραδιόφωνο

Εύκολη πλοήγηση και έλεγχος

- Εύχρηστο και έξυπνο περιβάλλον εργασίας χρήστη με προβολή των album art
- "My Room, My Music": Ακούστε διαφορετική μουσική σε κάθε δωμάτιο
- Music Broadcast: Ακούστε την ίδια μουσική σε όλους τους σταθμούς
- Music Follows Me: μεταφέρετε τη μουσική σας σε όλα τα δωμάτια

Απόδοση ποιοτικού ήχου

- 80W RMS/Κέντρο, 30W RMS/Σταθμός με Super Sound Panel

Με δυνατότητα επέκτασης

- Επεκτείνετε το σύστημα προσθέτοντας έως και 5 σταθμούς Wi-Fi

PHILIPS

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Κλασική, Τζαζ, Ποπ, Ροκ, Techno, Neutral
- Ενίσχυση ήχου: Δυναμική ενίσχυση μπάσων 3 βημάτων, Ισοσταθμιστής, Incredible Surround, Έλεγχος πρίμων και μπάσων, Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", Έξυπνος ισοσταθμιστής
- Ισχύς: 160 W
- Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/μείωσης έντασης
- Ισχύς (RMS): 2 x 20W + 40W

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2
- Τύποι ηχείων: Super Sound Panel, Ενσωματωμένο υπογούφερ, Μη αποσπώμενο

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA, PCM, χωρίς DRM AAC (m4A)
- Λειτουργία αναπαραγωγής σκληρού δίσκου: Άλμπουμ, Είδος, Λίστα αναπαραγωγής, Όλα τα κομμάτια, Ίδιος καλλιτέχνης, Ίδιο είδος, Μη συμπίεσμένα κομμάτια
- Λειτουργία συνεχούς ροής σκληρού δίσκου: Συνεχής ροή Wi-Fi σε 5 σταθμούς, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη/Τυχαία αναπαραγωγή/Πρόγραμμα, Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Υποδοχή
- Λειτουργία αναπαραγωγής PC Link: Ροή MP3 μέσω δικτύου, Ασύρματη σύνδεση Wi-Fi
- Λειτουργίες USB Direct: Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούμενο/Επόμενο, Διακοπή λειτουργίας
- Ρυθμός bit MP3: 8-320 kbps και VBR
- Ρυθμός bit WMA: έως 192kbps, CBR/VBR
- Υποστήριξη ID3-tag
- Συχνότητες δειγματοληψίας: 8-48 kHz (MP3)

Εγγραφή ήχου

- Μέσα εγγραφής: HDD
- Ταχύτητα εγγραφής: 1 x, 4 x
- Φορμά αρχείου ήχου: MP3

Μέσα αποθήκευσης

- Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 80 GB

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM

- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Αυτόματη αποθήκευση
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 50

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος ήχου τύπου cinch: Αναλογική AUX (Κέντρο/Σταθμός)
- Έξοδος ήχου τύπου cinch: Αναλογική έξοδος (Κέντρο)
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Κεραία: Διπολική FM
- Ασύρματες συνδέσεις: Ασύρματο LAN (802,11g)
- Ρεύμα: 220 - 240 V 50 Hz
- Ασύρματο Universal Plug & Play: Ενεργοποιημένη
- Ενσύρματο LAN: 1 Ethernet (RJ 45)

Ευκολία

- Τύπος οθόνης: LCD
- Οπίσθιος φωτισμός
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά
- Digital Content Management: Περιλαμβάνεται λογισμικό WADM
- Eco Power Standby: 1 watt
- Υποδοχή ακουστικής
- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο/ ταβάνι: Σταθμός με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη

Αξεσουάρ

- Καλώδια: Καλώδιο Ethernet
- CD-ROM: CD-ROM εγκατάστασης, WADM και βοηθητικά προγράμματα.
- Τηλεχειριστήριο: Οθόνη 2 δρόμων, 6 γραμμών, Τηλεχειριστήριο 1 κατεύθυνσης
- Μπαταρίες: 4 x AAA + 2 x AAA
- Κάρτα εγγύησης: Κάρτα εγγύησης
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Κεραία FM
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Γερμανικά
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, περισσότερες γλώσσες στο CD

Διαστάσεις

- Βάρος κύριας συσκευασίας: 18,5 κ.
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 614 x 172 x 272 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 8,83 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 700 x 380 x 370 χιλ.

Χαρακτηριστικά

Ασύρματη μετάδοση με PC

Χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο Wi-Fi, απολαύστε τα αγαπημένα σας τραγούδια καθώς μεταφέρονται συνεχώς από τη μουσική βιβλιοθήκη του υπολογιστή σας στο Streamium Wireless Music Center ή στα Stations, ή από το Streamium Center απευθείας στα Stations. Είτε η συλλογή ήχου σας είναι αποθηκευμένη στο Streamium είτε στον υπολογιστή σας, μπορείτε να γεμίσετε ολόκληρο το σπίτι σας με το ίδιο τραγούδι ή να αναπαράγετε ένα διαφορετικό κομμάτι σε κάθε δωμάτιο - η επιλογή είναι δική σας. Όχι άλλα καλώδια και μπερδέματα. Απολαύστε ελευθερία ακρόασης της μουσικής σας οπουδήποτε στο σπίτι σας.

Απολαύστε διαδικτυακό ραδιόφωνο

Το διαδικτυακό ραδιόφωνο είναι μια υπηρέσια εκπομπής ήχου που μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Ένα από τα πιο δημοφιλή φορμά είναι το MP3. Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί στο διαδίκτυο συνδέονται με 'επίγειους' ραδιοφωνικούς σταθμούς ή δίκτυα, ενώ άλλοι είναι ραδιοφωνικοί σταθμοί που εκπέμπουν αποκλειστικά στο διαδίκτυο, είναι ανεξάρτητοι και οι εκπομπές είναι αφιερωμένες αποκλειστικά στο διαδίκτυο. Με το διαδικτυακό ραδιόφωνο, μπορείτε να απολαύσετε πρόσβαση σε διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς όπου κι αν βρίσκεστε και να ακούσετε μεγάλη ποικιλία θεμάτων: ενημερωθείτε για την επικαιρότητα, τα αθλητικά και για ευκαίριες ψυχαγωγίες ή συνδεθείτε σε αγαπημένους ή εναλλακτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς από την Αυστρία μέχρι τη Γιουγκοσλαβία.

"My Room, My Music"

Με τη λειτουργία "My Room, My Music" κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να επιλέγει και να παίζει την αγαπημένη του μουσική από τις συλλογές που έχει αποθηκεύσει στο Streamium Wireless music center. Η τεχνολογία πρόσβασης πολλών χρηστών μεταφέρει αυτόματα μουσική που έχει επιλεγεί από το κέντρο Streamium στο σταθμό. Ένα Streamium μπορεί να μεταφέρει μουσική σε έως και πέντε σταθμούς. Πρόκειται για έξι διαφορετικές επιλογές μουσικής που ολόκληρη η οικογένειά μπορεί να απολαμβάνει σε κάθε δωμάτιο - ταυτόχρονα οποιαδήποτε στιγμή.

Music Broadcast στους σταθμούς

Γίνετε εσείς ο DJ, στέλνοντας την αγαπημένη σας χορευτική μουσική από το Wireless Music Center σε όλους τους ασύρματους σταθμούς μουσικής που έχετε εγκαταστήσει σε διάφορα σημεία του σπιτιού σας. Ίδανικό για πάρτι!

Music Follows Me

Το Music Follows Me σας επιτρέπει να μεταφέρετε την αγαπημένη σας μουσική από το ένα δωμάτιο του σπιτιού στο άλλο, χωρίς να χρειάζεται να εκτελείτε ξανά αναζήτηση για την αναπαραγωγή ενός κομματιού. Απλά, με το πάτημα ενός κουμπιού, το αγαπημένο σας τραγούδι θα σας ακολουθεί οπουδήποτε και αν πάτε μέσα στο σπίτι σας.



Ημερομηνία έκδοσης
2018-03-30

Έκδοση: 3.0.12

12 NC: 8670 000 30228
EAN: 87 12581 33660 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η πραγματική ελεύθερη μνήμη ενδέχεται να είναι λιγότερη λόγω προ-ρύθμισης της συσκευής
* Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν υποστήριξη πρόσβασης στο Internet ευρείας ζώνης