



Philips  
Auriculares estéreo

SHP5400

## Sonido potente, diseño portátil

Música, ordenador, MP3 y CD

Estos auriculares estéreo combinan gran potencia de sonido y ligereza, lo que te ofrece un sonido excelente y una comodidad máxima para uso en interior y mientras te desplazas.

### **Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida**

- Las almohadillas para las orejas mejoran el confort y la respuesta de graves
- Diseño ligero que mejora la comodidad en usos prolongados.

### **No vas a sentir que los tenés puestos.**

- Mayor comodidad para un uso más prolongado
- Almohadillas ultrasuaves en la banda de sujeción para la máxima comodidad

### **La experiencia de audio perfecta**

- El altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones
- Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido

### **Siempre listo**

- El cable unilateral evita enredos en el cable y ofrece mayor comodidad

# PHILIPS

## Destacados

### Cómodas almohadillas para las orejas

La forma especial y los lujosos materiales utilizados para las almohadillas garantizan una perfecta adaptación de estos auriculares Philips para lograr la máxima comodidad. También evitan las fugas de audio y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas de tal forma que se acoplan perfectamente a la zona alrededor de la oreja.

### Comodidad

Estos auriculares están diseñados anatómicamente para mayor comodidad por más tiempo.

### Diseño ligero

Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran

la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.

### Cable unilateral

El cable está conectado sólo a un extremo, reduciendo considerablemente el riesgo de enredos. Además, podrás enrollar más fácilmente el cable para guardarlo.

### Diseño de tamaño natural

Los auriculares de tamaño natural de estos auriculares de Philips cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.

### para la máxima comodidad

Las almohadillas ultrasuaves de la banda de sujeción están forradas de una tela a juego con las almohadillas para las orejas y permiten un ajuste cómodo sin ejercer presión.

### Altavoz de 40 mm



El altavoz de 40 mm está hecho de composite Mylar, para conseguir un elemento muy sensible y al mismo tiempo potente, que reproduzca el sonido sin distorsiones audibles.



# Especificaciones

## Sonido

- Sistema acústico: Abrir
- Respuesta de frecuencia: 15 - 28.000 Hz
- Impedancia: 32 ohmios
- Tipo de imán: Neodimio

## Conectividad

- Conexión de cable: Unilateral
- Conector: Estéreo de 3,5 y 6,3 mm
- Tipo de cable: Cobre sin oxígeno
- Acabado del conector: Cromado

## Caja exterior

- EAN: 87 12581 34353 8
- Longitud: 73 cm
- Unidades por caja: 24
- Anchura: 44.5 cm
- Peso bruto: 13.665 kg
- Altura: 58.8 cm
- Peso neto: 4.296 kg
- Peso tara: 9.369 kg

## Caja interior

- Longitud: 42.5 cm
- Unidades por caja: 6
- Anchura: 35 cm
- Altura: 28.2 cm
- Peso neto: 1.074 kg
- Peso bruto: 3.025 kg
- Peso tara: 1.951 kg
- EAN: 87 12581 34352 1

## Dimensiones del embalaje

- Altura: 29 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Anchura: 20.8 cm
- Profundidad: 11.4 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 32678 4
- Peso bruto: 0.417 kg
- Peso neto: 0.179 kg
- Peso tara: 0.238 kg

## Accesorios

- Conector de adaptador: 3,5-6,3 mm



Fecha de emisión  
2024-04-21

Versión: 3.3.11

EAN: 87 12581 32678 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)