



Philips
ระบบ Mini Hi-Fi

FW-D750



เล่น DVD และ MP3-CD

เติมตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์

- เล่นแผ่น DVD 3 แผ่น
- Digital Surround DTS ระบบเสียงรอบทิศทางเพื่อความบันเทิงในบ้าน
- Dolby Pro Logic II ให้เสียงรอบทิศทางจากแหล่งเสียงระบบสเตอริโอ

พลังเสียงและเสียงเบสที่สดุดีประทับใจ

- เทคโนโลยีลำโพง wOOx ที่ให้เสียงเบสที่ทุ้มลึกเต็มไปด้วยพลัง
- 2x100W RMS กำลัง 3300W Peak Music Power Output
- ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D เพื่อเสียงที่มีคุณภาพดีเยี่ยม

เพลิดเพลินกับการรับฟังเพลงได้นานขึ้น

- เล่นเพลงจากแผ่นซีดี MP3 นาน 30 ชั่วโมง
- Dual Logic Tape Deck พร้อมควยระบบเลนซ์ออปติคัล

พลังเสียงสมบูรณแบบ

- Virtual Ambience Control ให้สภาพเสียงเสมือนอันหลากหลาย
- Virtual Environment Control ให้สภาพเสียงเสมือนอันหลากหลาย
- ปรับระดับเสียงทุ้ม ระบบ wOOx 3 ระดับ

PHILIPS

ข้อมูลทางเทคนิค

เลนภาพ

- สื่อที่เล่นได้: DVD, DVD+RW, ซีดีภาพ, วิดีโอ CD
- ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์
- จำนวนแผ่น: 3
- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, เมมูติสก์, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหนายาวเร็ว, เล่นต่อหลังจากหยุด, กรอถอยหลังอย่างช้าๆ, กรอเดินหนายาวช้าๆ, ซุ่ม, มุมมอง

เสียง

- พลังขับเสียง: 3300W PMPO
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: เทคโนโลยี wOOx, Digital Sound Control, Virtual Ambience Control

ลำโพง

- ลำโพงหลัก: 3 ทาง, ระบบลำโพงแบบสเตอริโอเสียงเบส, วูฟเฟอร์ขนาด 5.25 นิ้ว, ลำโพงทวีตเตอร์ 2", Piezo, ถอดฝาครอบลำโพงได้

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
- โหมดเล่นแผ่น: ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, ซ้ำ/หนึ่ง/ติสก์/โปรแกรม, ตั้งโปรแกรมได้ 99 เพลง
- เทคโนโลยีการเล่นเทปคลาสเซ็ท: Logic
- จำนวนช่องเสียบ: 2
- โหมดการเล่นเทปคลาสเซ็ท: หยุดอัตโนมัติ, การควบคุมความเร็วระบบอิเล็กทรอนิกส์

การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: เทป
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: ระดับการบันทึกอัตโนมัติ, การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน

เครื่องรับวิทยุ/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM Stereo, MW
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store, ติดตั้งง่าย (พังก์แอนคเพลย)

การเชื่อมต่อ

- Aux in: สายสัญญาณเข้า
- หูฟัง: 3.5 มม.,
- ไมโครโฟน: ช่องเสียบไมโครโฟน
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: DIN เตรียมไว้สำหรับการ์ดปีเกรด 5.1., Composite video (CVBS) out, เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ MW, S-Video out, Digital output (cinch)
- สัญญาณออก - อะนาล็อก: Component Y Pb Pr (cinch)

สิ่งอำนวยความสะดวก

- สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, สัญญาณเตือนวิทยุ, ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ประเภทจอภาพ: FTD
- โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์
- คาราโอเกะ: การควบคุมเสียงก้อง, การควบคุมปุ่ม, ระดับเสียง MIC

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, สายวิดีโอ (R/G/B), เส้าอากาศ FM/MW, สายวิดีโอ
- รีโมทคอนโทรล: 45 พร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 265 x 310 x 390 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 240 x 350 x 310 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 542 x 698 x 392 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 17.6 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

เล่นแผ่น DVD 3 แผ่น

ระบบเสียงรอบทิศทางแบบดิจิทัล DTS DTS ให้เสียงรอบทิศทางที่ยืดหยุ่นสำหรับการชมภาพยนตร์จากแผ่น DVD ของคุณ

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II คือระบบถอดรหัสสัญญาณเสียงแบบแมทริกซ์ที่ทันสมัย ให้เสียงรอบทิศทาง 5 ช่องเสียง โดยมี 2 ช่องเสียงที่ให้เสียงรอบทิศทางชนิดเต็มขงสัญญาณเสียง โดยถอดรหัสจากแหล่งเสียงระบบสเตอริโอ

ระบบขยายเสียง Class D

ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D ที่นำสัญญาณอะนาล็อกมาแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัลแล้วขยายสัญญาณที่แปลงด้วยระบบดิจิทัล จากนั้นแยกสัญญาณออกจากคลื่นพาหะด้วยตัวกรองสัญญาณก่อนที่จะส่งออกเป็นสัญญาณขั้นสุดท้าย ซึ่งสัญญาณดิจิทัลที่ได้ออกมาจะช่วยให้เสียงแบบดิจิทัล ซึ่งมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น นอกจากนี้ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D ยังมีประสิทธิภาพมากกว่า 90% เมื่อเทียบกับระบบการขยายเสียง AB ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลทำให้เครื่องขยายเสียงนี้มีประสิทธิภาพสูง ในขนาดเล็กกลง จึงใช้พื้นที่ในการจัดวางเพียงเล็กน้อย

เทคโนโลยี wOOx

เทคโนโลยี wOOx คือแนวคิดการออกแบบลำโพงที่ก้าวล้ำทันสมัย ทำให้ได้เสียงเบสที่หนักอึ้งอย่างน่าอัศจรรย์ มีความถี่มากกว่าระบบเสียงอื่นๆ นอกจากนี้ ตัวขับบลูโพงแบบพิเศษยังทำงานอย่างสอดคล้องกับตัวให้เสียงเบสของ wOOx และปรับตัวขับหลักและทวีตเตอร์ให้เข้ากันได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำเพื่อความราบรื่นกลมกลืนกันจากการเปลี่ยนความถี่เสียงลงต่ำไปขีงความถี่เสียงสูง ระบบนี้ตัดตัวขับและโครงสร้างหลายชั้นซ้อนกัน, น้อยางสมดุลให้เสียงเบสที่ต่ำและแม่นยำ ไม่มีผิดเพี้ยน wOOx จะให้เสียงเบสที่ลุ่มลึกจากการไขว้มวลทั้งหมดของตัวโพงในการขยายคลื่นเสียงเบสของคุณ ตัวอย่างเต็มที่

2x100W RMS/ 3300W PMPO

เสียงเพลงจากแผ่นซีดี MP3 นาน 30 ชั่วโมง

Dual Logic Tape Deck

ปรับระดับเสียงทุ้ม ระบบ wOOx 3 ระดับ

Virtual Ambience Control

Virtual Ambience Control (VAC) จะสร้างสภาพแวดล้อมเสียงเสมือนผู้ฟังนั่งฟังอยู่ในสถานที่ต่างๆ ระบบการตั้งเสียง VAC จะเลียนแบบเสียงที่เกิดจากห้องหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้วยวิธีการทางดิจิทัล เช่น Hall, Cinema, Arcade, Concert, Disco และ Cyber และด้วยการสร้างเสียงของสภาพแวดล้อมต่างๆ นี้เอง ระบบ VAC จะทำให้คุณมีความสุขกับเสียงดนตรีที่ชื่นชอบมากยิ่งขึ้น

Virtual Environment Control

Virtual Environment Control (VEC) จะสร้างสภาพแวดล้อมเสียงเสมือนผู้ฟังนั่งฟังอยู่ในสถานที่ต่างๆ ระบบการตั้งเสียง VEC จะเลียนแบบเสียงที่เกิดจากห้องหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้วยวิธีการทางดิจิทัล เช่น Hall, Cinema และ Concert และด้วยการสร้างเสียงของสภาพแวดล้อมต่างๆ นี้เอง ระบบ VEC จะทำให้คุณมีความสุขกับเสียงดนตรีที่ชื่นชอบมากยิ่งขึ้น



วันที่ออก 2006-07-07

เวอร์ชัน: 3.0

12 NC: 9073 100 12087
EAN: 87 10895 84414 7

ข้อมูลจำเพาะ

อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์
www.philips.com