



Philips
Kamera internetowa do
laptopa

Easy



SPC530NC

Webcam easy

Bądź w kontakcie

Rozdzielczość 1,3 megapiksela, 3-krotny zoom cyfrowy i redukcja szumów. Kamera internetowa Webcam easy SPC530 zapewnia doskonałej jakości obraz i dźwięk, dzięki którym wideorozmowa staje się prawdziwą przyjemnością. Dzięki rozwiązaniu Plug & Play możesz zawsze być w kontakcie z bliskimi.

Naturalna transmisja wideo o podwyższonej rozdzielczości

- Rozdzielczość 1,3 megapiksela (interp.) zapewnia najwyższą jakość obrazu
- Płynny obraz wideo z szybkością 30 klatek/s
- Cyfrowe zbliżenie 3x pozwala uzyskać rewelacyjne zbliżenia
- Dzięki funkcji śledzenia twarzy kamera sama podąża za twarzą nagrywanej osoby
- Obrotowy korpus pozwala dowolnie skierować kamerę

Wyraźny i naturalny głos

- Wbudowany mikrofon cyfrowy zapewniający doskonałe brzmienie
- Redukcja szumów poprawia wyrazistość mowy

Proste jak 1-2-3

- Łatwa konfiguracja i obsługa
- Zgodność ze wszystkimi komunikatorami
- VLounge pozwala wykonywać, archiwizować i zarządzać zdjęciami
- Przycisk zdjęcia pozwala błyskawicznie robić świetne zdjęcia
- Zapewnia stabilne mocowanie na dowolnym monitorze, laptopie lub biurku



PHILIPS

Zalety

1,3 megapiksela (interpolowana)

Ta kamera internetowa zapewnia rozdzielczość 1,3 megapiksela (interp.) zarówno zdjęć, jak i obrazu wideo. Dlatego możesz używać jej jako wysokiej jakości aparatu fotograficznego, który pozwoli Ci wykonywać zdjęcia o wysokiej jakości, nawet po wydrukowaniu w dużym formacie.

Obraz wideo z szybkością 30 klatek/s

Usiądź i ciesz się doskonałym obrazem o szybkości 30 klatek na sekundę i lepszą jakością wideokonferencji.

Cyfrowe zbliżenie 3x

Korzystaj z funkcji zbliżenia i oddalania w celu uzyskania najlepszego kadru. Zbliżeniem można sterować, korzystając z interfejsu ekranowego i jednocześnie patrząc na obraz, co pozwala idealnie skomponować obraz.

Automatyczne śledzenie twarzy

Najnowocześniejsze oprogramowanie kamery automatycznie wykrywa twarz nagrywanej osoby i przesuwa obiektyw, podążając za jej ruchami. W czasie wideokonferencji pozostaniesz w centrum obrazu, nawet jeśli będziesz się poruszać. Daje możliwość swobodnego prowadzenia rozmowy i wyrażania myśli.

Obrotowy korpus

Sprytny obrotowy korpus kamery pozwala cieszyć się swobodą ujęć i kierować kamerą, gdziekolwiek zechcesz. Wystarczy obrócić ją o 360° w dowolnym kierunku, aby sfilmować każdy kąt pokoju bez przesuwania samej kamery.

Wbudowany mikrofon cyfrowy

Wbudowany mikrofon cyfrowy pozwala na swobodną i naturalną rozmowę lub dodanie dźwięku do nagrywanego wideoklipu.

Redukcja szumów

Doskonała technologia redukcji szumów ogranicza szumy tła i poprawia wyrazistość mowy zarówno w cichym, jak i hałaśliwym otoczeniu.

Łatwa konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa kamery jest prosta jak 1-2-3. 1. Zainstaluj oprogramowanie. 2. Podłącz kamerę. 3. Rozpocznij wideorozmowę.

Zgodność z wszystkimi usługami

Kamera i dołączone do niej oprogramowanie zostały zaprojektowane z myślą o wszystkich komunikatorach. Dzięki temu można dodać obraz wideo do programów takich jak Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger i inne.

Oprogramowanie V Lounge

Oprogramowanie do wygodnego przechwytywania, zarządzania i archiwizowania zdjęć i wideoklipów. Za pomocą kilku kliknięć myszą możesz tworzyć i wysłać wiadomości e-mail z dołączonymi filmami. To oprogramowanie pozwala na pełne wykorzystanie możliwości kamery internetowej firmy Philips.

Przycisk zdjęcia

Po naciśnięciu jednego przycisku kamera internetowa automatycznie zrobi zdjęcie. Jest to świetny sposób na dzielenie się zdjęciami poprzez dodawanie ich do wiadomości e-mail, stron internetowych lub dokumentów.

Pewne mocowanie

Wielofunkcyjna podstawa zapewnia łatwy montaż kamery na dowolnym monitorze, laptopie lub biurku. Pewna konstrukcja zabezpiecza kamerę przed przesunięciem lub upadkiem podczas prowadzenia rozmowy.

Dane techniczne

Elementy mechaniczne

- Czujnik: VGA CMOS
- Maksymalna przesłona soczewki: F:2,6
- Kąt widzenia soczewki: 50 stopni
- Budowa soczewki: 3-częściowa
- Balans bieli: 2600 - 7600 tys.
- Minimalne natężenie oświetlenia: < 5 lx
- Format danych: YUY2, MJPEG
- Głębia kolorów: 24 bity

Rozdzielczość

- Rozdzielczość wideo: VGA
- Rozdzielczość zdjęcia: VGA
- Interpolowana rozdzielczość wideo: 1,3 MP
- Interpolowana rozdzielczość zdjęcia: 1,3 MP
- Maksymalna liczba klatek na sekundę: 30 klatek/s

Audio

- Mikrofon: Wbudowany mikrofon
- Redukcja szumów

Funkcje dodatkowe

- Cyfrowe zbliżenie: 3x
- Śledzenie twarzy
- Przycisk zdjęcia
- Wskaźnik LED aktywności

Oprogramowanie

- V Lounge: Premium
- Dodaj obraz do: Skype, Windows Live Messenger, Komunikator Yahoo!, AOL Instant Messenger

Wymagania systemowe

- System operacyjny: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Procesor: Pentium III 850 MHz lub szybszy
- Pamięć RAM: 256 MB RAM
- Pojemność dysku twardego: 200 MB
- USB: Wolny port USB
- Napęd CD-ROM lub DVD-ROM

Możliwości połączeń

- Długość przewodu: 1,5 metra
- Interfejs: USB 1.1, USB 2.0
- Klasa wideo USB: UVC
- Moc: Zasilanie przez przewód USB

Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 3,7 x 5 x 1,7 cm
- Wymiary produktu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 3,7 x 7,1 x 6,2 cm
- Waga (z podstawą): 0,0905 kg

Wymiary opakowania

- EAN: 87 12581 39595 7
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 19,2 x 18,6 x 9,2 cm
- Waga netto: 0,0905 kg
- Waga brutto: 0,29 kg
- Ciężar opakowania: 0,1995 kg

Karton zewnętrzny

- EAN: 87 12581 42359 9
- Liczba opakowań konsumenckich: 6
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 40 x 30 x 22 cm
- Waga netto: 0,543 kg
- Waga brutto: 2,5 kg
- Ciężar opakowania: 1,957 kg



Data wydania 2017-07-06

Wersja: 3.0.8

12 NC: 8670 000 37146
EAN: 87 12581 39595 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com