

Philips
DVD 迷你影院

MCL707



享受豐富的 DVD 體驗

配備 1.8 吋 LCD 熒幕讓你可以快速預覽

擁有內置的 1.8 吋彩色 LCD 熒幕，你可以即時觀看你的 DVD，而不會中斷電視節目。真正的天然玫瑰木材及鋁帶高音喇叭 (Ribbon Tweeter) 產生強勁的低音和清晰的高音。完美的音質定可盡情滿足你的聽覺需求。

豐富你的電影體驗

- 1.8 吋彩色 TFT LCD 熒幕讓你可以即時觀賞
- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 及相片 CD
- 12-bit/108MHz 影像處理功能，呈現清晰而自然的影像
- 逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

音質出？

- 磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭的高傳真音質
- 黃檀木製造的喇叭盒帶給你完美音質
- 鍍金的喇叭連接器確保最優質的音訊傳輸
- 高、低音音量增強功能
- 2x25W RMS/1000W PMPO

與你的室內裝飾渾然一體

- 高階零件設計搭配機座
- 方便使用的高品質遙控器

PHILIPS
sense and simplicity

產品特點

1.8 吋彩色 TFT LCD 螢幕

整合 DVD 迷你系統的 LCD 螢幕，讓你可以即時檢視 DVD 光碟內容，不會干擾正在播放的電視節目。

12 bit/108Mhz 影像 DAC

12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度，呈現更有動感、更自然的影像。使用大螢幕和投影機時，常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。

逐行掃描

逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍，呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解像度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的影像，不會再看到畫面上一行行的線條。

超迷你系統的磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭

磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭是一種單極單體可以呈現清脆生動的音質，常用於高級音效系統，可重生高傳真音質。傳統錐形或球頂形單體應用了指向性線圈移動原則，單極磁石鋁帶式高音喇叭則達 180 度廣角振幅射出高頻音。如此高頻音域更寬廣，也擴展最佳聆聽區域，即便是迷你型音響系統也能有寬廣、清晰、自然的音質。

真正的黃檀木喇叭盒

喇叭盒由真正天然的黃檀木製造。它的硬度和密度提供絕佳的隔音效果，重現完美音質。為確保產品臻於完美，部分製作過程乃人手製作。

鍍金的喇叭連接器

相對於傳統的 click-fit 連接器，鍍金的喇叭連接器確保更優質的音訊傳輸。它能夠把擴音器和喇叭盒之間的電訊流失減至最低，確保原音重現。

高階零件設計

DVD 微型系統的零件設計搭配了具有 4 個三角形腳架的機座，可以避免擴大器及 DVD 載入器的震動、高溫與電磁場造成干擾，避免音效頻率被扭曲。讓產生的音質更為流暢優美。

高品質遙控器

這款遙控器在尺寸與重量上取得完美平衡。細緻且合乎人體工學的設計、遙控器上的橡膠按鈕讓你在使用時感到無比舒適。



規格

圖像 / 顯示

- 熒幕對角線尺寸 (英制): 1.8 吋
- 顯示熒幕類型: LCD TFT

音效

- 輸出功率: 2x25 瓦 RMS, 1000 瓦 PMPO
- 音效增強: 音量, 數碼音效控制 4 種模式, 動態低音增強效果, 回音模式
- 音效系統: 杜比數碼解碼器

喇叭

- 主喇叭: 雙聲道, 鋁帶高音喇叭, 4 吋低音喇叭, 低音反射喇叭系統, 真正的黃檀木音箱, 鍍金的喇叭連接器, 可拆式喇叭網

影像播放

- 播放媒體: DVD+RW, DVD-Video, 影像 CD/ SVCD, Picture CD
- 光碟播放模式: 監管控制, 角度, 縮放, 慢動作, 動態範圍壓縮, PBC, A-B 重複
- DVD 區域: 3
- 視訊增強: 逐行掃描

播放聲音

- 播放媒體: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- 光碟播放模式: 可編排 20 首曲目, 重複 / 單一 / 全部 / 節目, 隨機播放
- 載入器類型: 機動化, 機頂

選台器 / 接收 / 傳送

- 自動數碼選台: 是
- 記憶選台: 40
- 選台器波段: FM 立體聲, MW

連線

- 視訊輸出 - 類比: 色差視訊 Y Pb Pr (cinch), 複合視訊 CVBS (黃色 cinch), S-Video (在 Hosiden 之上)
- 其他連接: 主動重低音喇叭前置輸出, 數碼音訊同軸輸出, 數碼光學輸出, FM 天線, MW 天線
- 輔助輸入: 2x(左 / 右) RCA
- 耳筒: 3.5 毫米

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 定時睡眠功能
- 時鐘: 在主熒幕上
- 顯示類型: 白色 FTD
- OSD 語言: 英文, 繁體中文, 法文, 西班牙文

配件

- 附配件: 控制線, 複合影像線 (Y), FM/MW 天線
- 遙控器: 49 鍵, 附 2 粒 AAA 電池

尺寸

- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 145 x 230 x 210 毫米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 475 x 275 x 335 毫米
- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 208 x 156 x 268 毫米
- 重量 (含包裝): 11 千克



出版日期 2009-03-09

版本: 4.1.7

12 NC: 9073 100 12935
EAN: 87 10895 91223 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com