

Philips
DVD-afspiller/optager med
i.LINK

DVDR730



Optag digitale billeder og videokamera- bånd på DVD

, og afspil dem på dit TV!

Den eneste DVD-optager, hvor du nemt, hurtigt og pålideligt kan kopiere dine dejlige øjeblikke fra et hukommelseskort til DVD.

Redigér, overfør, del og bevar.

- Brug Digital Photo Recorder til at gemme dine billeder på DVD.
- Med et PCMCIA slot kan du se fotos fra hukommelseskort på TV'et.
- i.LINK digital indgang til perfekte digitale videokamera-kopier

Optag dine TV-programmer på DVD.

- RGB-input til optimal analog-til-digital optagelse fra set-top box
- Optag op til 8 timer på en Single Layer DVD+R/RW-disk

Del dine favoritoptagelser med andre.

- Dine DVD'er kan afspilles på eksisterende DVD-afspillere og -drev
- Altid kompatible optagelser: med DVD+R/RW-diske
- Tilpas baggrunden til din Index Picture Screen (IPS)

Nyd fine favoritfilm og musik

- Progressive Scan-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- Afspiller JPEG- og MP3-filer fra Disk/HDD

PHILIPS

Tekniske specifikationer

Billede/display/skærm

- **D/A-konverter:** 10-bit, 54 MHz

Lyd

- **D/A-konverter:** 24-bit, 96 kHz
- **Krydstale (1 kHz):** 105 dB
- **Forvrængning og støj (1 kHz):** 90 dB
- **Dynamikområde (1 kHz):** 90 dB
- **Signal/støjforhold:** 105

Videogengivelse

- **Komprimeringsformater:** MPEG-1, MPEG-2
- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-RW, DVD-RW (Video Mode), DVD-R, DVD-Video, MP3 CD, SVCD, Video CD
- **Disc gengivefunktioner:** A-B gentagelse, Kapitelgentagelse, Disc-menu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, Billedtrin fremad, Pause, PBC, Genoptag afspilning fra stop, Søg fremad/tilbage, Shuffle Play, Slow Motion, Titelgentagelse, Zoom
- **DVD-region:** 2 mW
- **Video gengivesystem:** NTSC, PAL
- **Videoforbedring:** Progressive Scan

Videoptagelse

- **Audiokomprimering:** Dolby Digital, PCM
- **Komprimeringsformater:** MPEG-2
- **Max. optagetid på DVD:** 8 t
- **Optagefunktioner:** Tilføj, Indsættelse af kapitelmærke, Direct Record, Opdel, Slet, Favourite Scene Selection, Manuel kapitelmærkning, OTR (One Touch Record), Optagelse af programnavn, Safe Record, Valgfrit baggrundsbillede, Valgfri indeksbilleder, Optagelse af station-ID
- **Optagefunktioner:** M1: 60 minutter, M2: 120 minutter, M2x: 150 minutter, M3: 180 minutter, M4: 240 minutter, M6: 360 minutter, M8: 480 minutter

Lydgengivelse

- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG-2 multi-kanal, PCM
- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- **Understøttede filsystemer:** ISO-9660
- **Understøttelse af ID3 Tags:** Nummertitel og kunstnernavn

Stillbilledgengivelse

- **Afspilningsmedie:** DVD+R/+RW, Picture CD
- **Billedkomprimeringsformat:** JPEG
- **Billedforbedring:** Opret album, Redigér fotos (farver, filtre), Flip-fotos, Rotér
- **Slideshow:** 3 hastigheder
- **Thumbnail understøttelse:** EXIF format

Lagringsmedie

- **Optagemedie:** DVD-R, DVD-RW

Tuner/Modtagelse/Transmission

- **TV-system:** PAL, SECAM

Tilslutningsmuligheder

- **Tilslutningsfunktioner:** Cinema Link
- **Ext 1 SCART:** CVBS-indgang/udgang, Audio ind/udgang, RGB udgang, S-Video udgang
- **Ext 2 SCART:** CVBS-indgang/udgang, Audio ind/udgang, S-Video indgang, RGB udgang, Dekoder
- **Tilslutninger på fronten/siden:** Audio L/R ind, i.LINK DV indgang (IEEE1394, 4-pol), S-Video indgang, Videoindgang
- **Andre tilslutninger:** Analog audio L/R ud, Komponent-video udgang - Interlaced, Komponent-video udgang - Progressive, Komposit-video (CVBS) udgang, Digital koaksial audioudgang, Digital optisk udgang, RF-antenneindgang / TV-udgang, S-Video udgang

Komfort

- **Børnebeskyttelse:** Børnesikring, Forældrestyring
- **Ur:** Smart Clock
- **Digital Content Management:** Digital Photo Recorder
- **Nem installation:** Automatisk kanalindstilling, Follow TV
- **On-Screen Display sprog:** Dansk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk
- **Programmerbare begivenheder:** 6
- **Programmeringsperiode:** 1 måned
- **Programmering/Timer-funktioner:** Automatisk satellit-optagelse, Daglig/ugentlig programgentagelse, Manuel timer, OTR (One Touch Record), ShowView, VPS/PDC timerstyring

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** Netledning, Antennekabel, Fuldt monteret SCART kabel, Fjernbetjening, Brugervejledning

Mål

- **Kabinetfarve:** Precision Silver
- **Temperaturområde (drift):** 0 °C til 40 °C
- **Mål på emballage (B x H x D):** 570 mm x 182 mm x 420 mm mm
- **Mål på anlæg (B x H x D):** 435 mm x 65 mm x 335 mm mm

Strømforsyning

- **Strømforsyning:** 200-240 V, 50/60 Hz
- **Standby effektforbrug:** <3 W

Interessante produkter

Digital Photo Recorder

Digital Photo Recorder er en stærk billed-browser i din DVD-optager med en enkel og intuitiv menubetjening. Den giver dig mulighed for at arkivere dine dyrebare digitale billeder på holdbare DVD-discs i fuld opløsning som JPEG filer eller i MPEG format som et DVD-kompatibelt slideshow, der kan gengives på almindelige DVD-afspillere.

PCMCIA slot

Dette slot er en enkel kortløsning, der giver dig direkte adgang til digitale billeder fra forskellige hukommelseskort, f.eks. Compact Flash, Memory Stick, SD Card og MultiMediaCard via en PCMCIA adapter.

i.LINK digital indgang

Kaldes også IEEE 1394 og FireWire. i.LINK er den globale standard for tilslutning af digitalt videoudstyr. Bruges på digitalt hjemmevideoudstyr som DV- og D8-videokameraer samt på PC'er. Det overfører bekvemt alle lyd- og videosignaler via et enkelt kabel. Med en i.LINK-digitalvideoindgang kan du kopiere dine hjemmevideoer i deres originale digitale billedkvalitet.

RGB indgang

RGB komponent-video er tilslutningsstandarden for analog video i højeste kvalitet - skarpere end S-Video og komposit-video. Philips DVD-optagere kan optage direkte fra RGB kilder, bl.a. satellit-motagere.

8 timers videoptagelse (+RW)

Den 8-timers optagefunktion på nogle DVD-optagere giver dig mulighed for at optage op til 8 timers video på en Single Layer DVD+R/RW-disk.

To-vejs kompatibilitet

DVD-optagere kan give almindelige DVD-Video discs, men lige så vigtigt er det, at DVD+R og DVD+RW discs, der er optaget på dem, kan gengives på eksisterende DVD-Video afspillere.

Altid kompatible optagelser

Brugerdefineret skærm

Indeksskærmen er en DVD-menu, der findes på alle DVD+R/RW-diske, og som også kan åbnes på almindelige DVD-afspillere. Den giver dig en hurtig oversigt og nem adgang, så du direkte kan se, hvad der er på disken, gå til den optagelse, du vil se.

Progressiv scanning

Progressive Scan fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestructur.

Afspiller JPEG- og MP3-filer



Udgivelsesdato 2006-08-23

Version: 3.0

12 NC: 8622 810 11644
EAN: 87 10895 80017 4

Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

www.philips.com