



Philips  
Sistema micro Hi-Fi

- Compatibile con iPod
- Riproduzione MP3/CD-WMA

MCM138D

## Ossessionati dal suono

Rilassati ascoltando ottima musica

Collega il tuo lettore iPod e ascolta la tua musica preferita con un semplice sistema di controllo dotato di audio eccellente e design elegante. Siediti, rilassati e ascolta la tua musica esattamente come piace a te.

### Arricchisci la tua esperienza audio

- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Potenza totale in uscita 4 W RMS

### Svegliati con CD o con radio

- Funzioni di timer sveglia/spengimento automatico
- Sintonizzazione stereo con trasmissione digitale

### Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita

- Design compatto
- Ascolta e ricarica il tuo iPhone/iPod contemporaneamente
- Un solo telecomando sia per il sistema che per l'iPod

# PHILIPS

## In evidenza

### Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.

### controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali.

Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

### Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

### Ascolta e ricarica il tuo iPod

Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod! La base docking ti consente di collegare il tuo iPod direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio ottimale. Consente anche di ricaricare il tuo iPod durante il funzionamento per ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Utilizza il telecomando per navigare, selezionare e riprodurre la musica salvata nel tuo iPod. Il sistema di intrattenimento docking carica automaticamente l'iPod quando quest'ultimo è inserito.

### Comando a distanza e iPod

Un solo telecomando sia per il sistema che per l'iPod



# Specifiche

## Suono

- Potenza in uscita: 2 x 2 W RMS
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, Controllo audio digitale
- Controllo del volume: su/giù

## Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Woofer da 3,5"
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex

## Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Modalità di riproduzione docking: Avanti/indietro veloce, Brano successivo/precedente, Riproduzione e pausa

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: stereo FM, MW
- Antenna: antenna OM

## Connettività

- Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)
- Altre: Collegamento base

## Funzioni utili

- Sveglia: sveglia tramite CD, Allarme HDD, radiosveglia
- Orologio: Su display principale, spegnimento

automatico

- Tipo di caricatore: Superiore
- Tipo display: Display LCD
- Colore retroilluminazione: bianco
- Dispositivo di ricarica: iPod

## Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod, Mini iPod, iPod nano, iPod con display a colori, iPod 5a generazione

## Accessori

- Telecomando: 20 tasti con batteria al litio
- Manuale utente: Multilingue
- Altre: Alloggiamento e adattatori per iPod, Antenna MW loop

## Dimensioni (lxpxa)

- Peso lordo: 5,01 Kg
- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 150 x 204 mm
- Altezza altoparlante principale: 153 mm
- Profondità unità principale: 244 mm
- Larghezza imballo: 302 mm
- Altezza unità principale: 153 mm
- Altezza imballo: 531 mm
- Larghezza unità principale: 150 mm
- Spessore imballo: 202 mm

## Assorbimento

- Alimentazione: 50 Hz
- Alimentazione: 220 - 240 V



Data di rilascio  
2013-05-10

Versione: 4.0.8

12 NC: 8670 000 30927  
EAN: 87 12581 34138 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)