

Philips
Domáce kino 5.1

Prehrávanie diskov Blu-ray

HTS7540



Vychutnajte si moc kina priamo u vás doma

s prehrávaním diskov Blu-ray

Tento systém poskytuje obraz a zvuk vo vysokom rozlíšení v štýlovom dizajne s hliníkovou povrchovou úpravou vysokej kvality. Jeho reproduktory prinášajú priestorový zvuk s vysokou vernosťou a zaisťujú tak kinový zážitok priamo u vás doma.

Dosiahnite vynikajúci zážitok z počúvania

- Zdokonalený digitálny zosilňovač pre čistý a výkonný zvuk
- Technológia DoubleBASS pre plnšie a hlbšie basy
- Jemné kužeľové výškové reproduktory pre čistý zvuk a jasný hlas
- Clear Voice pre viac akustických vokálov vo filmoch a v hudbe
- Funkcia FullSound™, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život
- Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Program Energy Star pre energetickú účinnosť a nízku spotrebu energie
- Štýlový dizajn s hliníkovou povrchovou úpravou a sklenenými stojanmi

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- Prehrávanie diskov Blu-ray pre ostrý obraz v rozlíšení Full HD 1080p
- BD-Live* (Profile 2.0) umožní využívať bonusový online obsah diskov Blu-ray
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash

PHILIPS

Hlavné prvky

Dolby TrueHD a DTS-HD



Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Technológia DoubleBASS



Funkcia DoubleBASS zabezpečí, že z kompaktných subwooferov budete počuť aj tie najhlbšie basové tóny. Zachytáva nízke frekvencie a transformuje ich do počuteľného spektra subwoofera - a tak prináša hlbší a výraznejší zvuk a neobmedzený a bezkonkurenčný poslucháčsky zážitok.

Prehrávanie diskov Blu-ray

Disky Blu-ray majú kapacitu na prenášanie údajov s vysokým rozlíšením spolu s obrazom

v rozlíšení 1920 x 1080, ktorý definuje obraz s plným vysokým rozlíšením. Scény ožívajú, keď na vás vyskočia detaily, zjemnia sa pohyby a obraz sa zobrazí krištáľovo čistý. Blu-ray tiež zabezpečuje nekomprimovaný priestorový zvuk - takže váš zážitok zo zvuku sa stane neuveriteľne realistickým. Vysoká ukladacia kapacita diskov Blu-ray tiež umožňuje vstavenie celej rady interaktívnych možností. Plynulá navigácia počas prehrávania a iné vzrušujúce funkcie, ako napríklad rozbaľovacie ponuky prinášajú úplne nový rozmer do domácej zábavy.

Jemné kuželové výškové reproduktory



Jemné kuželové výškové reproduktory reprodukovujú jasné vysoké a stredné frekvencie, ktoré zdokonaľujú celkovú čistotu zvuku z reproduktorov.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live vám ešte viac pootvorí dvere do sveta vysokého rozlíšenia. Prijímate aktuálny obsah

len tým, že pripojíte svoj prehrávač diskov Blu-ray k internetu. Čakajú na vás vzrušujúce nové zážitky, ako napríklad exkluzívny obsah na prevzatie, udalosti naživo, komunikácia naživo, hranie hier a online nakupovanie. Surfujte na vlně vysokého rozlíšenia pomocou prehrávania diskov Blu-ray a BD-Live.

Clear Voice



Veľmi často sa môže stať, že prepočujete dôležité komentáre v konverzáciách alebo inšpirujúci text piesne. Pretáčanie disku DVD pokazi zábavu, a pri ignorovaní nezapočítaného prichádzate o plnohodnotný zážitok. Clear Voice predstavuje inovatívnu zvukovú technológiu, ktorá výrazne zvyšuje zrozumiteľnosť hlasov, a to bez ohľadu na to, či ide o rozhovory alebo spev. Zaručí, že budete počuť každé slovo – takže si budete môcť na vlastné uši vychutnať každý detail.

Easy Link

Pripojenie EasyLink umožňuje ovládať viacero zariadení pomocou jedného diaľkového ovládania. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykem tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.



Technické údaje

Obraz/Displej

- D/A konvertor: 12 bitov/150 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 4 x125 W, 2 x 250 W
- Celkový výkon (RMS): 1000 W
- D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 180 - 14 000 Hz
- Odstup signálu od šumu: >65 dB
- Zvukový systém: DTS, zvuk Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereofónny
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D", Nočný režim
- Nastavenia ekvalizéra: Rock, Akcia, Klasické, Koncert, Dráma, Lounge, Hranie, Športy

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, XviD, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, H.264, VC-1, WMV 9
- Prehrávané médiá: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0, Kľúč USB flash (FAT16/32), Pevný disk USB (FAT32), DVD +/-R DL (Dual Layer)

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, Zvukový disk CD, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB jednotka Flash
- Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB jednotka Flash
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Zoom, Prezentácia s prehrávaním hudby

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Vysokorýchlostné pripojenie USB, Vstup MP3
- Zadné pripojenia: HDMI výstup, Komponentný video výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS),

Vstup Aux, FM anténa, Konektory reproduktora Easy-Fit, Ethernet, Koaxiálny digitálny vstup, Optický digitálny vstup

Príkon

- Zdroj napájania: 120/230 VAC, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,8 W
- Spotreba energie: 180 W

Reproduktory

- Satelitný reproduktor: 4 stĺpové stojany, 3-smerový
- Budiče satelitného reproduktora: 18 mm výškový reproduktor, 2 x 3" širokopásmový woofer
- Impedancia satelit. reproduktora: 6 ohm
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 – 20 000 Hz
- Stredný reproduktor: Magneticky tieneny, 3-smerový
- Budiče stredného reproduktora: 2 x 2,5" basové reproduktory, 18 mm výškový reproduktor
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 – 20 000 Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 3 ohm
- Ovládač subwoofera: 8" (20 cm) vysokoefektívny basový reproduktor
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 40 -150 Hz
- Odpor subwoofera: 3 ohm
- Typ subwoofera: Pasívny

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, FM anténa, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Kábel HDMI

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 435 x 64 x 341 mm
- Hmotnosť prístroja: 4 kg
- Rozmery priestorového reproduktora (Š x V x H): 98 x 1108 x 93 mm
- Váha reproduktora pre priestorový zvuk: 3,9 kg
- Rozmery stredového reproduktora (Š x V x H): 370 x 104 x 87 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 1.3 kg
- Rozmery hlbokotónového reproduktora (Š x V x H): 295 x 375 x 295 mm
- Hmotnosť subwoofera: 6,3 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 1115 x 610 x 365 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 28 kg



Dátum vydania
2017-04-09

Verzia: 9.1.9

12 NC: 8670 000 57461
EAN: 87 12581 51174 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com