

PHILIPS

USB-C-Hub

USB 3.1 Typ-C

USB 3.0

PD3.0

DLK5528C



USB-C 3.1, Hub zum Erweitern auf 5 Anschlüsse, Mini-HUB USB-C 100 W Ausgangsleistung

Ein vielseitiger USB-C 3.1-Anschluss erweitert sich auf 5: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 USB-A 3.0-Buchsen mit 5 Gbit/s Übertragungsgeschwindigkeit. Typ-C max. 100 W Ausgangsleistung, USB-A max. 17 W Ausgangsleistung.

Alles in einem für Ihre Geschäftsanforderungen

- HDMI-Ausgang für digitale, hochauflösende Video- und digitale Audiodaten
- USB-C-Anschluss mit Power Delivery-Unterstützung
- Mehrere USB-C- und USB-A-Anschlüsse
- Unterstützt USB 2.0-Datenübertragung
- Unterstützt USB 3.0-Datenübertragung
- USB 3.0 abwärtskompatibel
- Unterstützt 4K bei 30 Hz

Besonderheiten

Mehrere USB-C- und USB-A-Anschlüsse

Dank mehrerer USB-C- und USB-A-Anschlüsse können Sie Ihr MacBook/MacBook Pro oder ein anderes USB-C-fähiges Gerät erweitern, um alle USB-Geräte anzuschließen, während sie über ein USB-C-Ladegerät aufgeladen werden.

HDMI-Ausgang



Über HDMI werden digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen. HDMI ist komplett rückwärtskompatibel mit DVI.

Unterstützt USB 3.0

Unterstützt USB 3.0, 5 Gbit/s High-Speed-Datenübertragungsrates.

Unterstützt 4K bei 30 Hz

Unterstützt High-Speed-HDMI 4K-Auflösung bei 30 Bilder/Sek.

USB 3.0 abwärtskompatibel

Unterstützt USB 3.0, superschnelle Übertragung mit 5 Gbit/s, abwärtskompatibel zu USB 2.0, Übertragungsgeschwindigkeit 480 Mbit/s.

Unterstützt USB 2.0

Unterstützt USB 2.0 High-Speed, 480 Mbit/s Datenübertragungsrates

USB-C-Anschluss mit Power Delivery

USB-C ist der neueste Ladeanschluss, der jetzt von mobilen Geräten wie Handys, Outdoor-Kameras und Tablets verwendet wird. Power Delivery (PD) ist der USB-Standard für die Leistungsabgabe von 15 W, 27 W, 45 W und bis zu 100 W.

Daten

Außenkarton

Länge: 39.5 cm
Anzahl der Verpackungen: 60
Länge: 15.6 Zoll
Breite: 37 cm
Bruttogewicht: 7.1 kg
Höhe: 19 cm
GTIN: 1 48 95229 12620 3
Breite: 14.6 Zoll
Höhe: 7.5 Zoll
Nettogewicht: 4.02 kg
Bruttogewicht: 15.653 lb
Nettogewicht: 8.862 lb
Eigengewicht: 3.08 kg
Eigengewicht: 6.790 lb

Kompatibilität

Kompatibel mit: Universell, Mobiltelefonen, PCs und Laptops

Verpackungsmaße

Höhe: 15.5 cm
Breite: 9.5 cm
Tiefe: 2.3 cm
Höhe: 6.1 Zoll
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 48 95229 12620 6
Breite: 3.7 Zoll
Bruttogewicht: 0.11 kg
Tiefe: 0.9 Zoll
Nettogewicht: 0.067 kg
Bruttogewicht: 0.243 lb
Nettogewicht: 0.148 lb
Eigengewicht: 0.043 kg
Eigengewicht: 0.095 lb

Produktabmessungen

Höhe: 9.6 cm
Breite: 4.48 cm
Tiefe: 1.45 cm
Breite: 1.8 Zoll
Höhe: 3.8 Zoll
Tiefe: 0.6 Zoll
Gewicht: 0.0708 kg
Gewicht: 0.156 lb

