

Philips  
Τηλεχειριστήριο  
παγκόσμιας χρήσης

Τηλεόραση

SRU510



## Απλά αξιόπιστο

Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης για όσους θέλουν μέγιστη τηλεοπτική λειτουργικότητα, ανεξαρτήτως μάρκας. Ανθεκτικό design στους κραδασμούς και αδιάβροχο.

### Ιδανικός αντικαταστάτης του παλιού τηλεχειριστηρίου

- Το τέλειο τηλεχειριστήριο με όλες τις κύριες λειτουργίες ελέγχου της TV
- Έτοιμοι για χρήση με εξοπλισμό Philips

### Μεγάλη άνεση

- Ακόμα και αν σας πέσει ή αν το βρέξετε, συνεχίζετε να το χρησιμοποιείτε!
- Τηλεχειριστήριο που αιχμαλωτίζει το βλέμμα σε ασημένιο περίβλημα
- Αποκλειστικά πλήκτρα για μετακίνηση στα μενού
- Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας - ανάγκη ανανέωσης μπαταριών

### Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση

- Αναζητά αυτόματα τη μάρκα του εξοπλισμού σας
- Οι μπαταρίες συμπεριλαμβάνονται για ξετυλίξετε και να κάνετε ζάπινγκ
- Για ερωτήσεις και βοήθεια καλέστε τη γραμμή υπηρεσίας URC
- Ηλεκτρονική γραμμή εξυπηρέτησης URC μέσω αποκλειστικής τοποθεσίας web

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Προδιαγραφές

### Ευκολία

- Βάση δεδομένων IR παγκοσμίου χρήσης: Τηλεόραση
- Λειτουργίες τηλεόρασης: Πρόγραμμα επάνω/κάτω, Αύξηση/μείωση έντασης, σίγαση, Λειτουργία/αναμονή, Αριθμητικά πλήκτρα, Επιλογή AV, εξωτερική, Έλεγχος μενού, Έλεγχος χρωμάτων/φωτεινότητας, Πλήκτρα Teletext, Πλήκτρα γρήγορου κειμένου, Προηγούμενο πρόγραμμα, Αυτόμ. διακοπή λειτ./χρονοδιακόπτης, 16:9, Οδηγός, πληροφορίες
- Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη αναζήτηση
- Βήματα εγκατάστασης: 2
- Λειτουργία πλήκτρου αντιγραφής: ναι
- Υποστήριξη γλωσσών: GB/E//P/RUS/PL/CZ
- Γλώσσες εγχειριδίου: GB//E/P/GR/RU/CZ/PL
- Αριθμός πλήκτρων: 3"
- Προγραμματισμένο για τη Philips: ναι
- Ρυθμιστικές εγκρίσεις: Σήμανση CE
- Αδιάβροχο (μικρές ποσότητες υγρών): ναι

### Αξεσουάρ

- Μπαταρία: Ναι, μπαταρία 1,5 V R03/AAA

### Ρεύμα

- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 12
- Αριθμός μπαταριών: 2

### Διαστάσεις

- Διαστάσεις μπλίστερ (ΠxΒxΥ): 148 x 28 x 290 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 181 x 170 x 310 χιλ.
- Διπλωμένη: Μία συσκευασία μπλίστερ
- Υλικό: Ανακυκλωμένο PET A

### Δυνατότητα σύνδεσης μέσω υπερύθρων

- Απόσταση λειτουργίας: 7 μ.
- LED εκπομπής: 1
- Βάση κωδικών IR γενικής χρήσης
- Μάρκες στη βάση δεδομένων: Πάνω από 300
- Εύρος συχνοτήτων φορέα: 24 - 55 kHz
- Γωνία μετάδοσης: 90 βαθμός

## Κύρια σημεία προϊόντος

### Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης

Το TV remote είναι ιδιαίτερα εύχρηστο χάρη στα μεγάλα κουμπιά επιλογής καναλιών και ρύθμισης της έντασης του ήχου. Είναι απλούστατα ο καλύτερος αντικαταστάτης ενός χαλασμένου ή χαμένου τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης.

### Προγραμματισμένοι για Philips

Αν έχετε εξοπλισμό Philips, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης, χωρίς να το προγραμματίσετε, επειδή όλα τα πλήκτρα είναι προρυθμισμένα για Philips.

### Ανθεκτικό σε πιεσίσιμα και χτυπήματα

Το ανθεκτικό περίβλημα είναι αντέχει σε πιεσίσιμα και σε πτώσεις τουλάχιστον από ύψος ενός μέτρου σε σκληρή επιφάνεια.

### Αποκλειστικά πλήκτρα μενού

Τα αποκλειστικά πλήκτρα για εύκολη μετακίνηση στα μενού του εξοπλισμού συνεπάγονται απλό χειρισμό ενός πατήματος χωρίς τη χρήση πλήκτρων εναλλαγής λειτουργιών (πλήκτρα shift)

### Ένδειξη αποφορτισμένης μπαταρίας

Για να ξέρετε έγκαιρα πότε οι μπαταρίες χρειάζονται επαναφόρτιση ή αντικατάσταση.

### Αυτόματη αναζήτηση μάρκας

Για να λειτουργήσει το τηλεχειριστήριό σας, πρέπει απλώς να το ρυθμίσετε ώστε να αναζητήσει αυτόματα τον πλέον κατάλληλο κωδικό για τον εξοπλισμό σας.



Ημερομηνία έκδοσης  
2007-10-22

Έκδοση: 3.0

12 NC: 9082 100 03863  
EAN: 87 10895 86540 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)