

Philips
Extern enhet

extern

16x Brännare

SPD3300CC



Bränn och skriv etiketter på dina DVD-skivor med en enhet

Pålitlig och kompatibel

Din skiva, ditt projekt. Varför skriva för hand när du kan skapa egna proffsiga etiketter som speglar dina minnen?

Se den senaste tekniken

- Brännare med dubbla lager för +R och -R, DL-media
- Funktioner för DVD-RAM-format
- DVD-brännare med lightScribe-funktion

Överlägsna prestanda

- 16X maximal skrivhastighet på DVD+R/-R
- DVD-brännare med funktioner för 16X DVD-R
- 8,5 GB lagringskapacitet på en enkelsidig skiva med dubbla lager

Extremt pålitlig och robust

- Dynamisk kalibrering ger skrivkvalitet vid hög hastighet
- Trygg och tillförlitlig bränning med Seamless Link

Bekvämlighet

- CD- och DVD-brännare samt etikettskrivare i en enhet
- Vänd bara på skivan och gör en etikett med tre enkla steg

PHILIPS
sense and simplicity

Extern enhet
extern 16x Brännare

Specifikationer

Skrivhastighet

- **CD-R:** 48x (7200 kB/sek) vid CAV
- **DVD+R:** 16x (21 600 kB/sek) vid CAV
- **DVD+R DL:** 8x (10800 kB/sek) vid Z-CLV
- **DVD-R:** 16x (21 600 kB/sek) vid CAV
- **DVD-R DL:** 4X (5 400 kB/sek) vid Z-CLV
- **DVD-RAM:** 5x (6750 kB/sek) vid PCAV

Överskrivningshastighet

- **CD-RW:** 24x (3600 kB/sek) vid ZCAV
- **DVD+RW:** 8x (10800 kB/sek) vid ZCLV
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/sek) vid CAV

Läshastighet

- **Åtkomsttid:** 160 ms
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sek) vid CAV
- **DVD-ROM:** 16x (21 600 kB/sek) vid CAV

Anslutningar

- **Gränssnitt:** USB 2

Systemkrav

- **Hårddiskutrymme:** 650 MB
- **PC OS:** Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- **Processor:** Pentium 4 1,3 GHz eller snabbare
- **RAM-minne:** 128 RAM-minne

Programvara

- **Ahead Nero Suite 6:** InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision Express 2

Mått

- **Produktmått (B x D x H):** 145 x 170 x 42 mm
- **Produktvikt:** <0,9 kg

Förpackningsinformation

- **I2NC:** 908210006799
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 94570 7
- **Bruttovikt:** 2,3 kg
- **Höjd:** 242 mm
- **Längd:** 304 mm
- **Bredd:** 146 mm

Tekniska specifikationer

- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024, FCC del 15
- **Säkerhetsstandarder:** EN60950, EN60825, UL1950

Inre kartong

- **I2NC:** 9082 100 06799
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 94570 7
- **Bruttovikt:** 2,3 kg
- **Höjd:** 242 mm
- **Längd:** 304 mm
- **Kvantitet:** 1
- **Bredd:** 146 mm

Yttre kartong

- **I2NC:** 908210006799
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97131 7
- **Bruttovikt:** 9,925 kg
- **Höjd:** 324 mm
- **Längd:** 517 mm
- **Kvantitet:** 4
- **Bredd:** 324 mm

Yttre kartong 2

- **Kvantitet:** 480

SPD3300CC/00

Produktfördelar

16X skrivhastighet på DVD+R/R

Toppshastighet på 16X vid inspelning till DVD+R- eller DVD-R-skivor

Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering ger optimal skrivkvalitet i höghastighets-DVD+RW-enheter.

DVD-RAM

DVD-RAM-formatet kan användas, vilket gör produkten till en äkta MultiRecording-enhet som fungerar med alla CD- och DVD-format.

LightScribe

Tack vare lightScribe Direct Disc Labeling slipper du kladdiga märkpenor! Du behöver bara vända på CD- eller DVD-skivan som har en särskild ytbehandling, sätta in den i brännaren och skriva direkt på skivan. Med hjälp av det program som medföljer kan du blanda text och egen grafik och du kan även välja att senare ändra på etikettens utseende. Etiketterna gör det enklare för dig att hitta bland filmer, musik, bilder och datafiler.

Seamless Link

Med Seamless Link kan du förhindra att skivor går förlorade på grund av skrivfel



Publiceringsdatum
2009-01-22

Version: 2.2.5

12 NC: 9082 100 06799
EAN: 87 10895 94570 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com