

Philips  
Mikromusiksystem

Bluetooth  
med MULTIPAIR

BTM2660W



## HiFi-stereoljud som passar hemmet

Anslut upp till två Bluetooth-enheter samtidigt eller använd USB Direct och anpassa ditt ljud med Digital Sound Control. Anslut vilken musikenhet som helst via ljudingången för att förnya din musikupplevelse. Allt-i-ett-enhet med tunn, kompakt och monteringsbar design.

### Lyssna på musik från olika källor

- Strömma musik via Bluetooth® med ihopparning av flera enheter samtidigt
- Byt musik direkt mellan två enheter med MULTIPAIR
- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning

### Berika din ljudupplevelse

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- Total uteffekt på 20 W RMS

### Design som matchar din inredning

- Kompakt design som passar var som helst och vem som helst
- Flexibel placering med alternativ för väggmontering

### Lättanvänd

- Bluetooth-standbyläge alltid på för enkel återanslutning
- Snabb och effektiv USB-laddning för en smart enhet

# PHILIPS

## Funktioner

### USB Direct för enkel MP3-musik



Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggd USB Direct.

### Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

### Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – JBalance, Clear, Powerful,

Warm och Bright – som du kan använda till att optimera frekvensområdet för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att justera ljudbalansen och för att förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

### Byt musik mellan två enheter

Para ihop med två smarta enheter samtidigt så att du kan strömma musik från vilken enhet du vill, utan krångel med att koppla från och para ihop igen. Om du vill spela upp en låt på en annan enhet pausar du först uppspelningen på den ursprungliga enheten och sedan spelar du upp den nya låten på en annan enhet. Perfekt för att dela musik med vänner, för fester, eller bara för att spela upp låtar lagrade på olika enheter. Vänner och familj kan para ihop samtidigt för att enkelt växla musiken mellan varandra.

### Väggmonterbar



Den perfekta kombinationen av tunn och mångsidig design – Philips ljudsystem är smart designad och smälter in i inredningen. Ljudsystemets basenhet utgörs av ett stativ så att systemet kan placeras säkert på en hylla eller i ett skåp. Monterar du det på väggen har du fortfarande samma flexibilitet som om du använder det fristående stativet.

### Bluetooth-standby



Efter att en smart enhet har anslutits en gång kan musiksystemet från Philips väckas från standbyläge av den smarta enhetens Bluetooth-funktion. Då aktiveras även Bluetooth-källan, vilket gör det snabbt och enkelt att strömma musik, när som helst.

### USB-snabbladdning



USB-porten är inte bara till för musikuppspelning. Det intelligenta systemet för USB-krafthantering möjliggör en snabbladdningsström på 2 A för att snabbt ladda en smart enhet när musiksystemet är i standbyläge.

# Specifikationer

## Ljud

- Ljutförbättring: digital ljudkontroll
- Högsta uteffekt (RMS): 20 W

## Högtalare

- Högtalarelement: 2,75-tums woofer
- Högtalartyper: basreflexhögtalare

## Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: spola framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repeat/shuffle/program
- Uppspelingsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, USB-flashminne
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, play/paus, föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM mono, FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-antenn (75 ohm)
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning

## Anslutningar

- USB: USB-värd
- Ljudingång (3,5 mm)
- Bluetooth-profiler: A2DP

## Bekvämlighet

- Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
- Skärmtyp: LED-skärm
- typ av laddare: kortplats

## Tillbehör

- Fjärrkontroll: Fjärrkontroll med 21 knappar
- Tillbehör som medföljer: FM-antenn, Snabbguide

## Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

## Mått

- Paketbredd: 520 mm
- Paketbredd: 323 mm
- Pakethöjd: 123 mm
- Bruttovikt: 3,6 kg
- Nettovikt: 2,4 kg
- Produktmått (B x D x H): 433 x 67 x 226 mm (utan stativ)



Publiceringsdatum  
2022-05-16

Version: 1.1.3

12 NC: 8670 001 47285  
EAN: 69 51613 99220 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)