



Philips
Radio portátil

USB

SD (definición estándar)



AZM310

Disfruta de tu música digital

Disfruta de audio digital de alta calidad en casa o fuera de ella. Con sintonización digital FM y numerosas opciones de entrada de audio (por ejemplo, USB directo, tarjetas SD y conexión MP3), esta radio portátil de Philips es la solución de audio perfecta, conectada a la red o con pilas.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- USB directo y ranuras para tarjetas SD para la reproducción de MP3/WMA
- Sintonizador FM para disfrutar de la radio
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- Potencia de salida total de 5 W RMS

Fácil de usar

- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
- Toma para auriculares para mayor y más personal disfrute de la música
- Tamaño compacto
- Funciona con pilas o conectado a la red para una colocación versátil

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

USB directo y ranuras para tarjetas SD



Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través de las ranuras para tarjetas SD y USB directo incorporadas.

Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Sintonización digital con presintonías



Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Funciona con pilas o conectado a la red



Puedes hacer funcionar la radio de Philips con pilas o conectándola a la red y disfrutar de una comodidad y flexibilidad fantásticas. Cuando no haya disponible una toma de corriente o cuando quieras pasar de los líos de cables, puedes hacer funcionar el equipo con pilas. Cuando necesites una fuente de alimentación continua y estable, conecta el equipo directamente a una toma de corriente. Ahora puedes disfrutar realmente de libertad para escuchar donde quieras.

Especificaciones

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: Unidad flash USB, Tarjeta SD
- Modos de reproducción: avance/retroceso rápido, búsqueda de álbum siguiente / ant., búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Antena: Antena FM

Sonido

- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida máxima (RMS): 5 W

Altavoces

- N° de altavoces integrados: 2
- Acabado de rejilla de altavoz: metal

Conectividad

- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Cómodas funciones

- Retroiluminación: Sí
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD con retroiluminación

Potencia

- Tipo de batería: AA
- Número de pilas: 6
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios

- Cables/Conexión: Adaptador de CA/CC
- Manual de usuario: En varios idiomas
- Garantía: Folleto de garantía

Dimensiones

- Peso bruto: 1,4 kg
- Anchura del embalaje: 284 mm
- Altura del embalaje: 264 mm
- Profundidad del embalaje: 155 mm
- Peso: 2 kg
- Profundidad de la unidad principal: 90 mm
- Altura de la unidad principal: 96 mm
- Anchura de la unidad principal: 270 mm

DIGITAL
TUNER

USB
DIRECT

MP3
LINK



Fecha de emisión
2013-04-28

Versión: 4.0.5

12 NC: 8670 000 94206
EAN: 87 12581 65752 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Evite el uso prolongado del equipo con volumen superior a 85 decibelios, ya que podría dañar sus oídos.