



Philips
Micro jukebox

3 GB*

HDD084



HDD084 strap

Min musik på mitt sätt

Liten och kompakt

HDD084, GoGear MP3-jukebox för MP3- eller WMA-format. Den är så liten att den går att gömma bakom ett kreditkort! Musiken hittar du snabbt med SuperScroll-navigering.

Upplev musiken - var som helst, när som helst

- 3 GB* för lagring av upp till 1 500 låtar
- Njut av MP3- och WMA-uppspelning
- Liten och bärbar - väger endast 45 gram
- Stor, bakgrundsbelyst display för bekväm visning

Enkel och intuitiv musikupplevelse "on the go"

- Super Play™ ger problemfri Jukebox-uppspelning med en knapp
- Skapa och redigera spellistor enkelt i farten
- Super Scroll™-navigering hittar låtar lätt och fort

Mer än bara musik

- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
- Gör röstinspelningar
- Automatisk synkning med Windows Media Player

PHILIPS
sense and simplicity

Micro jukebox
3 GB*

Specifikationer

Bild/visning

- Bakgrundsbelysning
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- Indikationer: Batteristatus, DBB
- Texttrader: 4
- Upplösning: 96 x 64 bildpunkter
- Typ: LCD

Ljud

- Basförbättring: Digital Bass Boost
- Equalizer: 5-bands
- Equalizer-anpassningsbar
- Equalizer-inställningar: Klassisk, Jazz, Funk, Techno, Hiphop
- Frekvensåtergivning: 20-20 000 Hz
- Känslighet: < 100 dB
- THD: 0,01-0,1 %
- Uteffekt: 2x5 mW (16 ohm)

Ljuduppspelning

- Buffertminne: 16 MB
- Komprimeringsformat: MP3, Windows Media™ Audio, WAV
- ID3 Tag Support: Albumindikation, Albumtitel och artist, Genrerubrik, Spårtitel och artist
- ID3 Tag Support
- MP3-bithastighet: 8-320 kbit/s och VBR
- WMA-bithastighet: 32-192 kbit/s
- WMA-samplingsfrekvens: 8; 11 025; 16; 22 050; 32; 44,1; 48

Ljudinspelning

- Format för ljudfiler: WAV
- Inbyggd mikrofon: mono
- Röstinspelning

Lagring

- Inbyggd minnestyp: Hårddisk
- Hårddisckapacitet: 3* GB
- Masslagringsklasskompatibel
- Musikminneskapacitet: Upp till 1 500 låtar*

Anslutningar

- Stöd för dator: Dator
- Anslutning: 3,5 mm stereo
- DC-in: 5 V
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: DC-In, Hörlur ut, USB-port typ B
- Hörlur: 3,5 mm
- Möjlighet till Internet-anslutning: Uppgraderingsbar
- USB: USB 2.0

Praktiskt

- Laddindikator
- Visning av fulladdat batteri
- Indikation av svagt batteri
- Funktion: Lås för knappats
- Språkstöd: Eng, fr, spa, nl, ty, port, sv m.m.
- Super Scroll™

Tillbehör

- AC/DC-adapter/-laddare: Flerspänning (AY4108)
- CD-ROM: med inst.progr, PC-program, handb.
- Hörlurar: SHE775
- Halsrem: AY4215
- Fodral: AY4232
- USB-kabel: AY3911
- Bruksanvisning på CD-skiva: Eng, fr, spa, nl, ty, port, sv
- Garantisedel

Miljöpolicy

- Produkter med blyfria lödningar

Systemkrav

- CD-enhet
- Hårddiskutrymme: 100 MB
- PC OS: Windows 2000 (SP4 eller senare), XP (SP1 eller senare)
- Processor: Pentium II eller bättre
- RAM-minne: 64 MB
- Ljudkort
- Videokort

Storlek

- Lådans mått (B x H x D): 252 x 93 x 153 mm
- Huvudförpackningens mått: 198 x 168 x 266 mm
- Antal i förpackning: 2
- Produktens mått (B x H x D): 53 mm x 86 mm x 16,7 mm mm
- Produktvikt: 0 078 kg
- Förpackningstyp: D-box

Ström

- Adaptertyp: 100-240 V
- Batterikapacitet: 610 mAh
- Batterityp: Litiumjon
- Laddningstid: 4 timmar med full laddning tim
- Uppladdningsbara
- Utbytbar/ersättningsbar

Programvara

- Windows Media Player 10
- Enhetshanteraren

HDD084/00

Produktfördelar

Super Scroll™-navigering

Snabbsökningsknappar gör att du lätt kan kontrollera hur snabbt du bläddrar igenom stora kataloger. Du kan välja att flytta genom spellistan en sång i taget eller håller du ned knappen lite längre så kan Super Scroll™ snabbt ta dig till önskat spår.

Super Play™

Med Super Play™ kan du njuta av musiken snabbt utan att först behöva välja spellistor eller enskilda låtar. Du kan lyssna på all musik under musikbibliotekets kategorier på översta nivån, t.ex. artister eller album, genom att markera kategorin och trycka på uppspelningsknappen. Jukeboxen spelar upp all musik i kategorins sorteringsordning. Du kan även kombinera Super Play™ med Shuffle och Repetering och njuta av musiken ännu mer.



Publiceringsdatum 2007-12-07

Version: 2.0

12 NC: 9073 101 01841
EAN: 87 10895 87708 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

* Lagringskapaciteten baseras på 4 minuter långa låtar och 64 kbit/s WMA-kodning eller 128 kbit/s MP3-kodning.

* Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

* Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det operativsystem och den programkonfiguration som du använder.

* FM-radio finns bara i vissa lokala versioner. FM-radio finns för närvarande inte i den europeiska versionen.