



Philips
CD Soundmachine con
refuerzo dinámico de
graves

- MP3
- casete

AZ1037

Todo en uno, música en MP3 y un sonido con graves enriquecidos

Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. El elegante y compacto AZ1037 te permite disfrutar de tu música favorita con un sonido de graves enriquecido, con la ayuda de funciones fáciles de utilizar.

Disfruta de tu música desde cualquier fuente

- Reproducción de MP3-CD: reproduce MP3 como un CD de audio normal
- Sintonizador FM/OM para disfrutar de la radio
- Pletina de casete con parada automática

Rendimiento de graves mejorado

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Fácil de usar

- Grabación sincronizada de CD a cinta
- CD programable de 20 pistas
- Pantalla LCD multifuncional
- Toma para auriculares estéreo

PHILIPS

Especificaciones

Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Mejor
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción
- Pistas programables: 20
- Tecnología de pletina de casete: Mecánica
- Número de pletinas: 1

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Antena: Antena FM

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 X 1,2 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: giratorio

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD

Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm

Potencia

- Tipo de batería: LR14
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Red eléctrica
- Número de pilas: 6

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Manual de usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 325 x 180 x 280 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 290 x 143 x 240 mm
- Peso: 1,99 kg
- Peso incluido embalaje: 2,64 kg

Destacados

Reproducción de MP3-CD

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

grabación sincronizada de CD

Grabación sincronizada de CD a cinta

CD programable de 20 pistas

La reproducción programable del CD te permite disfrutar de tus pistas favoritas en el orden que prefieras.



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 000 37906
EAN: 87 12581 40329 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com