

Philips
Mikro glazbeni sustav



MCM2050

Zvučni sustav usklađen s vašim domom

Opsesija zvukom

Uživajte u odličnoj glazbi iz raznih izvora. Slušajte glazbu s MP3 CD medija i radio ili glazbu s prijenosnih uređaja putem MP3 Link i USB Direct veze. Montirajte mikro zvučni sustav Philips MCM2050/12 na zid ili ga stavite na stol – uklopit će se u svaki interijer.

Obogatite doživljaj zvuka

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Ukupna izlazna snaga od 20 W RMS

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- Radio Data System za informacije o postaji i ostale informacije

Dizajn koji se stapa s vašim interijerom

- Mogućnost montaže na zid radi lakšeg smještanja
- Motorizirana klizna prednja vrata unose stil i eleganciju

PHILIPS

Istaknute znač.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

USB Direct



Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

MP3 Link



MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Radio Data System (RDS)

Radio Data System (RDS) omogućava odabir radijskih stanica bez potrebe za pamćenjem frekvencija. U standardnom načinu rada RDS prikazuje naziv stanice umjesto frekvencije odašiljanja, omogućavajući brz i lak odabir. Osim toga, RDS stanicama omogućava slanje tekstnih poruka, kao što su vijesti i informacije o stanicama, izravno na zaslon radija. Korištenje funkcije slanja tekstnih poruka putem RDS-a uobičajeno je u Europi, a poruke se šalju na frekvenciji radijske stanice. Možete odabrati osnovni RDS prikaz (naziv stanice) ili se pretplatiti na dodatne usluge zasnovane na tekstnim porukama.

Može se montirati na zid



Zahvaljujući savršenoj kombinaciji tankog i iskoristivog dizajna, audio sustav tvrtke Philips pametno je dizajniran da se uklopi u vaš dnevni boravak. Podnožje audio sustava je postolje pa ga možete sigurno i fino postaviti na bilo koju policu ili u ormarić. Kada se montira na zid, imat ćete prilagodljivost samostojećeg postolja.

Motorizirana klizna prednja vrata



Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozračić prateći kako se disk pomiče.



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 2 x 10 W RMS
- Poboljšavanje zvuka: Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), Dinamičko pojačanje basova
- Kontrola jačine zvuka: Gore/dolje

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 2,75-inčni woofer
- Br. ugrađenih zvučnika: 2
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- Slušalice: 3,5 mm

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, WMA-CD, USB flash pogon
- Drugo: ID3 označavanje zapisa
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: reprodukcija/pauza, zaustavi, brzo premotavanje natrag/naprijed, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena (75 Ohma)
- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- Memorirane stanice: 20

- RDS: vrsta programa, radio tekst, RDS podešavanje sata, naziv stanice
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje, Jednostavno postavljanje (plug&play)

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm
- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta punjača: front, motorizirana
- Vrsta zaslona: LCD zaslon

Snaga

- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm, Adapter za napajanje, FM antena, Kratke upute za korisnike, Vijci za montažu na zid x2
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 31 tipkom
- Upute: 16 jezika

Dimenzije

- Bruto masa: 4,2 kg
- Širina uređaja: 400 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 235 mm
- Neto težina: 3,3 kg
- Dubina uređaja: 98 mm
- Visina ambalaže: 251 mm
- Širina ambalaže: 456 mm
- Dubina ambalaže: 197 mm



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 2.5.9

EAN: 87 12581 60779 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com