

Philips  
Mikro glazbeni sustav

MCM2050



## Zvučni sustav usklađen s vašim domom

### Opsesija zvukom

Uživajte u odličnoj glazbi iz raznih izvora. Slušajte glazbu s MP3 CD medija i radio ili glazbu s prijenosnih uređaja putem MP3 Link i USB Direct veze. Montirajte mikro zvučni sustav Philips MCM2050/12 na zid ili ga stavite na stol – uklopite će se u svaki interijer.

#### Obogatite doživljaj zvuka

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Ukupna izlazna snaga od 20 W RMS

#### Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- Radio Data System za informacije o postaji i ostale informacije

#### Dizajn koji se stapa s vašim interijerom

- Mogućnost montaže na zid radi lakšeg smještanja
- Motorizirana klizna prednja vrata unose stil i eleganciju

**PHILIPS**

# Istaknute znač.

## Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

## Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

## Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

## USB Direct



Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

## MP3 Link



MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

## Radio Data System (RDS)

Radio Data System (RDS) omogućava odabir radijskih stanica bez potrebe za pamćenjem frekvencija. U standardnom načinu rada RDS prikazuje naziv stanice umjesto frekvencije odašiljanja, omogućavajući brz i lak odabir. Osim toga, RDS stanicama omogućava slanje tekstnih poruka, kao što su vijesti i informacije o stanici, izravno na zaslon radija. Korištenje funkcije slanja tekstnih poruka putem RDS-a uobičajeno je u Europi, a poruke se šalju na frekvenciji radijske stanice. Možete odabratи osnovni RDS prikaz (naziv stanice) ili se pretplatiti na dodatne usluge zasnovane na tekstnim porukama.

## Može se montirati na zid



Zahvaljujući savršenoj kombinaciji tankog i iskoristivog dizajna, audio sustav tvrtke Philips patentno je dizajniran da se uklopi u vaš dnevni boravak. Podnože audio sustava je postolje pa ga možete sigurno i fino postaviti na bilo koju policu ili u ormarić. Kada se montira na zid, imat ćete prilagodljivost samostojećeg postolja.

## Motorizirana klizna prednja vrata



Motorizirana klizna prednja vrata dodatno ulješavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčići prateći kako se disk pomiče.



# Specifikacije

## Zvuk

- Izlazna snaga: 2 x 10 W RMS
- Poboljšavanje zvuka: Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), Dinamičko pojačanje basova
- Kontrola glasnoće: Gore/dolje

## Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 2,75-inčni woofer
- Br. ugradenih zvučnika: 2
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

## Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- Slušalice: 3,5 mm

## Reprodukacija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, WMA-CD, USB flash pogon
- Drugo: ID3 označavanje zapisa
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: reprodukcija/pauza, zaustavi, brzo premotavanje natrag/naprijed, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena (75 Ohma)
- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- Memorirane stanice: 20

## RDS: vrsta programa, radio tekst, RDS

- podešavanje sata, naziv stanice
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje, Jednostavno postavljanje (plug&play)

## Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm
- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta punjača: front, motorizirana
- Vrsta zaslona: LCD zaslon

## Snaga

- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm, Adapter za napajanje, FM antena, Kratke upute za korisnike, Vijci za montažu na zid x2
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 31 tipkom
- Upute: 16 jezika

## Dimenzije

- Bruto masa: 4,2 kg
- Širina uređaja: 400 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 235 mm
- Neto težina: 3,3 kg
- Dubina uređaja: 98 mm
- Visina ambalaže: 251 mm
- Širina ambalaže: 456 mm
- Dubina ambalaže: 197 mm



Datum izdavanja  
2024-05-02

Verzija: 2.5.9

EAN: 87 12581 60779 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](#)