

Philips 8000 Series
無線耳機

Pro 降噪功能
長達 60 小時的播放時間
藍牙多點連線

TAH8856BK



時尚造型，絕佳音質

時尚耳罩式無線耳機，開啟您的精彩生活。震撼人心的音質搭載先進降噪功能，讓您盡情享受您的播放清單和播客。有聊天需求？清晰通話亦不是問題。

絕佳音質，時尚外觀

- 配備 Pro 降噪功能的時尚設計
- 40 毫米驅動器，音色絕佳
- 通話音質清晰

輕鬆連接，簡單易用

- 藍牙多點連線可連接多個裝置
- 插入耳機，享受高解析度音效
- 長達 60 小時的播放時間

為您而設

- Philips 耳機應用程式，隨您控制音效和更多
- 輕巧舒適
- 精緻美觀的硬質收納盒可確保耳機安全

PHILIPS

無線耳機

Pro 降噪功能 長達 60 小時的播放時間，藍牙多點連線

TAH8856BK/97

產品特點

輕巧舒適

藍牙多點連線

在平板電腦上觀看電影，用手機接聽電話。透過藍牙多點連線，您可以同時將最多兩個智能裝置連接至這款耳機，並根據需要在它們之間進行切換。

通話音質清晰

通話音質清晰

絕佳音色

完美調諧的 40 毫米驅動器為每首歌曲或播客帶來豐富的細節和低音效果。您更可以使用隨附的連接線插入耳機，透過您喜愛

的串流服務欣賞高解析度音訊檔案。當您不聆聽時，精美的硬質收納盒可確保耳機安全。

Pro 降噪功能

這款輕巧無線耳機不只造型悅目，還能讓您專注於真正想聽到的聲音。先進降噪功能可隔絕四周環境傳來的噪音，而感知模式可在需要時讓您重返現實世界。

Philips 耳機應用程式

Philips 耳機應用程式隨您掌控所聽音樂。自行調節音效或從預設風格中挑選所好。您亦可透過應用程式在預設的降噪模式之間切換。

插入耳機，享受高解析度音效

插入耳機，享受高解析度音效

精緻美觀的硬質收納盒

精緻美觀的硬質收納盒可確保耳機安全

長達 60 小時的播放時間

關閉降噪功能後，您可以盡享樂曲、播客等精彩內容長達 60 小時。開啟降噪功能後，可使用長達 55 小時。充滿電需要 5 小時，如果您需要續航，只需快速充電 10 分鐘，即可額外使用 2.5 小時。



規格

聲音

- 音響系統：開啟
- 頻率範圍：7 - 40,000 Hz
- 喇叭直徑：40 毫米
- 阻抗：16 Ohm
- 最大輸入功率：40 mW
- 敏感度：100 分貝
- 驅動器類型：動態
- 高解析度音效：是

連接

- 藍牙版本：5.0
- 無線：是
- 藍牙規格：A2DP, AVRCP, HFP
- 可分離式電線：是
- 有效範圍：最多 10 米
- 多點連接：是
- 支援的解碼器：AAC, SBC
- 無線傳輸類型：藍牙
- 耳筒插座：2.5 毫米

外盒

- 長度：42.8 厘米
- 產品包裝數目：4
- 寬度：19.3 厘米
- 總重量：3.1 千克
- 高度：28.5 厘米
- GTIN: 1 48 95229 12608 1
- 淨重：1.176 千克
- 皮重：1.924 千克

舒適

- 音量控制：是
- Philips 耳機應用程式支援：是
- 控制類型：按鈕

電源

- 可重複充電：是
- 電池數量：1 件
- 通話時間：55
- 充電時間：5 小時
- 音樂播放時間（開啟 ANC）：55 小時
- 音樂播放時間（關閉 ANC）：60 小時
- 快速充電時間：10 mins for 2.5 hrs

- 電池容量（耳機）：1000 mAh
- 電池類型（耳機）：鋰聚合物（內置）

包裝尺寸

- 高度：25 厘米
- 包裝類型：盒裝
- 貨架佈置類型：懸掛
- 寬度：17.5 厘米
- 深度：10 厘米
- 包括的產品數目：1
- EAN: 48 95229 12608 4
- 總重量：0.6 千克
- 淨重：0.294 千克
- 皮重：0.306 千克

產品尺寸

- 高度：19.5 厘米
- 寬度：14 厘米
- 深度：8.5 厘米
- 重量：0.254 千克

配件

- 快速入門指南：是
- 3.5 毫米音訊線：是
- 便攜收納袋：是
- 充電電線：USB-C 電線，500 毫米

設計

- 顏色：黑色
- 配戴方式：頭帶
- 折疊式設計：扁平 / 向內

ANC 功能

- ANC 技術：混合式，ANC Pro
- 感知模式：是
- 適應性 ANC：是
- ANC 專用麥克風：4 個麥克風
- ANC（主動降噪）：是

語音助手

- 兼容語音助理：Apple Siri, Google Assistant
- 語音助理啟用：語音控制
- 語音助理支援：是



出版日期 2024-03-28

版本：3.0.4

EAN: 48 95229 12608 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 電池使用時間為估計值，可能因應用條件而有所不同。