

Philips  
多媒體喇叭 2.1

SPDTM 低音連接埠

3 吋衛星驅動器  
5.25 吋重低音喇叭  
130 瓦



SPA7380

## 滲透性低音

### 全新遊戲體驗

四組精密的內置電路喇叭和兩座衛星喇叭，可展現高品質音效，而 Philips SPD 低音連接埠技術，則可播放純淨的低音效果，60 瓦震撼低音輸出，最適合遊戲使用。

#### 音質出？

- 60 瓦輸出功率
- SPD™ 創新的低音連接埠技術，為您帶來低沉，渾厚的音調
- 進階內置電路
- 超低音喇叭驅動器採用 PP 材質
- 側邊低音連接埠喇叭設計
- 優良隔音驅動器，可減少震動與失真

#### 現代設計

- 加長型真空管的設計，以更細膩的方式呈現低音效果
- 曲線形設計外殼，音效更圓潤

#### 簡約

- 有線控制 AUX-in 和耳機功率輸出
- 與所有媒體兼容
- AUX-in 便於連接幾乎是任何電子裝置

# PHILIPS

## 產品特點

### 60 瓦輸出功率



60 瓦輸出 – 哇！我們遊戲玩家都喜愛高輸出功率因遊戲喇叭越高的輸出功率代表越高質低音及全面性音效表現。於下場遊戲以此強勁、震撼喇叭為您您渴求的帶來爆炸性重低音。

### 加長型真空管設計

所有遊戲玩家都希望他們使用的喇叭可以有最大最好的低音效果，因此，這款喇叭就是專為滿足您對遊戲音效上的需求所特別設計。此款衛星喇叭中運用了加長型真空管的設計，可為您帶來更高品質的強化低音效果。這種真空管的設計，可以有效提高音量、強化低音效果，讓您可以盡情享受遊戲體驗。

### 進階內置電路



此款喇叭中的 Philips 進階內置電路非常精密。一般喇叭通常只有一到三個聲道，但這款喇叭卻有四個聲道，為您帶來更高品質的聲音效果。Philips 使用 4 片內置放大器晶片來驅動兩座衛星喇叭的 2 個聲道，以及超低音喇叭的 2 個聲道。這些 TDA7379 放大器晶片可為您帶來紮實的音效效果，並為超低音喇叭和衛星喇叭提供所有驅動所需的功率。

### SPDTM™ 科技

Philips SPD 低音連接埠技術，重現低沉、純淨的低音音效。由 Philips 所發明、表面採用 SPD 泡沫物料處理的特殊隔音低音管，可有效減少噪音震動，穩定音調頻率。經 Philips 技術與消費者測試證實，可確實提供更為逼真、純淨的低音效果。

### 超低音喇叭驅動器採用 PP 材質



本喇叭的驅動器採用聚丙烯 (PP) 材質製成；此材質不但強力，還可提供音質更好的低音效果。PP 材質有助於喇叭內空氣流通，並可產稱更清晰平衡的低音效果，而且在各種驅動器上也可輕鬆運用，有效降低低音產生的振動干擾。

### AUX-in 和耳機功率輸出



通過有線控制 AUX-in 和耳機功率輸出的功能，您可以更輕鬆、便利地享受您最喜愛的音樂及娛樂。一般來說，如果您想與 PC 以外的其他裝置連接，就必須從電腦拔下 3.5 毫米插孔，但這並不是權宜之計。不過，如果直接使用正面面板的 AUX-in 與耳機輸出連接，就可輕鬆快速地直接使用任何裝置來聆聽音樂。

## 規格

### 音響系統

- 頻率範圍：20Hz-20kHz
- 輸入阻抗：20000 ohm
- 總輸出功率：60 瓦
- 功率：220 伏特 50Hz
- 訊噪比：>75dB
- THD: <1%

### 音響系統左 / 右頻道

- 音功效率放大器：Class-AB 放大器
- 聲道分離度：>45dB
- 輸入敏感度：600mV
- 標準輸出功率：14 瓦 x2

### 重低音音響系統

- 音功效率放大器：Class-AB 放大器 (BTL)
- 輸入敏感度：130mV
- 標準輸出功率：32 瓦

### 左 / 右喇叭

- 驅動器功率範圍：1-30 瓦 x2
- 頻率範圍：80Hz-18kHz
- 實質阻抗：4ohm
- 敏感度：86dB (2.83V/1m)
- 喇叭驅動器：3 吋

### 超低音喇叭

- 驅動器功率範圍：2-120 瓦
- 頻率範圍：45Hz-200Hz
- 實質阻抗：4ohm
- 敏感度：88dB (2.83V/1m)
- 喇叭驅動器：5.25 吋

### 連接

- 纜線長度：電源線、音訊線、衛星線：1.3 米
- 連接器：3.5mm 立體聲

### 功率

- 電源 LED 指示燈：綠色

### 便利

- 遙控器：音量控制、耳筒輸出、其他音訊輸入、電源指示燈

### 包裝內容

- 3.5 mm 立體聲電線
- 衛星數目：2
- 快速安裝指南
- 遙控器：有線
- 重低音喇叭

### 產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：22.5 x 22.5 x 22.8 厘米
- 重量：3.19 千克

### 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：42.6 x 27.9 x 30.7 厘米
- EAN: 87 12581 64432 1
- 總重量：5.125 千克
- 淨重：4.075 千克
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：紙箱
- 淨包裝重量：1.05 千克
- 貨架佈置類型：佈置

### 外盒

- 總重量：11.2 千克
- GTIN: 1 87 12581 64432 8
- 外箱 (L x 闊 x 高)：43.8 x 21.9 x 57.4 厘米
- 淨重：8.15 千克
- 產品包裝數目：2
- 淨包裝重量：3.05 千克



出版日期 2014-08-09

版本：1.0.5

12 NC: 8670 000 90222  
EAN: 87 12581 64432 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com